Propaq[®] LT Moniteur des signes vitaux



Mode d'emploi

Logiciel version 1.60.XX



Advancing Frontline Care™

© 2013 Welch Allyn. Tous droits réservés. Pour utiliser le produit conformément à l'usage prévu décrit dans la présente publication, l'acheteur du produit est autorisé à copier la présente publication, en vue d'une distribution interne uniquement, en utilisant le support fourni par Welch Allyn. Aucune autre utilisation, reproduction ou distribution, partielle ou totale de cette publication, n'est autorisée sans le consentement par écrit de Welch Allyn.

Welch Allyn ne pourra être tenu pour responsable des dommages corporels subis par quiconque ou de tout usage illégal ou incorrect du produit pouvant résulter du non-respect des instructions, avertissements, mises en garde ou de l'utilisation prévue contenus dans le présent manuel.

Welch Allyn, Propaq, Acuity, FlexNet, et Smartcuf sont des marques déposées de Welch Allyn. ParamSet c'est de marque de Welch Allyn.

SET, LNOP, LNCS et Masimo sont des marques déposées de Masimo Corporation. FastSAT et APOD sont des marques de Masimo Corporation. La possession ou l'achat d'un moniteur équipé d'un capteur de SpO₂ Masimo n'est associé à aucune licence expresse ou implicite pour son utilisation avec des capteurs ou des câbles non autorisés qui, seuls ou en combinaison avec l'appareil, s'inscriraient dans le cadre d'un ou plusieurs des brevets associés à cet appareil.

Nellcor et Oximax sont des marques déposées de Nellcor Puritan Bennett.

Le logiciel de ce produit est protégé par la loi sur les droits d'auteur (copyright Welch Allyn ou ses revendeurs). Tous droits réservés. Le présent logiciel est protégé par les lois des États-Unis d'Amérique relatives à la propriété, ainsi que par les dispositions des traités internationaux applicables dans le monde entier. Conformément à ces lois, le détenteur de la licence peut utiliser une copie du logiciel accompagnant cet appareil comme prévu dans le fonctionnement du produit auquel il est associé. Le logiciel ne peut pas être copié, décompilé, repris, désassemblé ni transformé d'une manière quelconque en un format compréhensible par l'homme. Il ne s'agit pas là d'une vente du logiciel ni d'une copie du logiciel, tous les droits, titres et propriétés associés restant ceux de Welch Allyn ou de ses revendeurs.

Pour toute information concernant les produits Welch Allyn, appelez le représentant Welch Allyn le plus proche.

États-Unis	+ 1 315 685 4560 800 535 6663	Australie	+ 61 2 9638 3000
Canada	800 561 8797	Chine	+ 86 216 327 9631
Centre d'appel téléphonique en Europe	+ 35 3 46 906 7790	France	+ 33 155 69 58 49
Allemagne	+ 49 695 098 5132	Japon	+ 81 42 703 6084
Amérique latine	+ 1 305 669 9003	Pays-Bas	+ 31 202 061 360
Singapour	+ 65 6419 8100	Afrique du Sud	+ 27 11 777 7555
Royaume-Uni	+ 44 20 7365 6780	Suède	+ 46 8 58 53 65 51

DIR 80018316 Ver A



Welch Allyn, Inc. 8500 SW Creekside Place Beaverton, OR 97008-7107 USA

www.welchallyn.com

EC REP

Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Republic of Ireland







Table des matières

1 - In	troduction	1
	Objet. Symboles Sécurité.	1 1 4
	Commandes, indicateurs et connecteurs	9
	Accessoires	12
	Considérations relatives à la loi américaine HIPAA.	13
2 - Pi	résentation du fonctionnement du moniteur	15
	Mise sous tension du moniteur	15
	À propos du support de chargement/communications	17
	Affichage des donnéesÀ propos de la pavigation	20 33
	Menus.	35
	A propos des écrans d'information du moniteur	40
	Économie d'énergie	45
	Mise hors tension du moniteur.	45
	À propos de la détection d'erreurs	46
	I ransport du moniteur avec le patient	40
2 6		10
3 - S	urveillance autonome Présentation	49
3 - S	urveillance autonome Présentation Préparatifs pour un nouveau patient	
3 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp	49 49 53 53
3 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance SpO2.	49 49 53 54 63
3 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI).	49 49 53 54 63 69
3 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance	
3 - S 4 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity.	
3 - S 4 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil.	
3 - S 4 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau	
3 - S 4 - S	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity. Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity.	
3 - S 4 - S 5 - A	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance . urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity.	
3 - S 4 - S 5 - A	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity. Iarmes et alertes Présentation Désectivation d'un signal d'alarme ou d'alorte	49 49 53 54 63 63 74 75 77 77 78 79 80 85 85
3 - S 4 - S 5 - A	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance . urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity. Iarmes et alertes Présentation Désactivation d'un signal d'alarme ou d'alerte Suspension des tonalités d'alarme.	
3 - S 4 - S 5 - A	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity. larmes et alertes Présentation Désactivation d'un signal d'alarme ou d'alerte. Suspension des lonalités d'alarme. Modifications des limites d'alarme.	49 49 53 54 63 63 74 75 77 77 78 79 80 85 85 85 85 88 88
3 - S 4 - S 5 - A	urveillance autonome. Présentation Préparatifs pour un nouveau patient. Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension. Surveillance des paramètres ECG et Resp. Surveillance SpO2. Surveillance de la pression sanguine (PSNI). Modification des paramètres par défaut. Pour arrêter la surveillance urveillance et communication avec Acuity. À propos de la surveillance sans fil. Établissement d'une communication avec Acuity Surveillance d'un patient hors de portée du réseau À propos des menus de messages Acuity. larmes et alertes . Présentation Désactivation d'un signal d'alarme ou d'alerte Suspension des tonalités d'alarme Modifications des limites d'alarme A propos de ParamSet	

Messages d'alerte	91 94	
6 - Stockage et revue de données patient		
Présentation		
7 - Impression des données du patient	101	
Présentation	101 102 104	
8 - Configuration du moniteur	107	
Présentation . À propos de la configuration d'usine À propos de la configuration par défaut À propos de la configuration temporaire. À propos de la configuration définie par Acuity Matrice de configuration des paramètres.	107 107 108 108 108 109	
9 - Utilitaire PC	117	
Introduction. Installation. Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur Paramètres de configuration. À propos de l'impression automatique. Feuille de travail de la configuration Identification. Paramètres par défaut Configuration écran. Configuration des modes. Paramètres ParamSet. Activation de la fonction.	117 118 121 123 127 129 130 131 134 137 140 142 145	
10 - Maintenance	147	
Rechargement de la batterie Inspection et nettoyage du moniteur et des accessoires Recyclage des composants du moniteur	147 149 150	
A - Spécifications	151	
B - Conformité	169	
Garantie limitée	197	
Index	199	

Introduction

Objet

Les moniteurs Propaq LT Series (802LTAN, 802LTAS, 802LTON, 802LTOS, 802LTRN et 802LTRS) sont des dispositifs portables destinés aux médecins et au personnel médical qualifié. Ils permettent un monitorage ambulatoire ou non ambulatoire d'un ou de plusieurs paramètres vitaux de patients nouveaux-nés, pédiatriques ou adultes. Ces dispositifs sont indiqués pour la surveillance ECG, de la pression sanguine non invasive (PSNI), de la respiration et de la saturation en oxygène (SpO₂). Les sites les plus probables d'utilisation de ces moniteurs sont les services hospitaliers de médecine et de chirurgie générale ou de télémétrie, les services d'urgences des hôpitaux, les services de transport et d'assistance médicale d'urgence et autres secteurs des soins de santé.

Les moniteurs peuvent être utilisés comme appareils autonomes ou reliés en réseau à une station centrale Acuity[®] (désignée dans ce manuel par le terme « Acuity ») par le biais d'une liaison sans fil via un réseau Welch Allyn[®] FlexNet[®].

La loi fédérale des États-Unis limite la vente, la distribution ou l'utilisation de cet appareil aux professionnels de la santé autorisés.

Bien que ce manuel décrive certaines techniques de surveillance, l'usage du moniteur est réservé à des médecins formés et expérimentés sachant mesurer et interpréter les signes vitaux.

Symboles

Tableau 1. Mode d'emploi



AVERTISSEMENT Indique les conditions susceptibles de provoquer des blessures, des maladies ou d'entraîner la mort.



Attention Dans ce manuel, indique les conditions qui pourraient endommager l'équipement ou tout autre matériel.

Attention Mention qui, si elle est inscrite sur le produit, signifie « Se reporter à la documentation jointe ».

Tableau 2. Boutons de commande



Alimentation - Met le moniteur sous ou hors tension.

Moniteur



Vers le bas - Déplace le curseur vers le bas sur l'option suivante.





Tableau 3. Indicateurs d'état

Moniteur



(vert) Monitorage normal (aucune alarme ni alerte activée). La connexion à Acuity et l'identification du patient sont confirmées (**sans fil uniquement, Acuity activée**).



(vert clignotant) Monitorage normal (aucune alarme ni alerte activée) (**mode autonome uniquement**). Identité du patient confirmée, puis moniteur déconnecté volontairement (**sans fil uniquement, Acuity activée**).



(jaune) Au moins une alarme est désactivée.

Le moniteur est déconnecté, en cours de connexion ou connecté ; l'identité du patient n'a pas été confirmée (sans fil uniquement, Acuity activée).

(jaune clignotant) Alerte de l'appareil.

Fenêtres de message Acuity (sans fil uniquement, Acuity activée).



Ω

Ω

(rouge clignotant) Alarme patient.

Les limites d'alarme supérieures et inférieures sont activées pour ce paramètre.

La limite d'alarme supérieure pour ce paramètre est activée tandis que la limite inférieure est désactivée.

La limite d'alarme supérieure pour ce paramètre est désactivée tandis que la limite inférieure est activée.

Les limites d'alarme supérieures et inférieures sont désactivées pour ce paramètre.



L'instantané de cette période a été remplacé par un instantané plus récent.



(vert) La batterie est totalement chargée.
 La batterie est partiellement chargée.
 La batterie est partiellement chargée et en cours de charge.

(jaune) La batterie est faible.

La batterie est faible et en cours de charge.

- (rouge) La batterie est presque déchargée ; le moniteur va bientôt s'éteindre. Si cet indicateur apparaît alors que le moniteur repose sur son support, il est impossible de charger la batterie et il faut la remplacer.
- La batterie est presque déchargée et en cours de charge. Le moniteur s'éteindra s'il est retiré de son support.

Tableau 3. Indicateurs d'état (suite)



Tableau 4. Étiquettes



(((•))) Li++ (+	Rayonnement électromagnétique non ionisant. Cet appareil est équipé d'un module RLAN agréé de fréquence 2402 à 2480 MHz. (sans fil uniquement, Acuity activée ; voir "Compatibilité électromagnétique" on page 171). Batterie au lithium.	X	Recycler le moniteur et la batterie indépendamment des autres déchets. Pour connaître le lieu de collecte des déchets et pour toute information supplémentaire, se reporter au site www.welchallyn.com/weee.
	Supj	oort	
	BV=== 3A Alimentation (courant continu).	T3A/250 V	Spécification relative au remplacement du fusible.
⊷	Connecteur du câble USB.		Pour une utilisation en intérieur uniquement.
X	Ce moniteur (2,4 GHz) est approuvé pour une utilisation au cours de toutes les phases de vol à bord des avions de l'armée des États-Unis. AWR : MIL STD : 461E. Armée : CE101, CS101, T, CS115, S116, RE102, RE103.	-@-	Broches de l'alimentation en entrée (cc).
	Emballage	du produit	
<u>† †</u>	Stocker dans ce sens.	65% ± 20%	Limite de teneur en humidité.
-20°C min (-4°F)	Limites de température.	+ -610 - 12 192 m (-2 000 - 40 000 ft) ↓	Limites d'altitude.
Ť	Protection contre la pluie exigée.	Ţ	Contenu fragile.
× 5	Limite d'empilage.		Recycler les matériaux d'emballage.

Tableau 4. Étiquettes

Sécurité

Le moniteur ne présente pas de risque pour la sécurité des patients et des médecins lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions et en respectant les avertissements et mises en garde fournis dans ce manuel.

L'ensemble du personnel doit lire et assimiler la totalité des avertissements et mises en garde présentés dans le manuel avant d'utiliser le moniteur.

- La non-compréhension et le non-respect des avertissements contenus dans ce manuel sont susceptibles de provoquer des blessures, des maladies ou d'entraîner la mort.
- La non-compréhension et le non-respect des mises en garde contenues dans ce manuel sont susceptibles d'endommager l'appareil ou d'entraîner la perte des données du patient.

Avertissements d'ordre général

Ces consignes concernent tous les aspects du monitorage du patient. Les consignes qui concernent un aspect spécifique du monitorage, comme la surveillance des paramètres PSNI ou SpO₂, sont présentées dans les sections correspondantes du manuel.

AVERTISSEMENT De nombreux paramètres liés à l'environnement, et notamment la physiologie du patient et l'application clinique, peuvent affecter la précision et les performances du moniteur. Le médecin doit vérifier toutes les informations relatives aux signes vitaux avant toute intervention sur le patient.

AVERTISSEMENT Vérifiez toujours le mode patient activé sur l'appareil (adulte, pédiatrique ou nouveau-né) avant de commencer la surveillance d'un nouveau patient. Ce mode détermine les limites d'alarme par défaut et les réglages internes de l'algorithme. Vérifiez que les réglages du moniteur sont adaptés au patient avant de commencer la surveillance.

AVERTISSEMENT Veillez à surveiller étroitement les patients connectés à la station Acuity, en particulier ceux sujets à des arythmies. Lorsqu'un médecin effectue le monitorage d'un patient avec Acuity, il doit étudier toutes les données cliniques *avant* d'instaurer un traitement. Comme c'est le cas pour tous les systèmes d'analyse d'arythmies informatisés, Acuity ne remplace pas les soins qualifiés et une surveillance appropriée par un médecin.

AVERTISSEMENT Les alarmes, alertes et autres événements Acuity peuvent passer inaperçus si le personnel hospitalier n'est pas présent devant la station Acuity ou en cas d'interruption de l'alimentation ou du fonctionnement du système. Pour réduire cette éventualité, l'installation de la station Acuity doit comprendre une alimentation électrique de secours et des moyens de surveillance opérateur « de réserve », tels que des stations centrales Acuity secondaires et des panneaux d'affichage des messages sur les murs des couloirs.

AVERTISSEMENT Si le moniteur n'est pas utilisé ou stocké dans les conditions de température et d'humidité préconisées, ses performances risquent de ne pas être optimales.

AVERTISSEMENT L'utilisation de la fonction de surveillance de la respiration par pneumographie par impédance peut perturber le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques. Si tel est le cas, désactivez la pneumographie respiratoire (voir Figure 63 on page 60).

AVERTISSEMENT Ne connectez pas plus d'un patient par moniteur.

AVERTISSEMENT Ne connectez pas plus d'un moniteur par patient.

AVERTISSEMENT Pendant une défibrillation, éloignez les palettes de décharge des dérivations ECG du moniteur, des électrodes ou de tout autre capteur du moniteur, ainsi que des pièces conductrices en contact avec le patient.

AVERTISSEMENT Ne manipulez pas cet appareil en présence de produits anesthésiques inflammables ou de toute autre substance inflammable dans des environnements enrichis en air ou en oxygène. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le moniteur dans une salle d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ni un caisson hyperbare. Une telle utilisation peut provoquer un incendie ou une explosion susceptible de blesser le patient et d'endommager le moniteur.



AVERTISSEMENT Ne faites pas fonctionner ce moniteur à proximité d'appareils émettant de forts signaux électromagnétiques ou radioélectriques. Les équipements électroniques de ce type peuvent provoquer des interférences électriques avec le fonctionnement du moniteur, lesquelles risquent de déformer le signal ECG et d'empêcher une analyse exacte du rythme.

AVERTISSEMENT Conformément aux exigences de la Commission fédérale sur les communications (FCC) relatives à l'exposition aux rayons émis par les fréquences radioélectriques, veuillez toujours utiliser le moniteur en respectant les conditions de fonctionnement et les consignes données dans ce manuel.

AVERTISSEMENT Les signaux des stimulateurs cardiaques sont variables en fonction du modèle. L'Association pour l'Amélioration de l'Instrumentation Médicale (AAMI) avertit que « sur certains appareils, les compteurs de fréquence peuvent continuer à comptabiliser la fréquence du stimulateur cardiaque même lors d'arrêts cardiaques ou de certaines arythmies. Ne vous fiez pas entièrement aux alarmes des compteurs de fréquence. Tous les patients porteurs de stimulateurs cardiaques doivent demeurer sous observation étroite et constante. » Reportez-vous à la section "Rejet de l'impulsion du stimulateur disponible sur cet appareil.

AVERTISSEMENT N'utilisez que des accessoires agréés par Welch Allyn. L'utilisation d'autres accessoires pourrait engendrer des données patient erronées, endommager l'équipement et annuler la garantie du produit. Consultez la liste des accessoires ou le site www.welchallyn.com.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les accessoires dans le respect des normes en vigueur dans votre établissement et des indications du fabricant.

AVERTISSEMENT L'utilisation de capteurs/câbles Masimo LNOP[®] avec cet appareil n'offre pas une protection conforme à la norme de défibrillation IEC.

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des câbles ECG fournis ou préconisés par Welch Allyn. L'utilisation d'un autre modèle de câble ECG peut désactiver la protection du défibrillateur et risquer de blesser le patient par un choc.

AVERTISSEMENT Vérifiez fréquemment (par inspection électrique et visuelle) tous les câbles, capteurs et fils d'électrodes. Remplacez tout câble, capteur ou fil endommagé. L'absence d'inspection adéquate et de vérification du fonctionnement parfait de l'ensemble des câbles, capteurs et fils des électrodes peut mettre en danger les patients et entraîner le dysfonctionnement et la détérioration de l'équipement.

AVERTISSEMENT Veillez à brancher correctement le circuit de retour de l'électrochirurgie. Une mauvaise connexion du circuit est susceptible de produire un retour du courant par l'intermédiaire des électrodes et des sondes du moniteur, provoquant ainsi un risque de brûlure des patients.

AVERTISSEMENT Veillez à ce que le patient bouge le moins possible. Un artéfact de mouvements peut entraîner une mesure inexacte des signes vitaux du patient.

AVERTISSEMENT Positionnez et fixez avec soin les câbles sur le patient en utilisant les clips pour vêtements fournis à cet effet. Des câbles mal positionnés ou mal fixés sont susceptibles d'être enchevêtrés par le patient et présentent un risque d'étranglement.



AVERTISSEMENT Lorsque le patient porte le moniteur ou est transporté sur un brancard avec le moniteur raccordé, n'oubliez pas de mettre en place les sangles de transport du moniteur sur le patient. Vérifiez que les sangles ne risquent pas de serrer le cou ni la gorge du patient et donc de l'étouffer, et qu'elles ne gênent pas le mouvement des bras ou des jambes du patient.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais un moniteur qui ne fonctionne pas correctement. Si tel était le cas, le tracé des courbes pourrait être inexact ou ne pas s'afficher.

AVERTISSEMENT Si le moniteur est endommagé ou s'il vous semble qu'il ne fonctionne pas correctement, débranchez-le du patient. Ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été inspecté et, le cas échéant, réparé par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT L'appareil médical sans fil a été testé et, lorsqu'il est utilisé avec un accessoire dépourvu de métal placé entre le moniteur et le patient, il est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences (SAR) imposées par la FCC. La conformité aux limites d'exposition aux radiofréquences imposées par la FCC risque de ne pas être applicable en cas d'utilisation d'accessoires contenant du métal. Le débit d'absorption spécifique (SAR) est une mesure de l'énergie des radiofréquences. La FCC autorise une valeur de SAR maximale de 1,6 mW/g. La valeur de SAR la plus élevée applicable à ce moniteur patient, lorsqu'il est porté par le patient en respectant les instructions d'utilisation, est de 0,560 mW/g.

AVERTISSEMENT Les radars à forte puissance sont considérés comme les utilisateurs prioritaires des bandes de fréquences comprises entre 5,25 GHz et 5,35 GHZ, ainsi qu'entre 5,65 GHz et 5,85 GHz. Ces radars peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas l'oxymètre de pouls pour remplacer une analyse des arythmies basée sur l'ECG, ou pour s'y substituer.

AVERTISSEMENT Le moniteur au chevet du patient représente la source d'alarme primaire pour le patient et une station centrale constitue une source d'alarme de secours. La station centrale n'est fiable que si le réseau l'est et ne doit servir que comme dispositif d'alarme de secours.

AVERTISSEMENT La principale cause de décès des patients ou de lésion grave rapportée avec l'utilisation du matériel de surveillance du patient réside dans l'absence de réaction face aux alarmes indiquant à l'utilisateur un changement indésirable de l'état du patient. Si vous comptez sur les notifications visuelles d'alarmes, veillez à garder la station centrale et le moniteur bien en vue et à ne pas vous éloigner de plus de 4 mètres. Si, en revanche, vous comptez sur les notifications sonores d'alarmes, veillez à pouvoir entendre les alarmes sonores depuis l'endroit où vous vous trouvez. Réglez le volume en fonction de l'environnement et des niveaux de bruit ambiant. Vérifiez que l'alarme est audible pour un médecin travaillant à la distance maximum de la station centrale et du moniteur.

AVERTISSEMENT Les redémarrages automatiques et la connexion sans fil sont occasionnellement interrompus. Pendant ces périodes, les moniteurs de chevet continuent à assurer leurs fonctions d'alarmes primaires. Les redémarrages automatiques se produisent rarement en raison de mauvaises conditions environnementales. Tout défaut d'entretien préventif risque d'augmenter la fréquence de ces événements.



AVERTISSEMENT Des fausses alarmes risquent de se déclencher dans certaines situations. Vous devez comprendre et résoudre la cause des fausses alarmes autant que possible pour supprimer le risque de fausses alarmes répétées et de négligence des alarmes susceptible d'entraîner l'absence de réaction face à une alarme en cours.

Mises en garde d'ordre général



Attention Ne passez pas le moniteur à l'autoclave.

Attention Passez les accessoires à l'autoclave uniquement si les consignes du fabricant sont claires à ce sujet. Un grand nombre d'accessoires peuvent être endommagés si vous les passez à l'autoclave.

Attention Toute modification qui ne serait pas expressément approuvée par Welch Allyn peut annuler le droit de l'acquéreur à utiliser cet appareil.

Attention Ce produit ne contient pas de composants réparables par l'utilisateur. Toute modification non autorisée apportée au produit entraîne l'annulation de la garantie de Welch Allyn ainsi que de toute certification et approbation réglementaire applicable.

Commandes, indicateurs et connecteurs

Figure 1. Commandes



Figure 2. Indicateurs : moniteur





Figure 3. Indicateurs : support

Figure 4. Connecteurs : moniteur



Figure 5. Connecteurs : support



Caractéristiques et fonctions

- Monitorage de patients nouveaux-nés, pédiatriques et adultes.
- Affichage des tracés ECG, SpO₂ et Resp.
- Mesure exacte de la pression sanguine non invasive en présence d'artéfacts de mouvements, grâce à la technologie Smartcuf[®], brevetée par Welch Allyn et tolérant les mouvements.
- Surveillance de SpO2 avec une technologie de pointe garantissant l'exactitude de la mesure dans des conditions de faible perfusion.
- Réglage de la configuration des limites d'alarmes grâce à la technologie ParamSet[™].
- Fonctionnement en mode autonome avec des alarmes patient locales et des alertes matérielles.
- En option, communication bidirectionnelle au sein d'un réseau Welch Allyn FlexNet, permettant le monitorage et la commande à distance à partir d'une station centrale Acuity.
- Écran couleur pour l'affichage des valeurs numériques et des courbes.
- Configuration possible des formats d'affichage et des fonctions de monitorage.
- Antenne interne.
- Batterie rechargeable au lithium.
- Poids : 0,9 kg env.
- Durabilité.
- Brève exposition à l'eau tolérée.
- Conformité réglementaire HIPAA.
- Détection des erreurs.

Modèles

Le moniteur est disponible en deux modèles autonomes et en deux modèles sans fil.

Caractéristique	Modèle 802LTAN	Modèle 802LTON	Modèle 802LTRN	Modèle 802LTAS	Modèle 802LTOS	Modèle 802LTRS
ECG à 3 ou 5 dérivations	х	Х	Х	Х	Х	х
Fréquence respiratoire (Resp)	х	х	х	х	х	х
SpO ₂ Nellcor [®]				х	х	х
SpO ₂ Masimo [®]	Х	Х	Х			
Pression sanguine non invasive (PSNI)	х	Х	х	х	х	х
Liaison radio 802.11a (5-GHz) pour la communication sans fil avec Acuity via FlexNet	х			Х		
Liaison radio 802.11 FHSS (2.4-GHz) pour la communication sans fil avec Acuity via FlexNet			Х			х
Support pour recharger la batterie du moniteur	х	х	х	х	х	х
USB	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Téléchargement des données du patient du moniteur vers l'ordinateur et téléchargement des configurations personnalisées de l'appareil à partir d'un ordinateur vers le moniteur.	Option	Option	Option	Option	Option	Option

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour le moniteur et le support :

- Interface grand écran couleur et câbles
- Logiciel d'utilitaires PC pour le moniteur Propaq LT (CD)
- Manuel d'entretien du moniteur Propaq LT (CD)
- Mode d'emploi du moniteur Propaq LT (CD)
- Sangle de transport par le patient
- Bandoulière patient
- Sangle pour le transport sur brancard
- Prises du panneau de connexions
- Câbles et capteurs SpO₂
- Câbles et prolongateurs pour 3 et 5 dérivations ECG
- Électrodes ECG
- Tubes et brassards PSNI
- Batterie
- Adaptateur d'alimentation secteur (ca)



AVERTISSEMENT N'utilisez que des accessoires agréés par Welch Allyn. L'utilisation d'autres accessoires pourrait engendrer des données patient erronées, endommager l'équipement et annuler la garantie du produit. Consultez la liste des accessoires ou le site www.welchallyn.com.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les accessoires conformément aux normes en vigueur dans votre établissement et aux recommandations du fabricant.

Pour en savoir plus sur la procédure de commande, reportez-vous au page ii.

Option USB

Vous pouvez acquérir le moniteur avec l'option de transfert de données USB. Cette option active la communication entre le moniteur et un ordinateur. (Voir "À propos de l'option de transfert de données USB" on page 18.)

Considérations relatives à la loi américaine HIPAA

Aux États-Unis, chaque établissement médical est responsable de la création et de la mise en application de politiques et de procédures garantissant le respect des réglementations définies dans la recommandation 45 CFR 160-164 de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability) édictée en 1996.

Le moniteur Propaq LT, son interface à large écran couleur, son utilitaire de configuration et son utilitaire d'impression automatique intègrent des fonctions de sécurité vous permettant de vous conformer aux exigences de la loi HIPAA sur la confidentialité des données du patient.

Moniteur

- Les médecins peuvent verrouiller l'écran du moniteur pour éviter l'affichage des signes vitaux du patient. Afin d'assurer la protection du patient lorsque l'écran du moniteur est verrouillé, il est possible de restaurer immédiatement l'affichage par simple pression sur un bouton (à moins que le verrouillage du pavé de commandes soit activé) et en cas d'alarme ou d'alerte.
- Les médecins peuvent verrouiller les boutons du moniteur pour éviter tout accès non autorisé aux commandes du moniteur. Pour assurer la protection du patient lorsque les boutons sont verrouillés, il est possible de restaurer immédiatement l'accès aux boutons en cas d'alarme ou d'alerte.
- Aucune donnée physiologique transmise par la radio depuis le moniteur n'apparaît en texte clair. Toutes les données envoyées sont codées à l'aide du protocole de communication PSI breveté de Welch Allyn, et ne peuvent être décryptées que par une station centrale Welch Allyn Acuity reliée au réseau local Welch Allyn FlexNet. Par défaut, les données transmises selon un protocole 802.11a sont également encryptées à l'aide d'un système de cryptage avancé (AES).

Utilitaire de configuration

L'utilitaire de configuration ne contient jamais de données relatives aux patients.

Utilitaire d'impression automatique

- Toutes les données relatives aux patients sont mémorisées dans un format de données spécifique à Welch Allyn qui ne peut être lu que par une machine.
- Toutes les données relatives à un patient sont supprimées dans l'ordinateur lorsqu'elles sont transmises pour impression.

14 Introduction

Présentation du fonctionnement du moniteur

Mise sous tension du moniteur

Un autotest de fonctionnement est lancé à chaque mise sous tension du moniteur. Vérifiez à chaque fois qu'il respecte la séquence de mise sous tension indiquée cidessous. Lorsque tout s'est déroulé comme décrit au Étape 3, cela signifie que le moniteur a vérifié le bon fonctionnement des indicateurs d'alarmes sonores et visuels. Si tout ne s'est pas déroulé comme décrit au Étape 4, arrêtez d'utiliser le moniteur et faitesle contrôler par le personnel de maintenance qualifié.

Pour allumer le moniteur

- 1. Maintenez 🕑 enfoncé jusqu'à ce qu'une tonalité retentisse.
- 2. Une tonalité retentit lorsque les voyants verts, jaunes et rouges s'allument et s'éteignent. Cette procédure se répète deux fois.
- 3. L'écran d'accueil apparaît et affiche le nom du produit et le message « Diagnostics en cours ». Le voyant vert s'allume et s'éteint rapidement tandis qu'une tonalité de faible intensité retentit, le voyant jaune s'allume et s'éteint rapidement tandis qu'une tonalité d'intensité moyenne retentit et le voyant rouge s'allume et s'éteint rapidement tandis qu'une tonalité de forte intensité retentit.

Figure 6. Écran d'accueil



4. L'écran d'accueil est remplacé par l'un des écrans de mise sous tension suivants :

Figure 7. Écrans de mise sous tension





Pour lancer la surveillance dès cet instant, voir « Surveillance autonome » à la page 49. Pour simuler l'utilisation du moniteur, voir « Utilisation du mode Démo » à la page 42.

Sélection d'une langue

Pour changer la langue de l'interface du moniteur :

- 1. Si le moniteur est sous tension, appuyez sur 0 pour le mettre **hors tension**.
- 2. Appuyez sur 🕑 pour remettre le moniteur **sous tension**.
- Immédiatement après avoir appuyé sur ⁽¹⁾ et avant qu'un écran ne s'affiche, appuyez simultanément sur ▲ et ▼. Maintenez ces boutons enfoncés jusqu'à ce que l'écran de sélection de la langue apparaisse.





- 4. Utilisez ▲, ▼, tet > pour mettre en surbrillance la langue de votre choix.
- 5. Appuyez sur •.

La mise sous tension se poursuit dans la langue sélectionnée.

Remarque Si vous sélectionnez **Français**, vous ne pourrez pas désactiver les limites des alarmes FC/FP à moins d'aller dans les menus de maintenance pour en modifier le réglage. Si c'est le cas, la modification s'appliquera à chaque mise sous tension.

Pour de plus amples renseignements sur les menus de maintenance, reportez-vous au *Manuel de maintenance Propaq LT* (810-1811-XX).

À chaque mise sous tension, le moniteur démarrera dans cette langue tant que vous ne modifiez pas le réglage de ce paramètre. Ce paramètre ne peut être modifié à nouveau que si l'un des cas suivants se produit :

- Cette procédure est répétée.
- Une nouvelle configuration est téléchargée d'un PC. (Voir « Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur » à la page 121.)
- Une nouvelle configuration est téléchargée d'Acuity.

À propos du support de chargement/communications

Lorsque le support de chargement/communications (le **« support »**) est raccordé à l'alimentation en courant alternatif (ou en courant continu du véhicule), avec le moniteur positionné dans le support, son rôle est le suivant :

- Il recharge la batterie du moniteur, qu'une surveillance de patient soit en cours ou non.
- Il alimente en courant le moniteur, préservant ainsi l'autonomie de la batterie du moniteur.
- (Si le support est doté de l'option de transfert de données USB, il active le transfert de données entre un ordinateur et le moniteur, voir « À propos de l'option de transfert de données USB » à la page 18).



AVERTISSEMENT Ne téléchargez jamais un fichier de configuration pendant la surveillance d'un patient avec le moniteur placé dans le support.

- La communication avec le réseau (et Acuity) sera interrompue si vous téléchargez un fichier de configuration dans le moniteur ou transmettez les données du patient à partir du moniteur.
- Tout changement de configuration éteint le moniteur et supprime toutes les données des patients stockées dans le moniteur.

Le support est destiné à accueillir le moniteur lorsque le patient est alité ou stationnaire. Le support peut reposer sur une surface plane, près du patient ou être fixé à une barrière de lit (en utilisant le crochet de fixation prévu à cet effet).

Si le moniteur est dans le support et l'adaptateur CA raccordé au support, le moniteur fonctionne avec l'alimentation secteur plutôt qu'avec la batterie. Ainsi, la batterie du moniteur reste totalement chargée et prend le relais lorsque le moniteur est retiré du support pour accompagner le patient hors du lit.

Le support peut être branché constamment sur l'alimentation CA, que le moniteur soit présent ou non.



Figure 9. Moniteur et support

À propos de l'option de transfert de données USB

Il est possible de configurer le support avec le port de communication USB, disponible en option, et de le raccorder à un ordinateur via les utilitaires de configuration et d'impression automatique Propaq LT. Il permet les opérations suivantes :

- Création de configurations personnalisées du moniteur sur l'ordinateur et téléchargement vers un nombre quelconque de moniteurs (voir « Configuration du moniteur » à la page 107).
- Téléchargement du fichier de configuration résident du moniteur sur l'ordinateur.
- Téléchargement des données du patient du moniteur vers un ordinateur pour impression (voir « Impression des données du patient » à la page 101).

Mise en place du support

1. Au choix, placez le support sur une table ou une étagère,ou suspendez-le à une barrière du lit.



AVERTISSEMENT Positionnez le support de manière à éviter qu'il ne puisse tomber sur le patient.



Attention Placez le support à proximité du patient, mais suffisamment loin pour ne pas gêner la prise en charge du patient.

 Raccordez l'adaptateur secteur à une prise d'alimentation en courant alternatif et au support. Le voyant === (vert) à l'avant du support indique si l'adaptateur est connecté.

Figure 10. Voyants d'état du support



Batterie du moniteur en charge

Dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur (indique que la température du pack de batterie est hors plage ou qu'une maintenance est requise.)

Adaptateur secteur branché

- 3. Insérez le moniteur dans le support. Lorsque le moniteur est bien inséré, vous entendez un clic. (vert) sur le support indique la batterie du moniteur est en cours de chargement (voir « Rechargement de la batterie » à la page 147).
- **Remarque** Il est possible d'insérer le moniteur dans le support, qu'il soit allumé ou éteint. Si le moniteur est allumé, son insertion ou son retrait du support n'interrompt pas la surveillance du patient.

Retrait du moniteur du support

Pour retirer le moniteur, appuyez sur le bouton de dégagement sur la face avant du support. Tenez bien le support d'une main et saisissez fermement le moniteur de l'autre main, puis dégagez-le du support.

Figure 11. Bouton de dégagement du moniteur



Affichage des données

Les signes vitaux du patient sont affichés sur l'écran de 3,5 pouces (diagonale) du moniteur ou, en option, sur un grand écran couleur.



Figure 12. Composantes de l'écran d'affichage des signes vitaux (A)

- 1 Nom du patient (si disponible)
- 2 Source tracé
- 3 Échelle d'affichage de la courbe
- 4 N° ID du patient (si disponible)
- 5 Icône d'état de la connexion
 - (vierge) Connectivité non activée.

Le moniteur communique avec un ordinateur via un câble USB (moniteur sans fil uniquement, Acuity activée).



岭

Le moniteur communique avec le réseau et Acuity (moniteur sans fil uniquement, Acuity activée).



Clignotant — Le moniteur communique avec le réseau, mais pas avec Acuity



Fixe — Le moniteur ne communique pas avec le réseau



- 6 Heure
- 7 Numéro de chambre du patient
- 8 Mode du patient



Figure 13. Composantes de l'écran d'affichage des signes vitaux (B)

- 9 État de la batterie (voir Tableau 3, « Indicateurs d'état » à la page 2).
 - vert de partiellement à totalement chargée
 - jaune presque déchargée
 - rouge déchargée ; le moniteur va bientôt s'éteindre
- 10 Courbes avec codes de couleurs, identificateurs des dérivations ECG et valeurs numériques des signes vitaux

ECG et FC/FP
PSNI
Resp
SpO ₂

- 11 Amplitude des impulsions SpO₂
- 12 Données numériques de SpO₂
- 13 Données numériques de la fréquence respiratoire
- 14 Données numériques de la PSNI

15 FC (fréquence cardiaque) est affiché si l'option ECG est activée. FP (fréquence du pouls) est affiché si l'option ECG n'est pas activée et si le SpO₂ ou la PSNI sont activés. Le moniteur indique qu'une mesure FC/FP est en dehors des limites mesurables de la manière suivante :

- -- Valeur hors plage basse
- +++ Valeur hors plage haute
- ??? indéterminée

À propos des formats d'affichage

Il est possible de configurer le moniteur avec l'un des formats d'affichage suivants :

Tableau 5. Formats d'affichage

RICHARD, ALAIN	3456187 ¥ 3:00:06P Va	aleurs numériques de grande taille
80 FC/min	97	Les mesures de pression sanguine, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et SpO ₂ peuvent être affichées avec des chiffres de grande taille.
14()/7	8 12	Les icônes en forme de cloche indiquent :
PSNI mmHg (102) Manuel 2:47P S D D	Resp/min	Moitié gauche Limite alarme minimum Moitié droite Limite alarme maximum En blanc Alarmes activées En noir Alarmes désactivées
RICHARD, ALAIN	3456187 Y 3:00:06P Ur	ne courbe
II 1mV/cm 		 3 secondes d'un signal ECG ou SpO₂ ou 12 secondes du signal Resp. Les signes vitaux sont affichés avec des valeurs numériques de taille moyenne.
RICHARD, ALAIN	3456187 ¥ 12:41:32 Te	endances tabulaires
Adult Adv/78 Heure FC/min PSNI mm 12:41 125 130/65 (122) 12:40 122 n/d 12:43 122 n/d 12:38 50 n/d 12:38 50 n/d 12:37 25 122/10 (12:37) 12:35 100 152/78 (12:33) 12:33 25 152/78 (12:32) 12:32 — n/d 12:31 100 152/78 (12:32)	the Chr 239 a 12 RECHER% nHg Resp/min Sp02 93) Arret 98 22 99 97 87) 18 98 16 99 17 130) 19 n/d 19 98 17 15) 19 98 15) 19 98 15) 19 98 15) 19 98	Les signes vitaux actuels sont affichés au-dessus du tableau, avec des valeurs numériques de petite taille. Les signes vitaux historiques sont affichés dans un tableau.
RICHARD, ALAIN	3456187 3:00:06P De te Ch 239	eux courbes
	4n-4n-	 6 secondes d'un signal ECG ou SpO₂ ou 24 secondes du signal Resp ou
Sp02_2x	$\bigwedge \bigwedge$	 Au choix : 3 secondes d'un signal ECG ou SpO₂ et 12 secondes du signal Resp
80 FC/min PSN mmHg (102) @2:47P Manuel	12 97% Resp/min Sp02	Autres signes vitaux affichés sous forme numérique sous les tracés.
RICHARD, ALAIN	3456187 ¥ 12:41:32	endances tabulaires avec Une courbe
II 1mV/cm		• 3 secondes d'un signal ECG ou SpO ₂ ou
-∧- -// Tabul80140/7	ען ג^אן גייע ער איין איין איין איין איין איין איין איי	• 12 secondes du signal Resp.
Heure FC/min PSNIm 12:41 125 130/65 12:40 122 n/c 12:39 100 112/87 4 12:38 1回 75 n/c	mHg Resp/min SpO2 (93) n/d 98 (87) 18 98 (87) 18 98	Autres signes vitaux affichés sous forme numérique.
12:38 12 73 10 12:38 50 n/c 12:37 25 192/110 12:36 — n/c	17 100 (130) 19 n/d 1 19 98	Les signes vitaux historiques sont affichés dans un tableau sous le tracé.

Vous pouvez configurer le moniteur pour faire défiler rapidement trois des cinq formats d'affichage disponibles en appuyant sur 🖾. Par exemple, si la configuration spécifie trois formats (**Valeurs numériques de grande taille**, **Une courbe** et **Tendances tabulaires**), vous pouvez appuyer plusieurs fois sur 🖾 pour faire défiler ces formats.



Figure 14. Défilement des formats d'affichage configurés

Il est également possible de configurer certaines caractéristiques de chaque type d'affichage. Voir « Format d'affichage » à la page 135.

Pour afficher un affichage tabulaire en l'absence de format Tendances tabulaires

- 1. Accédez au menu **Config.** : (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 2. Mettez en surbrillance **Tend.** et appuyez sur •.
- **Remarque** Toutes les configurations d'affichage acceptables incluent au moins un format de courbe.

Temporisation de l'affichage et du rétro-éclairage

Pour préserver l'autonomie de la batterie, il est possible de configurer le moniteur pour que l'affichage et le rétro-éclairage s'éteignent après un certain nombre de minutes sans intervention de l'opérateur.

- Lorsque l'affichage est désactivé, aucune donnée de patient n'est visible.
- Lorsque le rétro-éclairage est désactivé, les données du patient sont visibles uniquement à la lumière directe.
- **Remarque** Si l'affichage et le rétro-éclairage sont désactivés à la suite d'une temporisation, ils se rallumeront automatiquement à l'apparition d'une alarme ou d'une alerte ou, si le verrouillage des boutons n'a pas été activé, dès que vous appuierez sur un bouton du moniteur.

La configuration du moniteur détermine si la fonction de temporisation est activée ou désactivée et définit l'intervalle de temporisation par défaut en cas d'activation. Si la temporisation est activée dans la configuration, vous pouvez provisoirement modifier l'intervalle de temporisation ou désactiver la fonction à partir de l'option Minutage du menu Config.

Verrouillage de l'affichage, du rétro-éclairage et des boutons de commande

Si les options de verrouillage sont activées, vous pouvez verrouiller un ou plusieurs des éléments suivants :

Boutons	Pour empêcher tout accès non autorisé		
Rétro-éclairage	Pour prolonger l'autonomie de la batterie		
Affichage	Pour empêcher une consultation non autorisée des informations relatives au patient		

La configuration du moniteur définit quels éléments peuvent être éventuellement verrouillés. Pour de plus amples renseignements sur l'activation ou la désactivation du verrouillage de ces éléments, voir « Configuration du moniteur » à la page 107.

Pour verrouiller les éléments configurés

Maintenez A, V et enfoncés simultanément pendant 5 secondes.

Pour déverrouiller les éléments configurés

Maintenez A, v et enfoncés simultanément pendant 5 secondes.

Remarque L'apparition d'une alarme ou d'une alerte déverrouille automatiquement tous les éléments verrouillés.

Interface à grand écran couleur

L'interface à grand écran couleur (boîtier d'interface) est un accessoire, disponible en option, permettant de reproduire sur un grand écran les signes vitaux du patient affichés sur le moniteur. Les signaux vidéo du support lui sont transmis par l'intermédiaire d'un câble VGA.



AVERTISSEMENT Les connecteurs d'entrée et de sortie du signal (I/O) sont exclusivement conçus pour une connexion avec des appareils conformes aux normes IEC 60601-1, ou autres normes IEC (par exemple, IEC 60950), selon ce qui convient au moniteur. La connexion d'appareils supplémentaires au moniteur peut augmenter les courants de fuite au niveau du châssis ou du patient. Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et du patient, il est nécessaire de prendre en compte les exigences de la directive IEC 60601-1-1. Mesurer les courants de fuite permet de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de décharge électrique.

Options de configuration du grand écran couleur

• Si le boîtier d'interface est monté sur le grand écran (Figure 15), ce dernier ne doit pas être à plus de 3 mètres de distance du support.

- Si le boîtier d'interface est monté sur le support (Figure 16), la distance entre le boîtier et le support sera limitée par la longueur du câble VGA.
- Si le boîtier d'interface, le support et le grand écran sont montés ensemble (Figure 17), la distance les séparant du lit du patient sera limitée par la longueur du câble du capteur de SpO₂, du câble ECG et du tube d'air de PSNI (en fonction de l'élément le plus court).



Attention Si vous avez besoin d'une protection de qualité médicale contre le courant de fuite, installez un conditionneur d'alimentation agréé entre le câble d'alimentation du grand écran couleur et le secteur électrique.

- **Remarque** Les diverses configurations ne sont pas interchangeables. Chacune requiert son propre jeu de vis et de câbles d'alimentation, USB et VGA.
- **Remarque** Si le boîtier d'interface est fixé au support, il ne sera pas possible d'utiliser le crochet de barrière de lit.

Figure 15. Boîtier d'interface monté sur le grand écran





Figure 16. Boîtier d'interface monté sur le support

Figure 17. Boîtier d'interface et support montés sur le grand écran



Options de visualisation du grand écran

Le grand écran affiche les valeurs numériques des signes vitaux et quatre ou neuf courbes.



Figure 18. Options de visualisation du grand écran

Pour passer des vues 4 courbes aux vues 9 courbes, insérez un fil dans le petit trou de la boîte d'interface près du connecteur USB, ou appuyez sur le bouton.

Si vous changez le format d'affichage plus de 15 secondes avant de mettre hors tension le boîtier d'interface, le format d'affichage que vous venez de choisir devient le format par défaut lorsque le boîtier d'interface est remis sous tension.

Figure 19. Permutation entre un affichage à 4 ou 9 courbes



Choix des éléments affichés sur le grand écran avec un câble ECG 3 dérivations

Figure 20. Vue 4 courbes, câble 3 dérivations



Les dérivations I, II et III peuvent être affichées. La courbe de la dérivation sélectionnée sur le moniteur s'affiche sur le grand écran couleur. La dérivation V ne peut pas être affichée.

Remarque Si vous utilisez un câble 5 dérivations et que toutes les électrodes sont fixées, seules les dérivations II et V peuvent être affichées dans la vue 4 courbes.

Figure 21. Vue 9 courbes, câble 3 dérivations



Les dérivations I, II et III peuvent être affichées. La courbe de la dérivation sélectionnée sur le moniteur s'affiche sur le grand écran couleur. Les dérivations V, aVR, aVL et aVF ne peuvent pas être affichées.

Remarque Si vous utilisez un câble 5 dérivations et que toutes les électrodes sont fixées, les dérivations I, II, III, V, aVR, aVL et aVF sont disponibles dans la vue 9 courbes.

Installation du boîtier d'interface

L'interface à grand écran couleur est alimentée en courant continu par l'adapteur à courant alternatif et le support lui transmet les données des signes vitaux. Le boîtier alimente en courant continu le support et fournit le signal vidéo au grand écran (voir Figure).



Figure 22. Connexions du boîtier d'interface

Lorsque le boîtier d'interface est fixé au support, l'alimentation par défaut et les câbles USB raccordent le boîtier d'interface et le support (voir Figure 17 à la page 26).

Si le boîtier d'interface n'est pas fixé au support, il faudra utiliser des câbles plus longs.

L'adaptateur d'alimentation en courant alternatif est fourni avec le support.

Remarque L'adaptateur CA utilisé avec le moniteur Propaq CS ou Propaq Encore ne peut **pas** servir à alimenter le boîtier d'interface.

Lorsque le boîtier d'interface n'est pas utilisé, l'adaptateur CA est raccordé au support. Lorsque le boîtier d'interface est utilisé, l'adaptateur CA est connecté au boîtier et non au support.

Détachement du crochet de fixation du support à la barrière d'un lit

Pour raccorder le boîtier d'interface au support, vous devez auparavant détacher le crochet de fixation du support à une barrière du lit si le support est monté sur ce crochet.

- 1. Retirez les vis placées à l'arrière du crochet de fixation.
- 2. Dégagez le crochet des vis à épaulement placées à l'arrière du support.
- 3. Retirez les vis à épaulement de l'arrière du support.

Figure 23. Détachement du crochet de fixation du support à la barrière d'un lit



Montage du grand écran couleur

Voir les Figure 24, Figure 25 à la page 31 ou la Figure 26 à la page 32.







Figure 25. Montage du boîtier d'interface sur le support



Figure 26. Montage du boîtier d'interface et du support sur le support de fixation du grand écran couleur
À propos de la navigation

Vous pouvez naviguer dans les différents écrans du moniteur en utilisant \blacktriangle , \checkmark , \blacklozenge et \blacktriangleright (boutons en forme de flèches), \odot (bouton d'action) et 🖾 (bouton d'affichage).

Utilisation des boutons en forme de flèches

Utilisez A, V, et pour effectuer les opérations suivantes :

- Mettre en surbrillance un élément affiché à l'écran (voir « Utilisation de la sélection en surbrillance » à la page 34).
- Sélectionner des options dans un menu de commande.
- Avec ▲ et ▼, sélectionner les options dans un menu contextuel.
- Avec **4** et **b**, modifier les valeurs des paramètres numériques.

Utilisation du bouton d'action

Utilisez • pour effectuer les opérations suivantes :

- Afficher le menu de commande d'un élément en surbrillance bleue.
- Quitter un menu de commande pour revenir à l'écran initial.
- Accéder au menu de configuration lorsque le bouton Config est en surbrillance.
- Afficher les tendances sous forme tabulaire et graphique lorsque le bouton Tend. est en surbrillance.
- Afficher les instantanés lorsque le bouton Instant. est en surbrillance.
- Activer les options d'affichage ou de rétro-éclairage si elles avaient été désactivées par une temporisation.
- Afficher un menu contextuel.

Utilisation du bouton d'affichage

Utilisez 🖾 pour effectuer les opérations suivantes :

- Faire défiler les formats d'affichage configurés.
- Quitter un menu de commande pour revenir à l'écran initial.
- Fermer un menu contextuel.

Utilisation de la sélection en surbrillance

Chaque écran contient un seul élément, le contexte en cours, affiché en surbrillance dans un encadré bleu. Certains écrans contiennent également des éléments (valeurs de paramètres) affichés en surbrillance dans un encadré vert.

À propos des surbrillances bleues

Une **surbrillance bleue** identifie le **contexte en cours**. Par exemple, la Figure 27 montre une **ligne** en surbrillance dans un affichage de tendances et un **paramètre** du menu Taille tracé.



Figure 27. Exemples d'éléments en surbrillance

Dans un écran d'affichage (voir « À propos des formats d'affichage » à la page 22), si vous appuyez sur O, le moniteur remplace l'écran affiché par un autre écran lié au contexte en cours. Par exemple, si **SpO**₂ est en surbrillance dans l'écran Deux courbes et si vous appuyez sur O...

Figure 28. Utilisation du bouton d'action ()



...le moniteur présente SpO₂ dans le menu de commande (Figure 29).

À propos des surbrillances vertes

Les surbrillances vertes identifient les valeurs actuelles de multiples paramètres dans un contexte donné. Par exemple, dans le menu de commande illustré par la Figure 29, les valeurs actuelles du paramètre SpO_2 sont en surbrillance verte.

Menus

Utilisation des menus de commande



Figure 29. Menu de commande SpO₂ (exemple)

Un menu de commande contient un nom thématique correspondant au contexte en cours (par exemple, SpO_2), une colonne de paramètres dont l'un est en surbrillance (par exemple, **Surveillance SpO**₂) et une colonne d'options avec une option en surbrillance dans chaque ensemble d'options (par exemple, **On**, **On**, **100**, **On**, **90**, **Fble**).

La surbrillance bleue désigne le paramètre activé pouvant être modifié.

Les surbrillances vertes indiquent les réglages configurés pour tous les paramètres du menu.

Chaque menu de commande contient au bas de l'écran les boutons **Quit**, **Tend.**, **Instant.** et **Config**.

- Quit Permet de revenir à l'écran d'affichage des signes vitaux.
- Tend. Permet d'afficher un historique tabulaire.
- Instant. Permet de visualiser les courbes actuelles du patient sous forme d'instantané de 21 secondes.
- Config Permet d'accéder au menu de configuration (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).

Exemple : Utilisation d'un menu de commande

En prenant l'exemple de la Figure 29 à la page 35, pour augmenter la limite inférieure de l'alarme SpO₂ et la régler sur 95 (Étape 1) et pour désactiver la tonalité FC/FP (Étape 2), vous devez procéder comme suit :

 Avec Surveillance SpO₂ en surbrillance, faites défiler la colonne (avec ▼) pour mettre en surbrillance Limite inf., puis appuyez sur autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez la valeur 95. **Remarque** Si vous diminuez la valeur d'une alarme supérieure jusqu'à une valeur presque aussi basse que celle de la limite inférieure, cette dernière diminuera de manière à être toujours plus basse que la limite supérieure.

Si vous augmentez la valeur d'une alarme inférieure jusqu'à une valeur presque aussi élevée que celle de la limite supérieure, cette dernière augmentera de manière à être toujours plus élevée que la limite inférieure.

- 2. Faites défiler la colonne (avec ▼) jusqu'à **Tonalité HR/PR**, et appuyez soit sur ◀, soit sur ▶ autant de fois que nécessaire pour mettre en surbrillance **Off**.
- **Remarque** Lorsque vous modifiez le réglage d'un paramètre (par exemple en désactivant une limite d'alarme ou en augmentant ou diminuant la valeur de cette limite), la modification est immédiatement prise en compte.
- 3. Appuyez sur ou 🖾 pour quitter le menu de commande et revenir à l'écran des signes vitaux.
- **Remarque** Lorsque vous quittez un menu de commande, *les valeurs affichées au moment de quitter le menu sont les valeurs qui seront prises en compte par le moniteur.* Si vous modifiez le réglage d'un paramètre puis décidez de conserver la configuration précédente avant de quitter le menu de commande, vous devrez rétablir les valeurs d'origine avant de quitter le menu de commande.

À propos du menu de commande FC/FP

Paramètre	Options	Paramètre	Options
Alarme maximum	Off On	Alarme minimum	Off On
Limites sup.		Limites inf.	
Adulte Pédiatrique Néonatal	27 - 300 battements/ minute 27 - 300 battements/ minute 27 - 300 battements/ minute	Adulte Pédiatrique Néonatal	25 - 298 battements/ minute 25 - 298 battements/ minute 25 - 298 battements/ minute
Tonalité HR/PR	Off Fble Moyen Élevé	Source sélect.	ECG SpO ₂

À propos du menu de commande SpO₂

Paramètre	Options	Paramètre	Options
Surveillance SpO ₂	Off On Veille	Tonalité HR/PR	Off Fble Moyen Élevé
Alarme maximum	Off On	Alarme minimum	Off On
Limite sup.		Limite inf.	
Adulte Pédiatrique Néonatal	52 % - 100 % 52 % - 100 % 52 % - 100 %	Adulte Pédiatrique Néonatal	50 % - 98 % 50 % - 98 % 50 % - 98 %

À propos du menu de commande PSNI

Le menu de commande PSNI comporte quatre sous-menus : Manomètre, Systol., Diastol. et Moyenne. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un sous-menu.

Figure 30. Menu de commande PSNI

DOR, YVETTE	7762940 ¥ 3:00:06P Adulte Ch 263 €
ll 1mV/cm	
-ll	l
80 140/78 FC/min PSNI mml-	12 97 % 1 <mark>g (102) Resp/min SpO</mark> 2
PSNI Manomètre	ystol. Diastol. Moyenne
Alarme max. Systol. Limite sup. Systol.	Off On 220
Alarme min. Systol.	Off On
Limite inf. Systol.	75
Mode PSNI	Auto Manuel Turbo
Interv. auto (min)	1 2 3 5 10 1 30 60
Quitter Tendances	Instantané Config

Paramètre	Options	Paramètre	Options		
Systol.			Systol.		
Alarme max. Systol.	Off On	Alarme min. Systol.	Off On		
Limite sup. Systol.		Limite inf. Systol.			
Adulte Pédiatrique Néonatal	32 - 260 mmHg 32 - 160 mmHg 27 - 120 mmHg	Adulte Pédiatrique Néonatal	30 - 258 mmHg 30 - 158 mmHg 25 - 118 mmHg		
Mode PSNI	Auto Manuel Turbo	Interv. auto (min) 1 2 3 5 10 15 30			
Diastol.		D	liastol.		
Alarme max Diastol.	Off On	Alarme min Diastol.	Off On		
Limite sup Diastol.		Limite inf Diastol.			
Adulte Pédiatrique Néonatal	22 - 235 mmHg 17 - 130 mmHg 12 - 105 mmHg	2 - 235 mmHg Adulte - 130 mmHg Pédiatrique 2 - 105 mmHg Néonatal			
Mode PSNI	Auto Manuel Turbo	to Manuel Turbo Interv. auto (min) 1 2 3			
ТАМ			ТАМ		
Alarme max. TAM	Off On	Alarme min. TAM	Off On		
Limite sup TAM		Limite inf TAM			
Adulte Pédiatrique Néonatal	22 - 255 mmHg 17 - 140 mmHg 12 - 110 mmHg	Adulte Pédiatrique Néonatal	20 - 253 mmHg 15 - 138 mmHg 10 - 108 mmHg		
Mode PSNI	Auto Manuel Turbo	Interv. auto (min)	1 2 3 5 10 15 30 60		

À propos du menu de commande Resp

Paramètre	Options	Paramètre	Options
Surveillance resp.	Off On	Alarme minimum	Off On
Alarme maximum	Off On	Limite inf.	
Limite sup.		Adulte	2 - 148
Adulte	4 - 150	Pédiatrique	2 - 148
Pédiatrique	4 - 150	Néonatal	3 - 148
Néonatal	5 - 150	Dériv. respiratoire	D1 (BD-BG) D2 (BD-JG)

Utilisation des menus de configuration

Les menus de configuration (Alarmes, ECG, PSNI, SpO2 et Minutage) permettent de régler le comportement du moniteur.

Réglage	Options
	Alarmes
Interr. alarm. son.	Désactivé, Activé (avec une valeur temporelle)
Ton. alarme	Fble, Moyen, Élevé
	ECG
Surveillance resp.	Off, On
Bande passante ECG	Moniteur, Étendu
Filtre source alim.	60 Hz, 50 Hz, Off
Indic. stimulateur	Off, On
	PSNI
Format PSNI	SD, SD(m), sd(M)
Unités PSNI	mmHg, kPa
Smartcuf	Off, On
SpO	2 (Masimo uniquement)
Sensibilité	Normale, Maximum, APOD [™]
FastSAT™	Arrêt, Marche
Calcul de la moyenne des temps	2, 4, 8, 10, 12, 14, 16
	Minutage
Tempor. rétroécl. (min)	2, 5, 10, 15, 30, On, Off
Tempor. affich. (min)	2, 5, 10, 15, 30, On
Mode Démo	Désactivé, Fble, Élevé

Sélectionnez l'option Configuration du menu Config. pour modifier la configuration du moniteur sans l'utilitaire de configuration.

Option	Note
	Configuration
Sélectionner () pour sauvegarder les paramètres actuels.	Remplacer les paramètres par défaut à la mise en marche par les paramètres actuels.
Sélectionner () pour utiliser les paramètres d'usine.	Remplacer les paramètres par défaut à la mise en marche par les paramètres d'usine.
Sélectionner () pour utiliser le fichier : [<i>nom du fichier</i>].	Remplacer les paramètres par défaut à la mise en marche par les derniers paramètres de configuration téléchargés.

Pour accéder aux menus de configuration

À partir de n'importe quel écran principal (tel que Valeurs numériques de grande taille, Deux courbes...) :

- 1. Mettez en surbrillance **(CDD)**, **FC/FP**, **SpO**₂, **PSNI**, **Resp** ou **D**.
- 2. Appuyez sur •.
- 3. Mettez en surbrillance **Config** (en bas de l'écran) et appuyez sur •.

Figure 31. Menus de configuration



- **Remarque** Si vous modifiez les réglages des paramètres puis le mode patient (de adulte à pédiatrique, par exemple) :
 - Tous les paramètres seront rétablis sur leurs valeurs de configuration par défaut pour le nouveau mode patient.
 - Toutes les données patient mémorisées seront perdues.

 \triangle

AVERTISSEMENT Les menus de configuration permettent aussi d'accéder au menu de maintenance. Seul le personnel de maintenance qualifié doit accéder à ce menu.

À propos des écrans d'information du moniteur

Vous pouvez obtenir des informations sur le moniteur grâce aux écrans de démarrage et de surveillance.

Pour visualiser l'écran de démarrage

À partir de l'écran de mise sous tension (Figure 7 à la page 15), mettez en surbrillance **Info**.

Figure 32. Informations au démarrage

Welch Allyn Propaq 802LTRN N° de série F82C0DD5 V1.00.00		RN .00.00	Welch Allyn Propaq 802LT0N N° de série AB72383-1 V1.00.00	
Portland Westside Emergency Department PtldWstsdED10Jun05.mnt Ann Jones, MD 503-530-0101 x9999 Mode patient Adulte Instantané aucun enreg. Communications sans fil Activé		aucun enreg.	Portland Westside Emergency Department PtldWstsdED10Jun05.mnt Ann Jones, MD 503-530-0101 x9999 Mode patient Adulte Instantané 14 sur 20 enreg. Communications sans fil Désactivé	
Nouveau patient	Info	Démo	Nouveau patient Contin. patient Info Démo	

L'écran de démarrage fournit les informations suivantes :

- Type de moniteur (LTRN=sans fil, LT0N=autonome), n° de série et n° de la version logicielle (V X.XX.XX)
- Nom de l'établissement médical et du service
- Nom du fichier de configuration
- Nom et numéro de téléphone de l'interlocuteur à contacter
- Mode patient en cours (Adulte, Pédiatrique, Néonatal)
- Nombre d'instantanés enregistrés (0 20)
- État de la communication avec le réseau (Activé, Désactivé)

Pour quitter l'écran de démarrage, vous avez le choix entre les trois possibilités suivantes :

- Mettre en surbrillance **Contin. patient** ou **Nouveau patient** pour démarrer la surveillance.
- Mettre en surbrillance **Démo** pour accéder au mode Démo.
- Appuyer sur 🕑 pour éteindre le moniteur.

Pour visualiser l'écran de surveillance

Mettez en surbrillance (en haut à droite de l'écran des signes vitaux) et appuyez sur •.

Figure 33. Informations de surveillance



L'écran de surveillance fournit les informations suivantes :

- Affichage en continu des valeurs numériques et des courbes des signes vitaux du patient.
- Nom de l'établissement médical et de l'unité.
- Nom du fichier de configuration
- Nom et numéro de téléphone de l'interlocuteur à contacter.
- **Remarque** Si une configuration de moniteur est enregistrée après le téléchargement d'un fichier de configuration, le nom de celui-ci est suivi d'un astérisque (*) sur l'écran d'informations. Ce principe s'applique même si la configuration enregistrée est identique à la configuration téléchargée.



Pour plus d'informations sur le changement de configuration du moniteur, voir « Modification des paramètres par défaut » à la page 74.

Pour quitter l'écran de surveillance, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Pour revenir à l'écran initial, appuyez sur 🖾 ou mettez en surbrillance Quit et appuyez sur •.
- Pour faire apparaître un affichage tabulaire des signes vitaux, mettez en surbrillance **Tend.** et appuyez sur **()**.
- Pour faire apparaître les instantanés enregistrés pour les signes vitaux, mettez en surbrillance **Instant.** et appuyez sur •.
- Pour faire apparaître le menu Config., mettez en surbrillance **Config** et appuyez sur •.
- Pour éteindre le moniteur, appuyez sur [⊕].

Utilisation du mode Démo

En mode Démo, le moniteur affiche une simulation des données patient pour tous les signes vitaux. Vous pouvez utiliser le mode Démo pour vous familiariser avec les fonctions suivantes :

- Affichage des écrans de signes vitaux
- Modification des limites d'alarmes et d'autres paramètres
- Changement de formats d'affichage
- Réponse à des alarmes

Pour lancer le mode Démo, toutes les conditions suivantes doivent être réunies :

- L'écran de mise sous tension est affiché.
- Le moniteur n'est pas en mode PSNI automatique.
- Les données patient ont été supprimées à la dernière extinction du moniteur, c'est-à-dire que le moniteur ne contient aucune donnée patient stockée.
- Les câbles SpO₂ et ECG ne sont pas connectés au moniteur.

Pour accéder au mode Démo Fble

- 1. Vérifiez que les câbles SpO₂ et ECG ne sont pas connectés au moniteur.
- 2. Éteignez le moniteur (en supprimant toutes les données enregistrées) puis rallumez-le.
- 3. Lorsque l'écran principal apparaît, mettez en surbrillance **Démo** et appuyez sur **O**.
- **Remarque** Si vous accédez au mode Démo alors qu'un câble SpO₂ ou ECG est connecté, le moniteur lancera le mode Démo pendant une ou deux secondes puis s'éteindra et redémarrera en mode moniteur.

Si vous êtes en mode Démo et si vous connectez un câble SpO₂ ou ECG ou sélectionnez le mode PSNI automatique, le moniteur s'éteindra et redémarrera en présentant l'écran de démarrage.

Figure 34. Ecrans de mise sous tension : Démo en surbrillance



Le mode Démo est signalé par le message « SIMULATION » en haut à gauche de l'écran. Si le moniteur est connecté à Acuity, « SIMULATION » apparaîtra également sur la console Acuity.



Figure 35. Mode Démo : écran initial

Lorsque vous accédez au mode Démo, le moniteur est en mode Démo Fble. Dans ce mode, les signes vitaux simulés sont constants et ne déclenchent aucune alarme dont les limites sont configurées par défaut. En mode Démo, vous pouvez explorer les écrans et les menus du moniteur et changer les mêmes réglages et valeurs que ceux présents en mode normal.

En mode Démo Fble, si vous réglez hors limites les alarmes de la simulation des signes vitaux du patient, le moniteur simulera une condition d'alarme. Une autre façon de simuler une condition d'alarme consiste à mettre le moniteur en mode Démo Élevé, qui utilise des valeurs numériques plus élevées.

Pour passer au mode Démo Élevé

- 1. Accédez au menu **Config.** (« Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39.)
- 2. Appuyez sur pour mettre en surbrillance **Minutage**.

Figure 36. Config. : Minutage



Le menu Minutage permet de choisir entre le **mode Démo Fble**, qui simule des signes vitaux normaux, et le **mode Démo Élevé**, qui simule une fréquence cardiaque (FC) et une fréquence respiratoire (Resp) plus élevées ainsi qu'une saturation en oxygène (SpO₂) plus basse.



Figure 37. Config. : Minutage : Mode Démo Élevé

4. Appuyez sur 🖲 ou 🖾 pour revenir à l'écran principal.

Figure 38. Mode Démo Élevé : écran initial



Le moniteur génère une alarme dans les secondes suivant la lecture de ce nouveau jeu de signes vitaux simulés. Le voyant d'alarme rouge s'illumine et clignote, les valeurs numériques de tous les signes vitaux hors limites, à savoir FC, SpO₂ et Resp, deviennent rouges et clignotent et la surbrillance se déplace sur la valeur d'alarme la plus récente.

Figure 39. Mode Démo Élevé : condition d'alarme simulée



Lorsque le moniteur simule une alarme, vous pouvez vous entraîner à répondre aux alarmes (voir « Répondre à une alarme » à la page 89).

Pour quitter le mode Démo

Appuyez sur 😃. L'écran d'extinction du mode Démo apparaît.

Figure 40. Extinction du mode Démo



- Pour éteindre le moniteur, appuyez sur

 (il est impossible d'enregistrer des données en mode Démo).
- Pour revenir au mode Démo, mettez en surbrillance Annuler et appuyez sur O.
- Pour accéder au menu Config., mettez en surbrillance Config et appuyez sur O.

Économie d'énergie

Pour optimiser l'autonomie de la batterie, l'écran du moniteur s'éteint lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Absence d'appui sur un bouton pendant une période de n secondes (n étant configurable). Voir « Temporisation de l'affichage et du rétro-éclairage » à la page 23.
- Aucune alarme ni alerte activée.
- Absence de fenêtre de message Acuity.
- Absence de fenêtre de saisie de l'ID patient.

Mise hors tension du moniteur

Pour éteindre le moniteur

Appuyez sur 🖑.

L'écran de mise hors tension apparaît :

Figure 41. Écran de mise hors tension



Mettez en surbrillance l'action souhaitée et appuyez sur •.

Remarque Si vous appuyez sur ⁽¹⁾ pour éteindre le moniteur avant d'avoir quitté l'écran de mise hors tension (Figure 7 à la page 15), le moniteur s'éteindra sans présenter l'écran illustré ci-dessus.

Communication avec la station centrale Acuity

Voir « Surveillance et communication avec Acuity » à la page 77 ainsi que le *Mode d'emploi Acuity*.

À propos de la détection d'erreurs

Le moniteur peut détecter les conditions d'erreur perturbant son fonctionnement. Dans ce cas, il affiche un message d'erreur et un numéro d'erreur. Suivez les consignes affichées à l'écran.

Transport du moniteur avec le patient

Un patient ambulatoire peut porter le moniteur sur lui ou à la main en utilisant la **bandoulière** ou la **sangle de transport par le patient** (accessoires en option). Le personnel médical peut utiliser la **sangle pour transport sur brancard** pour placer le moniteur sur le patient pendant son transport en brancard.



AVERTISSEMENT Lorsque le patient porte le moniteur en bandoulière ou à la main, disposez avec soin les câbles pour éviter tout risque d'enchevêtrement ou d'étranglement du patient. Utilisez les pinces pour vêtements fournies à cet effet.

AVERTISSEMENT Lorsque vous placez les sangles sur le patient, assurez-vous qu'elles ne lui serrent pas le cou et ne l'étouffent pas.

AVERTISSEMENT Vérifiez que les sangles n'entravent pas les mouvements des membres du patient et ne font courir aucun risque au patient lorsqu'il marche ou se déplace.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais une sangle pour transporter ou soulever simultanément le moniteur et son support. Les sangles n'ont pas été conçues pour supporter et ne peuvent pas supporter le poids combiné du moniteur et du support.

Pour mettre en place la bandoulière



AVERTISSEMENT Ne mettez pas en place la bandoulière sur le patient tant qu'il est allongé. La bandoulière est prévue pour qu'un patient ambulatoire puisse garder avec lui le moniteur (**sans le support**).

Figure 42. Bandoulière portable par le patient



- 1. Mettez en place la bandoulière sur le patient assis ou debout et ajustez tous les éléments de manière à ce qu'elle soit bien fixée et confortable à porter.
- 2. Fixez la bandoulière aux attaches du moniteur.
- 3. Disposez avec soin la bandoulière et le moniteur sur le patient pour éviter l'apparition de bleus ou d'autres lésions cutanées.

Pour utiliser la sangle de transport par le patient



AVERTISSEMENT N'utilisez pas la sangle de transport pour porter ou soulever simultanément le moniteur et son support. Cette sangle n'a pas été conçue pour supporter (et ne peut supporter) le poids combiné du moniteur et du support. Toute tentative de porter ensemble le moniteur et son support avec cette sangle de transport est susceptible de blesser le patient et d'endommager le moniteur et le support.

Figure 43. Sangle de transport par le patient



- 1. Retirez le moniteur de son support.
- 2. Détachez les câbles du moniteur éventuellement raccordés à des accessoires.

- 3. Vérifiez qu'aucun câble n'est pris dans le lit ou une table de chevet
- 4. Fixez les extrémités de la sangle aux attaches du moniteur.

Remarque Veiller à ce que chaque extrémité de la sangle de transport s'enclenche.

Pour utiliser la sangle pour transport sur brancard

1. Avec la façade du moniteur à l'extérieur du brancard et du patient, fixez une extrémité de la sangle sur une attache du moniteur.

Figure 44. Moniteur bien fixé au patient pendant son transport sur brancard



- 2. Faites glisser la sangle du moniteur sous les garde-corps du brancard, à proximité de la taille du patient.
- 3. Fixez l'autre extrémité de la sangle à l'autre attache.
- 4. Avant de transporter le patient, vérifiez que tous les câbles du moniteur sont bien dégagés.



Surveillance autonome

Présentation

Le moniteur est disponible en modèles autonomes (802LT0N et 802LT0S) et en modèles sans fil (802LTAN, 802LTAS, 802LTRN et 802LTRS).

Ce chapitre décrit le fonctionnement du moniteur autonome et du moniteur sans fil lorsqu'il n'est pas en communication avec le réseau Welch Allyn Flexnet[®] et une station centrale Acuity[®].

À propos des moniteurs 802LTON et 802LTOS (modèles autonomes)

Les moniteurs 802LT0N et 802LT0S fonctionnent en mode autonome. Il mesure et affiche les signes vitaux, mémorise les données des patients et signale localement les alarmes et les conditions d'alerte.

- Acuity n'a pas d'impact sur la configuration du moniteur.
- Les signes vitaux stockés par le moniteur ne sont pas transmis à Acuity.
- Les alarmes et alertes générées par le moniteur n'apparaissent pas sur Acuity.
- Les alarmes et alertes générées par Acuity n'apparaissent pas sur le moniteur.
- Acuity ne met pas à jour les réglages de date et heure du moniteur.

À propos des moniteurs 802LTAN, 802LTAS, 802LTRN et 802LTRS (modèles sans fil)

Voir « Surveillance et communication avec Acuity » à la page 77.

Préparatifs pour un nouveau patient

Pour commencer la surveillance d'un nouveau patient

1. Si le moniteur est sous tension, appuyez sur 🕑 pour l'éteindre.

S'il vous invite à enregistrer ou supprimer les données existantes, mettez en surbrillance **Suppr.** et appuyez sur . Le moniteur supprime toutes les données stockées et les réglages temporaires, puis s'éteint.

- 2. Appuyez sur 🕑 pour mettre le moniteur sous tension.
 - Si le moniteur contient des données stockées au cours de la surveillance du patient précédent, il affichera l'écran de démarrage « Données enregistrées » :



Figure 45. Démarrage avec des données enregistrées

• Si les données acquises lors de la surveillance du patient précédent ont été supprimées à l'extinction du moniteur, l'écran de démarrage « Pas de données enregistrées » apparaîtra :

Figure 46. Démarrage avec le message Pas de données enregistrées



3. Mettez en surbrillance **Nouveau patient** et appuyez sur **•**. Le premier écran de données configurées apparaît.

À la place d'un nom du patient, **ID**: est suivi d'une chaîne de caractères générée par le moniteur lorsque vous sélectionnez « Nouveau patient ». Cette chaîne d'identification automatique, propre à chaque patient, identifie le patient jusqu'à ce que vous fournissiez les données d'identification du patient appropriées.

Remarque Pour éviter l'affichage de l'écran de saisie de l'ID patient, appuyez sur E.



Figure 47. Affichage de données sans ID automatique

4. À partir de l'écran initial, mettez en surbrillance **ID**: (en haut à gauche) et appuyez sur •.

L'écran d'entrée des informations sur le patient apparaît :

Figure 48. Entrée des informations sur le patient



- 5. Entrez le N° ID et le nom du nouveau patient.
 - a. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance (bleue) un caractère dans la zone alphanumérique (Figure 49).
 - b. Appuyez sur pour le recopier vers l'emplacement en surbrillance verte dans les zones d'entrée (Figure 48).
 - c. Recommencez la procédure à partir de l'étape a jusqu'à l'entrée complète de tous les caractères.
 - d. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que le point d'insertion vert dans la zone d'entrée devienne bleu.
 - e. Appuyez sur \P ou \blacktriangleright pour déplacer le point d'insertion sur une autre zone d'entrée.
 - f. Appuyez sur 🕶 pour revenir à la zone d'entrée.
 - g. Recommencez la procédure à partir de l'étape a jusqu'à ce que toutes les zones aient été renseignées.
- **Remarque** Pour corriger une erreur dans une zone d'entrée, placez le curseur (étape d et étape e) à la droite de l'erreur à corriger et sélectionnez **Retour** dans la zone alphanumérique pour supprimer le caractère erroné, puis entrez le caractère correct.

Figure 49. Entrée des informations sur le patient (suite)



- 6. Mettez en surbrillance **Confirmer** et appuyez sur •.
- **Remarque** Le nom seul ne suffit pas pour confirmer l'identification d'un patient, vous pourrez confirmer le nom de patient seulement après avoir entré son N° ID.
- 7. Vérifiez que le mode patient (adulte, pédiatrie, néonatal) correspond bien au type de patient.
 - **Néonatal** Naissance à terme jusqu'à 28 jours, ou jusqu'à 44 semaines d'âge gestationnel.
 - Pédiatrie De 29 jours à 12 ans.
 - Adulte 13 ans et plus.

Si le mode patient en cours n'est pas correctement configuré :

- a. Mettez en surbrillance le mode patient actuellement sélectionné (**adulte**, **pédiatrie** ou **néonatal**), puis appuyez sur •.
- b. À partir du menu de sélection Mode patient (Figure 50), mettez en surbrillance le mode patient approprié et appuyez sur •.

Figure 50. Changement du mode patient



c. Un écran de confirmation apparaît :

Figure 51. Confirmation du changement de mode patient

RICHARD, ALAIN	34 Adulte	56187 Ch 239	3:00:06P
Attention I Vous r mode patient de r	nodifiez le Adulte en Pe	édia.	
Les réglages sere Pédia par défaut du patient seront	ont configure et les précé supprimées	és sur les dentes do	valeurs nnées
Si OK, sélectionn puis appuyez sur	ez "Confirm Sélectionne	ıer" ∋r (⊙).	
Annuler	Co	onfirmer	
F SNT HILLING S		`	

d. Pour valider le changement, mettez en surbrillance **Confirmer**, puis appuyez sur •.

Remarque Cette confirmation a les conséquences suivantes :

- Toutes les données relatives aux signes vitaux du patient sont perdues.
- Tous les réglages par défaut du moniteur sont rétablis pour le nouveau mode patient.
- 8. Vérifiez que l'heure et la date affichées sont exactes.
 - Le moniteur affiche l'heure, soit en format 12 heures (AM/PM), soit en format 24 heures et affiche la date selon trois formats au choix : mm/jj/aa, jj.mm.aa ou aa/ mm/jj.
 - La date ne s'affiche pas sur les écrans initiaux. Elle apparaît sur la liste des instantanés et sur l'écran d'affichage des instantanés.
 - a. Mettez en surbrillance l'heure affichée (en haut à droite de l'écran de l'écran) et appuyez sur ①. L'écran Heure/Date apparaît (Figure 52).



Figure 52. Écran Heure/Date : format de 24 heures

b. Si l'heure ou la date affichées sont inexactes, appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer la surbrillance d'un paramètre à un autre, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour modifier la valeur du paramètre en surbrillance. Par exemple, pour passer du format 24 heures au format 12 heures, mettez en surbrillance Format heure, puis appuyez une fois soit sur ◀, soit sur ▶ (Figure 53).

Figure 53. Écran Heure/Date : format de 12 heures



- **Remarque** Si vous avez modifié les réglages de la date ou de l'heure et décidez de ne pas valider les changements, appuyez sur 🖾 pour annuler la modification des réglages et revenir à l'écran d'affichage des signes vitaux.

Reprise de la surveillance d'un patient à la mise sous tension

Si les données du patient ont été enregistrées lors de la dernière mise hors tension du moniteur (voir « Pour éteindre le moniteur » à la page 45), vous pourrez reprendre la surveillance de ce patient dès que le moniteur sera rallumé. L'enregistrement des données du patient entraîne l'enregistrement des réglages du moniteur.

Pour reprendre la surveillance du même patient :

 Mettez le moniteur sous tension. L'écran « Données patient stockées » s'affiche (Figure 54) :



Figure 54. Démarrage avec des données enregistrées

- 2. Vérifiez que le nom et le N° ID affichés correspondent à ceux du patient actuel.
- 3. Mettez en surbrillance **Contin. patient** (Figure 55) et appuyez sur •.

Figure 55. Démarrage avec des données enregistrées



Surveillance des paramètres ECG et Resp

Remarque Dans le présent manuel, **dériv.** désigne une électrode ECG ou un fil de dérivation et **Dérivation** désigne une source de tracé.

Vous pouvez surveiller l'activité cardiaque (ECG) et la fréquence respiratoire (Resp) en utilisant un câble ECG à 3 ou 5 dérivations. Si vous utilisez un câble à 3 dérivations, vous pourrez afficher une courbe pour les Dérivations I, II ou III. Si vous utilisez un câble à 5 dérivations, vous pourrez afficher une ou deux courbes (I, II, III, V, et si leur sélection a été activée dans la configuration, aV_R , aV_L ou aV_F). Vous pouvez également afficher la courbe des paramètres SpO₂ ou Resp à la place de la courbe de l'ECG.



AVERTISSEMENT Il convient de toujours surveiller et de définir des alarmes pour SpO_2 lorsque la pneumographie par impédance est utilisée pour surveiller la fonction respiratoire.

AVERTISSEMENT Vous devez donc toujours choisir la dérivation ECG avec le complexe QRS le plus marqué lorsque vous surveillez la respiration par pneumographie à impédance. Bien que le moniteur rejette tout artéfact cardiovasculaire, cette fonction requiert une détection exacte de l'onde R sur l'ECG.

AVERTISSEMENT Ne placez pas le moniteur à proximité d'un autre moniteur de fréquence respiratoire. Un brouillage mutuel pourrait se produire entre les fréquences de mesure de la respiration.



AVERTISSEMENT Ne pratiquez pas de pneumographie à impédance sur les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque. Les impulsions d'un stimulateur cardiaque sont parfois interprétées comme des respirations.

AVERTISSEMENT Veillez à ce que le patient bouge le moins possible. Un artéfact de mouvement peut fausser les mesures de la fréquence respiratoire ou cardiaque.

AVERTISSEMENT Une dérivation débranchée, trop proche d'un autre matériel électrique, peut provoquer une erreur de mesure de la fréquence cardiaque ou respiratoire ou l'absence d'affichage du message « Erreur dérivation ».

AVERTISSEMENT Le moniteur affiche + + + pour les valeurs numériques de FC comprises entre 301 et 350 bpm. Dans le cas de fréquences cardiaques supérieures à 350 bpm, le moniteur est susceptible d'afficher une FC paradoxalement plus lente, par défaut de prise en compte de tous les pics des ondes R.

AVERTISSEMENT Le moniteur n'effectue pas une analyse interne des arythmies ; par conséquent, le monitor est susceptible d'afficher des fréquences cardiaques inexactes en raison de ces arythmies.

AVERTISSEMENT (1) Pendant une intervention chirurgicale, n'utilisez pas d'électrodes ECG de petite taille. (2) Sélectionnez des points d'application des électrodes ECG distants du champ opératoire et de l'électrode de retour de l'appareil d'électrochirurgie. (3) Utilisez des électrodes de retour offrant la zone de contact la plus grande possible. (4) Veillez à appliquer correctement l'électrode électrochirurgicale de retour sur le patient.

L'énergie radiofréquence (RF) de haute intensité émise par des sources externes, telles qu'un bistouri mal connecté, peut induire un échauffement dans les électrodes et les câbles, et provoquer des brûlures sur le patient et des erreurs de mesure.

AVERTISSEMENT Vérifiez que le mode patient est adapté. Le choix d'un mode patient inadapté peut fausser les mesures de la fréquence cardiaque et donner lieu à des réglages d'alarmes inappropriés.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les pinces de vêtements fournies, destinées à éloigner les câbles ECG de la tête du patient.

AVERTISSEMENT N'utilisez que des accessoires agréés par Welch Allyn. L'utilisation d'autres accessoires pourrait engendrer des données patient erronées, endommager l'équipement et annuler la garantie du produit. Consultez la liste des accessoires ou le site www.welchallyn.com.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les accessoires dans le respect des normes en vigueur dans votre établissement et des indications du fabricant.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais des câbles ECG présentant des fils de dérivations détachables en mauvais état ou distendus. Ces mauvais contacts des fils de dérivations peuvent être à l'origine d'un comportement erratique des courbes ECG et Resp.

AVERTISSEMENT Comme la courbe Resp est obtenue à partir des mêmes dérivations que le canal ECG, le moniteur détermine les signaux qui correspondent à un artéfact cardiovasculaire et ceux qui sont le résultat de l'effort respiratoire. Si la fréquence respiratoire est à cinq pour cent près de la fréquence cardiaque, ou est un multiple ou sous-multiple de la fréquence cardiaque, le moniteur pourrait ignorer les respirations et déclencher une alarme de respiration.



Attention N'utilisez jamais un câble ECG d'une longueur supérieure à 3 mètres, prolongateur inclus. Si vous utilisez un prolongateur ECG avec un câble ECG d'une longueur supérieure à 1,20 m, le moniteur agira comme si aucun câble ECG n'était connecté.

Attention Afin de protéger le moniteur de dommages provoqués par un défibrillateur ou un appareil d'électrochirurgie, pour obtenir une information ECG précise et pour assurer une protection contre le bruit de fond et autres parasites, n'utilisez que les câbles et électrodes ECG préconisés ou fournis par Welch Allyn (ils sont dotés des résistances internes à limitation de courant requises). Respectez les procédures d'application recommandées.

Remarque Bien que le moniteur soit doté d'un circuit de connexion patient, de type CF, entièrement isolé, il n'est pas conçu pour une application directe sur le cœur du patient.

Des artéfacts et des interférences de forte amplitude (comme des interférences dues à une défibrillation) peuvent provoquer la disparition de la courbe à l'écran pendant quelques secondes.

Remarque La pneumographie par impédance (Resp) n'est pas recommandée en usage conjoint avec la ventilation à haute fréquence.

Le moniteur compte comme une respiration tout effort respiratoire qui est supérieur au double de l'artéfact cardiovasculaire de fond.

Utilisez exclusivement des électrodes argent/chlorure d'argent. Les autres électrodes, par exemple celles en acier inoxydable, à poires ou à métaux dissemblables, sont susceptibles de produire des décalages importants dus à la polarisation. Par ailleurs, le temps de récupération après les impulsions du défibrillateur est parfois plus lent pour ces autres électrodes.

Surveillance de l'ECG

Procédure

- 1. Inspectez le câble ECG. Remplacez-le s'il présente des signes d'usure, de coupure ou d'effilochage.
- 2. Branchez le câble dans le moniteur.
- 3. Sélectionnez les emplacements où seront appliquées les électrodes (Figure 56), en privilégiant les zones planes et en évitant les parties adipeuses ou osseuses et les grands muscles.



Figure 56. Dérivations ECG - Positionnement réel





3 dérivations, patient adulte ou pédiatrie

3 dérivations, patient néonatal

- 4. Rasez ou coupez les poils présents sur les emplacements des électrodes.
- 5. Nettoyez soigneusement la peau, avec de l'eau et du savon, de l'alcool isopropylique ou des lingettes et séchez la peau en frottant doucement.



Attention Pour protéger le patient de toute réaction allergique aux électrodes, conformez-vous aux indications fournies par le fabricant des électrodes.

6. Si vous utilisez des électrodes pré-enduites de gel, assurez-vous que la date d'expiration des électrodes n'est pas dépassée et que le gel n'a pas séché.

Si vous n'utilisez pas d'électrodes pré-enduites de gel, appliquez une noisette de gel (de 0,6 cm à 1,3 cm d'épaisseur) sur chaque zone de contact de l'électrode.

- 7. Reliez les fils des dérivations aux électrodes avant de les appliquer sur le patient.
- 8. Appliquez les électrodes sur le patient aux emplacements appropriés (Figure 56).

Remarque Au moins trois connexions d'électrodes adéquates sont exigées pour la surveillance ECG/Resp.



Figure 57. Dérivations ECG – Affichage des points d'application pour 5 et 3 dérivations

L'emplacement des cercles affichés sur le moniteur Figure 57 pour chaque dérivation est fixe et ne correspond pas au positionnement exact des électrodes sur le patient.

Si le moniteur détecte que certaines dérivations ne sont pas connectées, il affiche une alerte d'équipement « Erreur ECG » et une illustration du thorax (Figure 58) indiquant l'emplacement de chaque dérivation déconnectée. Si une ou plusieurs dérivations sont déconnectées et empêchent ainsi l'utilisation de l'électrode servant à mesurer la fréquence cardiaque, le moniteur tente de modifier l'allocation de l'électrode utilisée pour la fréquence cardiaque. Si cela est possible, le moniteur affiche alors une autre alerte d'équipement, à savoir « Dérivation ECG changée ».

Figure 58. Dérivations ECG – Dérivations déconnectées

Dérivations déconnectées



9. Une fois les dérivations correctement connectées, vérifiez que le moniteur affiche la courbe ECG, la fréquence cardiaque, ainsi que d'autres données sur le patient.



Figure 59. Affichage de tous les signes vitaux

Pour changer la sélection de la courbe

1. Mettez en surbrillance la sélection en cours pour la source de tracé (Dérivation II, par exemple) et appuyez sur .

Figure 60. Source tracé : II



2. Mettez en surbrillance la source de tracé de votre choix et appuyez sur 🖾 ou 🖲.

Figure 61. Source tracé : Resp



- **Remarque** Si vous faites défiler le menu Source tracé jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à l'option **Ajouter 2ème onde** ou **Retirer 2ème onde**, la sélection est prise en compte immédiatement et le moniteur revient à l'écran initial d'affichage des données.
- **Remarque** Dans le menu Source tracé, vous pouvez mettre en surbrillance soit la dérivation, soit la période du tracé. Si vous mettez en surbrillance la période du tracé, un deuxième tracé de la même source sera affiché en cascade pour doubler la période obtenue avec un seul tracé.

Pour changer la taille du tracé

1. Mettez en surbrillance l'échelle du tracé en cours (**1mV/cm**, par exemple) et appuyez sur •.

Figure 62. Menu contextuel Taille tracé



2. Mettez en surbrillance l'échelle souhaitée et appuyez sur . La taille du tracé n'a aucun impact sur la sensibilité de détection du complexe QRS.

À propos des stimulateurs cardiaques et de la surveillance ECG

Si le patient sous surveillance porte un stimulateur, le moniteur détecte ses signaux et peut en indiquer l'apparition. Si l'option Indic. stimulateur est configurée sur ON, le moniteur affiche et imprime des lignes verticales pointillées pour signaler les signaux détectés provenant du stimulateur. Si l'option Indic. stimulateur est configurée sur OFF, le moniteur continue de détecter les signaux du stimulateur, mais n'affiche et n'imprime pas de repère spécifique au stimulateur.



AVERTISSEMENT Les signaux peuvent varier selon les modèles de stimulateurs cardiaques. L'Association pour l'Amélioration de l'Instrumentation Médicale (AAMI) avertit que « sur certains équipements, les compteurs de fréquence peuvent poursuivre le compte de la fréquence du stimulateur cardiaque même lors d'arrêts cardiaques ou de certaines arythmies. Ne vous fiez pas entièrement aux alarmes des compteurs de fréquence. Tous les patients porteurs de stimulateurs cardiaques doivent demeurer sous observation étroite et constante ».



AVERTISSEMENT L'utilisation de la fonction de surveillance de la respiration par pneumographie à impédance peut perturber le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques. Si tel est le cas, désactivez la pneumographie respiratoire (voir Figure 63).



AVERTISSEMENT Utilisez systématiquement des nouvelles électrodes ECG et vérifiez la qualité de la connexion des dérivations du câble ECG. La présence d'une quantité de bruit semblable aux signaux du stimulateur peut provoquer l'affichage erratique de la fréquence cardiaque, même si le tracé ECG ne semble pas déformé lorsque l'indicateur du stimulateur n'est pas activé.

Pour activer ou désactiver l'affichage de l'indicateur de stimulateur, procédez de la manière suivante :

- 1. Accédez au menu **Config.** (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 2. Mettez en surbrillance ECG (Figure 63).

Figure 63. Désactivation de l'indicateur de stimulateur dans le menu de configuration de l'ECG



3. Mettez en surbrillance **Indic. stimulateur**, puis appuyez sur **∢** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Off** ou **On**.

- 4. Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur ou 🖾, ou mettez en surbrillance **Quit**, puis appuyez sur •.
- **Remarque** Si le signal du stimulateur est suffisamment puissant, le moniteur l'affichera sous forme de pic de courbe. Ce principe s'applique, que l'indicateur du stimulateur soit activé ou non.

Conformément à la fonction de rejet des impulsions du stimulateur (« Rejet de l'impulsion du stimulateur » à la page 153), les impulsions du stimulateur ne sont pas comptées comme des battements, que l'indicateur du stimulateur soit activé ou non.

Le bruit présent sur le signal ECG peut être interprété comme des signaux du stimulateur et activer l'affichage de l'indicateur du stimulateur. Si vous n'avez pas besoin d'indiquer les signaux du stimulateur, désactivez l'indicateur du stimulateur pour optimiser l'affichage du tracé ECG.

Amélioration de l'affichage du tracé

Si le filtre de la source d'alimentation est désactivé, le bruit provenant de cette source peut donner un tracé flou ou bruyant.

Pour changer le filtre de la source d'alimentation afin de réduire le bruit

- 1. Accédez au menu **Config.** (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 2. Mettez en surbrillance ECG.

Vérifiez que le réglage pour **Filtre de source d'alimentation** (Figure 64) est adapté à la source d'alimentation de votre établissement. Si vous ne savez pas quel réglage est adapté, veuillez consulter le personnel de maintenance qualifié.

3. Mettez en surbrillance **Filtre source alim.** et appuyez sur **∢** ou **>** selon que vous voulez sélectionner **60 Hz**, **50 Hz** ou **Off**.

Figure 64. Activation du filtre de la source d'alimentation 60 Hz dans le menu de configuration de l'ECG



Filtre de source d'alimentation 60 Hz

4. Quittez le menu de configuration en appuyant sur 🖲 ou 🐯.

Surveillance de la respiration

La fonction Resp utilise la pneumographie par impédance avec détection des respirations par les électrodes ECG.

- **Remarque** Tous les câbles ECG pour le moniteur Propaq LT repris dans la liste d'accessoires ou sur le site www.welchallyn.com permettent de surveiller la respiration et de supprimer les interférences électrochirurgicales.
- **Remarque** Pour effectuer une mesure Resp avec Dérivation II sélectionnée, la dérivation JG doit être appliquée sur le patient.

La fonction Resp est partie intégrante de la surveillance ECG. La valeur numérique de la fréquence respiratoire est affichée (en violet) en bas à droite de l'écran. Pour visualiser la courbe Resp :

Changez la source de tracé et choisissez **Resp** (Figure 65). Voir « Pour changer la sélection de la courbe » à la page 58.



AVERTISSEMENT L'utilisation de la fonction de surveillance de la respiration par pneumographie à impédance peut perturber le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques. Si tel est le cas, désactivez la pneumographie respiratoire (voir Figure 63 à la page 60).

Figure 65. Tracé Resp, taille par défaut (2x)



Pour une vue plus détaillée, choisissez **8x** comme taille du tracé (Figure 66). Voir « Pour changer la taille du tracé » à la page 59.

Remarque La taille du tracé n'a aucun impact sur la sensibilité de détection des respirations.



Figure 66. Tracé Resp agrandi pour une vue détaillée (8x)

Surveillance SpO₂

Vous pouvez acquérir le moniteur avec l'option SpO2 Nellcor ou SpO2 Masimo. Ce chapitre s'applique pour la plupart à l'une ou l'autre de ces configurations. Les moniteurs équipés de la technologie Masimo peuvent toutefois fournir des données SpO2 supplémentaires. (« À propos de l'écran SpO2 Masimo » à la page 68.)



AVERTISSEMENT Une mesure exacte de la saturation en oxygène, à partir d'un oxymètre de pouls, dépend dans une grande mesure de l'état du patient et du positionnement adéquat du capteur. Par exemple, le fait que le patient tremble ou a inhalé de la fumée peut fausser les mesures. Si vous suspectez qu'une mesure est inexacte, vérifiez sa précision en utilisant une autre méthode de mesure acceptée sur le plan clinique, telle que la mesure des gaz du sang à l'aide d'un CO-oxymètre.

AVERTISSEMENT N'utilisez que les accessoires SpO2 repris dans la liste des accessoires ou sur le site www.welchallyn.com. Inspectez les capteurs et les câbles et jetez ceux qui seraient abîmés. N'utilisez pas de capteur dont les composants optiques sont exposés.

AVERTISSEMENT L'utilisation de capteurs/câbles Masimo LNOP avec cet appareil n'offre pas une protection conforme à la norme de défibrillation IEC.

AVERTISSEMENT Si vous avez besoin d'allonger le câble du capteur, utilisez un seul prolongateur. L'emploi de prolongateurs multiples peut dégrader les performances de l'appareil. Ne branchez pas de câble informatique sur le connecteur SpO₂ situé sur le moniteur.

AVERTISSEMENT Une application ou une utilisation inadéquates d'un capteur sont susceptibles de provoquer des lésions tissulaires ou de fausser les mesures. Parmi les exemples de choses à ne pas faire, on notera le fait d'envelopper le capteur trop hermétiquement, de rajouter du ruban adhésif, d'oublier d'inspecter régulièrement la zone d'application du capteur, de laisser le capteur trop longtemps au même endroit. Veuillez vous reporter au mode d'emploi fourni par le fabricant du capteur et respecter les consignes d'application et d'utilisation. Veuillez lire également la description, les avertissements, mises en garde et caractéristiques techniques du capteur.

AVERTISSEMENT N'apportez aucune modification au capteur.

AVERTISSEMENT Évitez de mouiller le capteur ou de le tremper dans un liquide. N'essayez pas de stériliser un capteur.

AVERTISSEMENT Les capteurs exposés à la lumière ambiante, même s'ils ne sont pas appliqués sur un patient, peuvent légèrement fausser la mesure de la saturation. Par conséquent, veillez à ce que le capteur soit correctement placé sur le patient et contrôlez fréquemment son application pour garantir sa précision de lecture.

AVERTISSEMENT Les pulsations veineuses peuvent être à l'origine de mesures inexactes.

AVERTISSEMENT L'oxymètre de pouls peut être utilisé durant la défibrillation, mais les mesures peuvent être inexactes pendant un bref instant.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas l'oxymètre de pouls pour surveiller l'apnée.



AVERTISSEMENT Pendant la surveillance de la SpO₂, un changement de fréquence de pouls très soudain et significatif peut fausser les mesures. Vérifiez systématiquement les données et l'état du patient avant toute intervention ou modification des soins prodigués au patient.

AVERTISSEMENT Substances provoquant des interférences : la carboxyhémoglobine peut fausser les mesures en élevant le taux de saturation, l'augmentation étant à peu près proportionnelle à la quantité de carboxyhémoglobine présente. La méthémoglobine et les autres hémoglobines dysfonctionnelles peuvent également fausser les mesures. Il est donc recommandé de ne pas se limiter à l'oxymétrie de pouls. Les teintures injectées par voie intravasculaire ou les substances contenant des teintures qui modifient la pigmentation artérielle habituelle peuvent fausser les mesures. Une peau à pigmentation très foncée est susceptible de perturber les mesures de la SpO₂.

AVERTISSEMENT Dans le cas d'un prématuré, des taux d'oxygène élevés pourraient le prédisposer à développer une rétinopathie. Par conséquent, il est nécessaire de sélectionner avec soin la limite d'alarme supérieure pour la saturation en oxygène, conformément aux normes cliniques en vigueur et en tenant compte de la plage de précision du moniteur.



Attention Si un liquide pénètre dans les orifices du connecteur SpO_2 , interrompez la surveillance SpO_2 jusqu'à ce que le connecteur ne contienne plus de liquide et soit sec.

- 1. Inspectez le câble SpO₂. Remplacez-le s'il présente des signes d'usure, de coupure ou d'effilochage.
- 2. Branchez le câble dans le capteur et le moniteur.

Chaque capteur de SpO₂ est conçu pour une application sur une zone précise et délimitée du patient. Pour des performances optimales, veillez à utiliser le capteur adapté et à l'appliquer en respectant les instructions du fabricant du capteur.

- 3. Nettoyez la zone d'application. Enlevez tout ce qui pourrait interférer avec le fonctionnement du capteur (vernis à ongle, par exemple).
- Fixez le capteur de SPO₂ sur le patient conformément aux consignes d'utilisation données par le fabricant, en tenant bien compte de tous les avertissements et mises en garde.
- 5. Vérifiez que le moniteur affiche bien les données SpO₂ dans les secondes qui suivent la connexion au patient.
- **Remarque** Dans certains moniteurs récents, le niveau du bip cardiaque augmente et diminue lorsque la saturation en oxygène augmente et diminue. Sur d'autres moniteurs, le niveau du bip cardiaque ne varie pas.
 - Si la lumière ambiante est trop vive, occultez la zone d'application du capteur avec un matériau opaque. L'excès de lumière peut altérer la précision des mesures. Diverses sources lumineuses peuvent altérer les performances du dispositif, notamment :
 - L'éclairage du bloc opératoire (les lampes à xénon en particulier)
 - Les lampes à bilirubine
 - Les éclairages fluorescents
 - Les lampes de chauffage à infrarouge

- La lumière directe du soleil
- Pour limiter les alarmes SpO₂ inutiles lors de la surveillance simultanée de la PSNI et de la SpO₂, placez le brassard PSNI sur un membre distinct de celui du capteur de SpO₂.
- Ne placez pas le capteur de SpO₂ sur un membre utilisé pour un cathéter artériel ou une perfusion intravasculaire.
- Le signal du pouls est susceptible de disparaître lorsqu'une des conditions suivantes est présente :
 - Le capteur est trop serré
 - La lumière ambiante est trop vive
 - Un brassard PSNI est gonflé sur le membre où est placé le capteur
 - Une occlusion artérielle se produit à proximité du capteur
 - Le patient est en arrêt cardiaque ou en choc cardiogénique
 - Le patient souffre d'hypotension, de vasoconstriction sévère, d'anémie grave ou d'hypothermie
- Si les difficultés de perfusion altèrent le bon fonctionnement du capteur chez un adulte, envisagez de poser un capteur nasal.
- Dans le cas où la connexion du capteur n'est pas suivie de l'allumage du voyant correspondant dans les 3 secondes :
 - Vérifiez que la fonction SpO₂ est activée (Figure 67).
 - Remplacez le capteur.
- Si des mouvements excessifs ou prolongés du patient gênent les mesures, vous avez le choix entre plusieurs solutions :
 - Vérifiez que le capteur est bien fixé et correctement appliqué
 - Utilisez un nouveau capteur avec un nouveau support adhésif
 - Choisissez un type de capteur différent
 - Déplacez le capteur vers une zone moins mobile
- **Remarque** Au fur et à mesure de l'accroissement et de la diminution de la saturation en oxygène, la hauteur du bip cardiaque monte et descend.
- 6. Vérifiez régulièrement que le capteur reste bien en place sur le patient.

À propos de la surveillance ponctuelle de la SpO₂

Remarque L'option de surveillance ponctuelle est disponible si elle a été activée dans la configuration du moniteur. Voir « Configuration d'un moniteur » à la page 122.

Lorsque la fonction SpO₂ est activée, le moniteur génère une condition d'alarme à chaque interruption des mesures SpO₂, par exemple, lorsque le capteur est déconnecté du patient alors que le moniteur a commencé à mesurer la SpO₂.

En revanche, grâce à l'option de surveillance ponctuelle de la SpO₂, vous pouvez effectuer un nombre infini de mesures ponctuelles de la SpO₂ à des intervalles aléatoires, sans que les connexions et déconnexions répétées du capteur ne génèrent d'alarmes.

Pour préparer une surveillance ponctuelle

1. Mettez **SpO**₂ en surbrillance et appuyez sur \bigcirc .

2. Mettez en surbrillance **Surveillance SpO**₂ (Figure 67), appuyez ensuite sur ◀ pour sélectionner **Off**, puis appuyez sur • pour revenir à l'écran principal.

Figure 67. Surveillance SpO₂ désactivée



« SpO₂ » est remplacé par « SpO₂ @ (heure) » (Figure 68). L'option de surveillance ponctuelle est désormais activée.

Figure 68. Surveillance SpO₂ désactivée



Pour effectuer une surveillance ponctuelle de la SpO₂

- 1. Activez le contrôle ponctuel (voir « Pour préparer une surveillance ponctuelle » à la page 65).
- 2. Raccordez le capteur au moniteur et au patient.
- 3. Mettez en surbrillance **SpO**₂ **@ XX:XX** et appuyez sur **•**. Le menu déroulant SpO₂ apparaît (Figure 69).
- **Remarque** Pour accéder au menu déroulant SpO₂, il est nécessaire que la fonction SpO₂ ait été configurée sur **Off**.

Figure 69. Menu déroulant SpO₂



Active la fonction SpO_2 en mode automatique et continu Désactive la fonction SpO_2 en mode automatique (activation contrôle ponctuel) Effectue une mesure ponctuelle

- 4. Appuyez sur **v** pour mettre en surbrillance **Surv. ponct**.
 - Le menu déroulant disparaît. RECHER apparaît au-dessus de Surv ponc SpO₂ (Figure 70). La fréquence de pouls sera également affichée si SpO₂ est la source de la fréquence de pouls.



Figure 70. Surveillance ponctuelle SpO₂ : attente d'un signal SpO₂

- Au bout de quelques secondes, l'indicateur de fréquence cardiaque de l'écran SpO₂ commence à afficher les battements du coeur.
- Après 30 secondes environ, RECHER disparaît et les mesures de l'oxymètre de pouls s'affichent (Figure 71).

Figure 71. Surveillance ponctuelle SpO₂: Mesure de la fréquence du pouls



- La procédure de surveillance ponctuelle est terminée et la surveillance SpO₂ est de nouveau désactivée.
- Le texte de l'écran SpO₂ inclut désormais l'heure de la mesure SpO₂ la plus récente. Par exemple : SpO₂ @ 3:05P.

Remarque Les résultats des surveillances ponctuelles sont intégrés aux affichages des tendances.

- 5. Déconnectez le moniteur du patient.
- 6. Si vous souhaitez effectuer une autre surveillance ponctuelle, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.

Pour revenir à une mesure de la SpO₂ en mode continu

- 1. Mettez en surbrillance **SpO**₂ **@ XX:XX** et appuyez sur \bigcirc .
- 2. Appuyez sur ▲ pour activer l'option **On** et revenir au mode SpO₂ automatique. Le menu contextuel disparaît.

Pour régler le volume de la tonalité de pouls des fonctions SpO2 et ECG

- 1. Mettez **SpO**₂ en surbrillance et appuyez sur •.
- 2. Mettez en surbrillance Tonalité HR/PR.

3. Mettez en surbrillance le volume souhaité (**Désactivé**, **Fble**, **Moyen**, or **Élevé**), puis appuyez sur •.

À propos de l'écran SpO2 Masimo

L'option SpO2 Masimo fournit les fonctionnalités et les indicateurs supplémentaires décrits ci-après.

Remarque Le moniteur (modèles 802LTAS, 802LTRS et 802LT0S) doit être spécifiquement configuré pour afficher les paramètres Masimo.

Signal IQ (SIQ)	(Indicateur d'identification et de qualité de signal) Ligne horizontale affichée sous la courbe de la SpO2, avec des pics verticaux indiquant la fiabilité relative des mesures de la saturation en oxygène. (Les pics les plus élevés désignent des niveaux de fiabilité supérieurs.)
Index de perfusion (IP)	Évaluation, exprimée en valeur de pourcentage comprise entre 0,02 et 20, de l'intensité relative du pouls au niveau du site de surveillance.
FastSAT™	Suivi des modifications rapides de la saturation artérielle en oxygène.
Sensibilité	Normal, APOD, et Maximum.
Normal	Pour permettre une surveillance type.
APOD	Pour permettre une surveillance lorsque la sonde est susceptible de se détacher du patient parce qu'il a la peau humide, qu'il bouge ou dans d'autres circonstances anormales.
Maximum	Pour permettre une surveillance des patients extrêmement hypoperfusés.
Calcul de la moyenne des temps	Période (en secondes) au cours de laquelle plusieurs mesures SpO2 sont effectuées et un résultat est obtenu.
Surveillance de la pression sanguine (PSNI)

Sécurité



AVERTISSEMENT Veillez à utiliser un brassard adapté à la morphologie du patient et prenez soin de le poser sur le patient conformément aux instructions présentées ci-dessous. Une pose et un positionnement incorrects du brassard sont susceptibles de fausser les mesures de la pression sanguine.

AVERTISSEMENT Pendant la surveillance, observez régulièrement le membre du patient pour vous assurer de l'absence de troubles de la circulation. Une altération prolongée de la circulation ou une position incorrecte du brassard peuvent provoquer l'apparition d'ecchymoses (« bleus »).

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le moniteur pour mesurer simultanément la PSNI sur un patient et surveiller l'ECG d'un autre patient.

AVERTISSEMENT Si une mesure de la PSNI semble incorrecte, recommencez la mesure. Si vous avez toujours des doutes, utilisez une autre méthode.

AVERTISSEMENT N'effectuez pas de mesures de la PSNI pendant une circulation extracorporelle.

AVERTISSEMENT Lorsque vous surveillez la PSNI, le mode patient du moniteur doit correspondre au brassard PSNI. Pour les nouveaux-nés, réglez le moniteur sur **Mode néonatal**, à moins que la circonférence du membre ne soit trop importante pour le brassard. Dans ce cas, réglez le moniteur sur le mode **pédiatrie**. Sachez, toutefois, que les limites maximales de gonflage du brassard dépendent du mode patient et non du brassard ; les limites maximales de gonflage du brassard en mode pédiatrie sont plus élevées qu'en mode néonatal. Ces valeurs sont indiquées à la section « PSNI » à la page 156.



Attention Les mesures de fréquence du pouls effectuées par l'intermédiaire du brassard pour pression sanguine ou de la SpO2 peuvent présenter des artéfacts et ne sont pas nécessairement plus précises que les mesures de fréquence cardiaque obtenues à l'aide d'un ECG ou lors d'une palpation manuelle.

À la mise sous tension du moniteur, la pression de gonflage par défaut du brassard est basée sur le mode patient (voir « Pression de gonflage par défaut » à la page 156). Après une mesure de la PSNI, le moniteur ajuste la pression de gonflage pour optimiser les mesures ultérieures de la PSNI.

Pour surveiller la pression sanguine

Remarque Respectez toujours la séquence de mise sous tension du moniteur avant de démarrer la surveillance d'un autre patient.

Des variations de pression sont physiologiquement normales et peuvent se traduire par des valeurs PSNI différentes d'une mesure à l'autre.

Si le moniteur est en mode adulte alors qu'un brassard pour nouveau-né est relié au moniteur, ce dernier déclenchera une alerte équipement.

Si la charge de la batterie est faible et si le moniteur n'est pas inséré dans son support, l'icône de la batterie indiquera que la batterie est faible et la surveillance PSNI sera désactivée.

- Choisissez une taille de brassard adaptée à la circonférence du membre du patient. N'utilisez que les tubes et brassards indiqués dans la liste des accessoires ou sur le site www.welchallyn.com.
- 2. Évacuez l'air contenu dans le brassard avant de le poser sur le patient.
- 3. Posez le brassard sur le membre, aussi près que possible du coeur.

Figure 72. Emplacement du brassard





- Le brassard doit être bien serré, mais pas au point d'être inconfortable.
- Le tube ne doit pas être plié, ni pincé.
- 4. Alignez le point de raccordement entre le tube et le brassard sur l'artère humérale ou une autre artère, selon le cas.
- **Remarque** Si vous procédez à une surveillance simultanée de la pression sanguine et de la SpO₂, vous pouvez limiter ou supprimer les alarmes SpO₂ inutiles en plaçant le brassard et le capteur de SpO₂ sur deux membres différents.
- 5. Vissez le connecteur du tube sur le connecteur d'arrivée d'air PSNI placé sur le dessus du moniteur (voir Figure 4 à la page 10).
- 6. Appuyez sur 😻 pour démarrer la lecture.

En quelques secondes, la pompe démarre, le brassard commence à se gonfler et l'écran du manomètre apparaît.

Figure 73. PSNI : écran initial

DOR, YVE	TTE	Adulte	762940 Ch 263	3:00:06P
ll îm\	//cm			
FC/min	PSNIr	nmHg	Resp/min	SpO2 [%]
PSNI Man	omètre	Systol.	Diastol.	loyenne
Mode PSNI:	Manuel			
	100	150		
	100	150	200	250 300

7. Lorsque le brassard est gonflé, la barre de progression du manomètre affiche l'évolution de la mesure de la pression.

Figure 74. PSNI : progression de la mesure



Lorsque le cycle est achevé, les valeurs numériques de la mesure s'affichent en dessous du quadrillage de la courbe et les valeurs de la pression systolique, diastolique et TAM sont affichées sous forme de repères le long de l'échelle de mesure du manomètre.

DOR, YVETTE 3:00:06P Adulte Ch 263 1mV/cm ÷ Systolique, diastolique et TAM (numérique) PSNI mmHg (98) Resp/mir Manomètre Systolique, diastolique et TAM Mode PSNI: Manuel (graphique) 100 2 50 Instantané Config

Figure 75. PSNI : fin de la mesure

- Si vous avez besoin d'interrompre la mesure et de dégonfler le brassard à un moment quelconque, appuyez sur *.
- Si le moniteur ne parvient pas à obtenir une mesure correcte de la PSNI, il affiche le message « Nvelle tentative » en haut à gauche de l'écran. Ensuite, en fonction du mode patient et des réglages configurés, le moniteur fait une ou deux tentatives de mesure. Si aucune lecture correcte n'est possible à l'issue de ces tentatives, un message d'erreur PSNI s'affiche sur le moniteur.

Remarque Lorsque le brassard est posé au-dessus du cœur, pour chaque distance de 2,5 cm, ajoutez 0,253 kPa à la mesure PSNI affichée. Pour chaque distance de 2,5 cm en dessous du coeur, soustrayez 0,253 kPa.

- 8. Si un artéfact de mouvement, tel que des tremblements ou de la toux, perturbe la mesure de la PSNI, procédez comme suit :
 - Installez le patient de telle sorte que le membre qui porte le brassard ne touche rien, ni le corps du patient ni un autre objet (barrière de lit, par exemple).
 Positionnez le brassard le plus près possible du niveau du cœur.
 - Vérifiez que le filtre de Smartcuf est activé. (Voir « Précision accrue de la PSNI grâce à Smartcuf » à la page 72.)
 - Assurez-vous que les électrodes ECG sont correctement reliées au patient et surveillez l'ECG pendant la mesure de la PSNI. La surveillance ECG est obligatoire en cas d'utilisation de Smartcuf.

- **Remarque** Si le message **???/???/(???)** s'affiche ou s'imprime en mode TENDANCES PSNI, le moniteur sera dans l'impossibilité d'achever la mesure PSNI pendant cette période.
- **Remarque** Toute mesure PSNI à la demande (en mode manuel ou turbo) sera retardée de 8 secondes si elle a été lancée lorsque le moniteur était dans un mode économiseur d'énergie, comme une temporisation d'affichage.

Précision accrue de la PSNI grâce à Smartcuf

De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la mesure de la PSNI : arythmies cardiaques, fluctuations soudaines de la pression sanguine, mouvements du patient tels que des convulsions ou des tremblements, glissement du brassard, vibrations, mouvements du véhicule ou pouls faible. L'option Smartcuf augmente la précision des mesures de la PSNI en présence d'un artéfact de mouvement modéré ou d'un pouls affaibli.

Remarque Smartcuf fonctionne uniquement en conjonction avec une surveillance ECG.

Pour activer Smartcuf

- 1. Activez une surveillance simultanée de l'ECG et de la PSNI.
- 2. Accédez au menu **Config.** (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 3. Mettez en surbrillance **PSNI**, puis **Smartcuf**, et activez le filtre Smartcuf.

Si un artéfact de mouvement reste important au point d'altérer la précision de la mesure après avoir activé Smartcuf, la mesure sera accompagnée du symbole X. Dans le cas de certains types d'arythmie ou dans des situations ne permettant pas d'obtenir un signal ECG de bonne qualité, il convient de désactiver Smartcuf, en procédant de la manière suivante.

Pour désactiver Smartcuf

- 1. Accédez au menu **Config.** (voir « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 2. Mettez en surbrillance PSNI, puis Smartcuf, et désactivez le filtre Smartcuf.

Mesure automatique de la PSNI

Lorsque la fonction PSNI est configurée en mode Auto, avec des intervalles inférieures à 5 minutes, le moniteur lance immédiatement la mesure de la PSNI en fonction de la fréquence de l'intervalle définie. Pour les intervalles égaux ou supérieurs à 5 minutes, la mesure est déclenchée à l'heure correspondant au multiple de l'intervalle. Par exemple, si l'intervalle est de 15 minutes, les mesures commenceront chaque heure à 00, 15, 30 et 45 minutes.

Pour lancer une mesure automatique de la PSNI

1. Sélectionnez et posez le brassard et le tube PSNI appropriés (« Surveillance de la pression sanguine (PSNI) » à la page 69).

- 2. Mettez en surbrillance **PSNI** et appuyez sur •.
- 3. Mettez en surbrillance Mode PSNI et sélectionnez Auto.
- 4. Mettez en surbrillance Interv. auto (min) et sélectionnez un intervalle.
- **Remarque** Lorsque vous activez la PSNI automatique, il est normal que le moniteur ne lance pas immédiatement la première mesure. Le délai peut être aussi long que l'intervalle sélectionné.

Pour arrêter une mesure automatique de la PSNI

- 1. Mettez en surbrillance **PSNI** et appuyez sur **()**.
- 2. Mettez en surbrillance Mode PSNI et sélectionnez Manuel.

Mesure de la PSNI en mode Turbo

En mode Turbo, le moniteur lance une mesure de la PSNI, puis effectue autant de mesures que possible dans les cinq minutes qui suivent.

Pour utiliser le mode Turbo

- 1. Sélectionnez et posez le brassard et le tube PSNI appropriés (« Surveillance de la pression sanguine (PSNI) » à la page 69.)
- 2. Mettez en surbrillance **PSNI** et appuyez sur •.
- 3. Mettez en surbrillance Mode PSNI et sélectionnez Turbo.
- **Remarque** Si vous lancez la séquence de mise sous tension, la fonction PSNI se remet en mode manuel.

Pour désactiver le mode Turbo

Appuyez sur 🏶 ou sélectionnez **Manuel** comme mode PSNI. Le moniteur revient au mode manuel de mesure de la PSNI.

Mesure de la PSNI en mode économiseur d'énergie

Le moniteur quitte le mode économiseur d'énergie dès qu'une mesure PSNI est activée en mode Manuel ou Turbo (« Économie d'énergie » à la page 45). Les valeurs par défaut de la pression de gonflage du brassard sont alors rétablies et le gonflage du brassard est temporisé pendant 8 secondes au maximum.

PSNI désactivée lorsque la batterie est faible

Lorsque le moniteur est alimenté par la batterie, les fonctions PSNI sont désactivées et le moniteur affiche le message « PNI off batterie fble », dès que la batterie est faible.

Si vous essayez de lancer une mesure PSNI avec une batterie faible, le moniteur affiche une alerte équipement via le message « Batterie faible. PSNI désactivée ».

Remarque Vous pourrez poursuivre immédiatement la surveillance PSNI, si vous insérez le moniteur dans un support sous tension dès que la batterie est faible.

Modification des paramètres par défaut

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut (configuration du moniteur) en procédant de l'une des façons suivantes :

- Sauvegarder les paramètres actuels comme nouveaux paramètres par défaut.
- Restaurer la dernière configuration téléchargée.
- Restaurer les paramètres définis en usine.
- Télécharger une autre configuration à partir d'un ordinateur.« Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur » à la page 121

Pour sauvegarder les paramètres actuels comme nouveaux paramètres par défaut

1. Accédez au menu de configuration.



- 2. Mettez en surbrillance **Sélect.** (•) pour sauvegarder les paramètres actuels et appuyez sur •.
- 3. Dans l'écran de confirmation, mettez **Confirmer** en surbrillance et appuyez sur •.



Pour restaurer la dernière configuration téléchargée

- 1. Accédez au menu de configuration, mettez en surbrillance **Sélect.** (•) pour utiliser le fichier : *nom_fichier_configuration*, et appuyez sur •.
- 2. Dans l'écran de confirmation, mettez **Confirmer** en surbrillance et appuyez sur •.



Pour restaurer la configuration d'usine

- 1. Accédez au menu de configuration, mettez en surbrillance **Sélect.** (•) pour utiliser les paramètres d'usine, et appuyez sur •.
- 2. Dans l'écran de confirmation, mettez **Confirmer** en surbrillance et appuyez sur •.



Pour arrêter la surveillance

1. Appuyez sur 🕑. L'écran de mise hors tension apparaît.

Figure 76. Mise hors tension



Si vous avez l'intention de reprendre la surveillance pour ce patient dès que le moniteur sera rallumé, et si vous souhaitez enregistrer les données relatives aux signes vitaux et les réglages configurés pour ce patient (pour les imprimer à partir d'un ordinateur), mettez en surbrillance Enr. & éteindre, puis appuyez sur . Le moniteur enregistre les données du patient et les réglages configurés, puis s'éteint.

- Si vous n'avez pas l'intention de reprendre la surveillance pour ce patient lorsque le moniteur sera rallumé, mettez en surbrillance Suppr. & Éteindre, puis appuyez sur

 Le moniteur s'éteint sans enregistrer les données et les réglages.
- 2. Débranchez les dérivations et les capteurs reliés au patient.

- Mettre en surbrillance **Annuler** et appuyer sur **O**.
- Patienter pendant 30 secondes.
- Appuyer sur 🖽.
- **Remarque** Lorsque vous arrêtez le moniteur en mode Démo, vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer les réglages et les données du patient.



Surveillance et communication avec Acuity

À propos de la surveillance sans fil

Les moniteurs 802LTAN, 802LTAS, 802LTRN et 802LTRS (modèles sans fil) peuvent fonctionner en mode autonome ou en mode de communication avec une station centrale Acuity Welch Allyn. Pour des informations sur le mode de surveillance autonome, consultez « Surveillance autonome » à la page 49.

Pendant que le moniteur sans fil est connecté au réseau FlexNet, les données du patient collectées par le moniteur sont mémorisées en continu dans Acuity. Vous pouvez accéder à ces informations patient sur la station Acuity et effectuer des fonctions administratives, notamment :

- Admission, transfert et décharge d'un patient dans l'unité Acuity
- Modification de la description du patient (nom, médecin, etc.)
- Consultation et impression des données du patient telles que les tendances et courbes

Pour plus d'informations sur la station Acuity et le réseau sans fil FlexNet, référez-vous au *Mode d'emploi Acuity*.

Pour les moniteurs 802LTAN et 802LTAS, la radio effectue une authentification par défaut par rapport au serveur WA RADIUS qui s'exécute sur la station centrale Acuity. Si le service informatique de l'établissement hospitalier exige une autre solution d'authentification/encryptage, le moniteur qui utilise alors la configuration de radio définie par défaut en usine, ne peut pas se connecter au réseau.



AVERTISSEMENT Lors de la surveillance des patients porteurs d'un stimulateur, positionnez le moniteur de façon à conserver une distance minimale de 16 cm entre le moniteur et le stimulateur. **Si vous avez quelque raison de suspecter que le moniteur interfère avec le stimulateur, éteignez immédiatement le moniteur et donnez au patient les soins requis.** L'association des fabricants de l'industrie de la santé (Health Industry Manufacturers Association) recommande cette distance minimale (16 cm) entre une radio sans fil portable et un stimulateur, qui est conforme aux recherches indépendantes et aux recommandations de la Recherche de technologie sans fil (Wireless Technology Research).



AVERTISSEMENT Lorsque vous envisagez un protocole de traitement impliquant la communication sans fil de données de patients, veillez à bien connaître certaines limitations :

Lorsque le moniteur n'est pas connecté au réseau par une connexion sans fil :

Acuity ne reçoit pas les alarmes patient ni les alertes du moniteur.

Acuity n'effectue pas d'analyse des arythmies et ST sur les données du patient et ne génère donc pas les alarmes correspondantes.

AVERTISSEMENT Si vous établissez un lien USB avec un hôte actif alors que le moniteur est en communication réseau avec la station Acuity, la connexion sans fil est interrompue.

Remarque Utilisation du moniteur au Canada :

To provide maximum shielding (to prevent radio interference to the licensed service), the monitor is intended to be operated indoors and away from windows. Radio equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour assurer une protection maximale et éviter toute interférence radio avec l'appareil sous licence, le moniteur doit être utilisé à l'intérieur d'un local et tenu éloigné des fenêtres. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

Établissement d'une communication avec Acuity

Si la communication du moniteur avec la station Acuity est activée, elle s'établit automatiquement dès que le moniteur se trouve à portée du réseau. Le moniteur indique en permanence l'état de la connexion.

Figure 77. Indicateur d'état de connexion

(vierge) La connexion du moniteur avec Acuity n'est pas activée.

 Le moniteur communique avec un ordinateur via un câble USB.

 V Le moniteur est associé au réseau et communique avec Acuity.

 (clignotant) Le moniteur est associé au réseau mais ne communique pas avec Acuity.

 (continu) Le moniteur n'est pas associé au réseau et ne communique pas avec Acuity.

 RICHARD, ALAIN
 3456187
 X 3:00:06
 Aduite Cn 239

Vérifiez que le moniteur, au bout d'une ou deux minutes, affiche Ψ indiquant que la connexion avec Acuity a été établie.

Une fois établie la connexion avec le réseau, le moniteur charge les données suivantes dans Acuity :

• Informations patient et tendance stockées sur le moniteur avant que la connexion réseau ne soit établie

Réglages du moniteur

En même temps, la station Acuity télécharge des réglages de configuration sur le moniteur (reportez-vous à la section « À propos de la configuration définie par Acuity » à la page 108).

Pour des informations sur la surveillance des signes vitaux, consultez :

ECG/Resp.	« Surveillance des paramètres ECG et Resp » à la page 54
SpO ₂	« Surveillance SpO ₂ » à la page 63
PSNI	\ll Surveillance de la pression sanguine (PSNI) » à la page 69

Surveillance d'un patient hors de portée du réseau

Les moniteurs sont généralement déployés dans un environnement de réseau sans fil actif dans lequel les appareils communiquent en continu avec une station centrale. Ces moniteurs peuvent quitter occasionnellement la zone de couverture du réseau sans fil pendant le transport vers une salle de procédure (par exemple, un transport vers une salle de radiographie). Lorsqu'un moniteur se trouve hors de portée du réseau, la surveillance continue localement.



Attention Lorsque le moniteur se trouve hors de portée du réseau Acuity, la liaison est coupée, ce qui interrompt immédiatement la transmission des paramètres vitaux du patient.

Lorsqu'un patient sous surveillance se trouve hors de portée du réseau, la surveillance continue localement. Le moniteur génère les alarmes Resp, PSNI, FC/FP et SpO₂ ou les alertes de l'appareil locales. Les événements suivants se produisent également :

- Une alerte est émise sur Acuity avec le message PERTE.
- En cas de message Vérif. connexion Acuity/réseau, une alerte est émise sur le moniteur.
- Le moniteur émet des signaux sonores d'alerte.
- Le personnel soignant approprié appuie sur pour accepter l'alerte.

Lorsque le patient sous surveillance est de nouveau à portée du réseau Acuity, le moniteur se reconnecte au réseau et la surveillance sans fil reprend.



Attention Lorsque le moniteur revient dans la zone de portée du réseau Acuity, jusqu'à trois minutes peuvent être nécessaires pour rétablir la communication avec Acuity et reprendre la transmission des paramètres vitaux du patient.

Remarque Une fois la communication avec le réseau Acuity rétablie, le moniteur transmet à Acuity les données de tendance, mais pas les données instantanées.

Comportement du moniteur patient hors des zones de couverture du réseau sans fil

Lorsque le moniteur quitte une zone de couverture du réseau sans fil, il peut présenter le fonctionnement suivant :

• Le moniteur cherche activement à localiser le réseau sans fil Acuity.

- Le moniteur consomme plus rapidement la charge de la batterie, ce qui réduit son autonomie.
- Si le moniteur reste hors de portée du réseau Acuity pendant plusieurs minutes, la radio passe en mode d'économie d'énergie.
- S'il est déconnecté pendant plus de quatre heures, le moniteur peut générer une erreur système nécessitant sa réinitialisation (cycle arrêt/marche).



Attention Ne laissez pas un moniteur sans fil sous tension hors de portée du réseau sans fil pendant plus de quatre heures.

Si votre établissement applique des procédures inhabituelles qui requièrent que les appareils sans fil soient hors de portée du réseau pendant des durées prolongées, appliquez une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Étendez la zone de couverture du réseau sans fil de manière à inclure les zones dans lesquelles les appareils sont présents pendant de longues durées. Par exemple, incluez les zones de post-cathétérisme cardiaque, de radiographie et d'IRM.
- Lorsqu'un moniteur passe dans un environnement autonome, configurez l'appareil en mode autonome. Cela désactive la carte de communication sans fil dans l'environnement de travail autonome.
- Avant de faire sortir des moniteurs de la zone de couverture du réseau sans fil, déconnectez-les de l'infrastructure réseau. Le logiciel des moniteurs Propaq LT comporte cette fonctionnalité.

À propos des menus de messages Acuity

Lorsque le moniteur établit une première communication avec la station Acuity et que le médecin choisit de commencer la surveillance d'un nouveau patient, le moniteur affiche une suite d'écrans pour déterminer l'emplacement (numéro de chambre et d'unité), le nom et le numéro d'identification du patient mis sous surveillance. Si le patient existe déjà dans Acuity, les informations d'identification sont sélectionnables dans une série de listes. Si le patient n'existe pas encore dans Acuity, les informations sont saisies par l'opérateur.

Si le médecin continue la surveillance d'un même patient, ces menus de messages Acuity ne s'affichent pas.

Remarque Certains de ces menus contiennent des listes trop longues pour s'adapter à l'écran. Pour afficher les éléments de liste qui n'apparaissent pas à l'écran ou les mettre en surbrillance, appuyez sur ▲ ou sur ▼ de manière répétée pour faire défiler la liste.

Le moniteur affiche d'abord une liste des unités. Mettez l'unité du patient en surbrillance et appuyez sur •.

Figure 78. Liste des unités Acuity



Le moniteur affiche ensuite une liste de patients.

- Si le nom du patient est déjà dans la liste, mettez-le en surbrillance et appuyez sur .
- Dans le cas contraire, mettez Enter Nouveau Patient en surbrillance, appuyez sur

 et saisissez le nom et/ou le numéro d'identification du patient (si l'un ou l'autre est connu) dans l'écran de saisie des informations (Figure 48 à la page 51).

Figure 79. Liste des patients Acuity



Si vous sélectionnez un nom de patient existant, le moniteur affiche une liste des chambres. Sélectionnez la chambre du patient.



Figure 80. Liste des chambres Acuity

Interruption de la communication pendant la surveillance

Si une surveillance sous communication a commencé et que la communication est interrompue ensuite, le moniteur affiche un message d'alerte.



Figure 81. Message d'alerte : Erreur de communication

Appuyez sur • pour effacer le message.

Lorsque le moniteur réétablit la communication avec la station Acuity à la suite d'une interruption de 30 secondes au moins, une invite vous demande de confirmer que le patient sous surveillance est bien le même que celui qui était sous surveillance quand la communication a été interrompue.

Remarque Si l'interruption de communication dure moins de 30 secondes ou si vous enregistrez, puis éteignez et rallumez l'appareil, puis rétablissez la communication dans les 30 secondes, cette invite ne s'affiche pas.

Figure 82. Demande de confirmation du même patient



Appuyez sur • pour confirmer.

Pour accéder au menu Acuity lorsque la connexion a été établie :

- 1. Mettez Ψ en surbrillance, puis appuyez sur O. Le menu contextuel Mode Sans fil apparaît.
- **Remarque** En fonction du niveau de trafic du réseau, certaines interactions entre le moniteur et la station Acuity peuvent prendre plusieurs secondes.
- 2. Mettez Menu Acuity en surbrillance, puis appuyez sur .

Figure 83. Menu Acuity



Vous pouvez utiliser le menu Acuity pour mettre fin à une séance de télémétrie (FIN TÉLÉM), attribuer une nouvelle chambre au patient (NOUVELLE CHAMBRE), transférer le patient vers une autre unité (TRANSFÉRER), entrer le nom et l'ID d'un nouveau patient (NOUVEAU PATIENT) ou actualiser les informations du patient en cours (INFO PATIENT).

Pour fermer le menu Acuity, mettez **QUITTER** en surbrillance et appuyez sur **O**.

Pour se déconnecter du réseau

- **Remarque** Le fait de déconnecter le moniteur du réseau lorsqu'il se trouve hors de portée de ce dernier augmente largement la durée de vie de la batterie. Toutefois, la connexion au réseau doit avoir été établie préalablement pour que cette déconnexion soit possible.
- 1. Mettez Ψ en surbrillance, puis appuyez sur \odot .
- 2. Mettez **Déconnecter** en surbrillance, appuyez sur •, puis confirmez.

Figure 84. Mode Sans fil : déconnexion



 Υ devient \mathring{X} et le message « DÉCONNECTÉ » s'affiche, en alternance avec le numéro d'identification du patient.

Figure 85. Patient déconnecté du réseau



Remarque Si vous déconnectez le moniteur du réseau, que vous éteignez le moniteur avant de le reconnecter, puis que vous sélectionnez **Contin. patient** lorsque vous rallumez le moniteur, celui-ci est alors en état déconnecté.

Pour reconnecter un patient au réseau

- 1. Mettez en surbrillance, puis appuyez sur 🖲.
- 2. Mettez **Reconnecter** en surbrillance, puis appuyez sur •.

Le moniteur vous invite à fournir les informations concernant la connexion et le patient.

3. Fournissez les informations requises.

5

Alarmes et alertes

Présentation

Une **Alarme** avertit de la situation particulière d'un patient, comme la mesure d'un signe vital située en dehors des limites acceptables. Lorsqu'une alarme est déclenchée, le témoin rouge du moniteur clignote et les chiffres des limites d'alarme dépassées s'affichent en rouge. Si les alarmes sonores ne sont pas désactivées, un signal sonore se fait entendre.

Une **Alerte** avertit de la situation anormale d'un équipement, telle qu'une batterie faible ou une électrode détachée. Lorsqu'une alerte survient, le témoin jaune du moniteur clignote et un message décrivant l'état d'erreur apparaît à l'écran. Si les alarmes sonores ne sont pas désactivées, une tonalité d'alerte se fait entendre.

Les alarmes ont priorité sur les alertes. Si une alarme et une alerte sont détectées simultanément, le moniteur notifie l'alarme. Il notifie ensuite l'alerte si la situation d'alerte existe toujours après la suppression de la situation d'alarme.

Désactivation d'un signal d'alarme ou d'alerte

Un signal d'alarme retentit dès que le moniteur détecte une situation d'alarme ou d'alerte.

Pour désactiver le signal sonore pendant 90 secondes

- 1. Appuyez sur 3/20.
- **Remarque** La désactivation du signal sonore n'affecte pas les autres témoins d'alarme ou d'alerte.
 - Le témoin lumineux rouge (alarme) ou jaune (alerte) clignote.
 - Au bout de 90 secondes, si la situation n'a pas été modifiée, l'émission du signal sonore reprend.
 - Si la situation est modifiée dans les 90 secondes de désactivation de la tonalité, le moniteur réinitialise les signaux sonores pour l'alarme ou l'alerte suivante.

Si une nouvelle situation d'alarme ou d'alerte survient pendant la désactivation précédente, le signal sonore retentit de nouveau.

Figure 86. Exemple d'écran d'alarme



Figure 87. Exemple d'écran d'alerte



- 2. Examinez le patient et prodiguez-lui les soins requis.
- 3. Appuyez sur [∞]/_∞ pour désactiver le signal sonore pendant 90 secondes sur le moniteur et sur la station Acuity.
 - La désactivation du signal sonore ne supprime pas les indicateurs visuels d'alarme ou d'alerte.
 - La désactivation du signal sonore entraîne la suspension de l'alarme ou de l'alerte sur la station Acuity.
 - Lorsque la situation d'alarme ou d'alerte est corrigée, tous les indicateurs d'alarme ou d'alerte s'annulent et tous les signaux d'alarme sont immédiatement réinitialisés.
- 4. Après avoir prodigué les soins requis au patient, vérifiez que les limites d'alarme sont activées et correctement définies.



AVERTISSEMENT Si vous désactivez ou modifiez les limites d'alarme pendant que vous réagissez à cette dernière, restaurez-les avant de reprendre la surveillance du patient.

Suspension des tonalités d'alarme

Si cette fonctionnalité est activée dans la configuration du moniteur (consultez « Configuration du moniteur » à la page 107), vous pouvez suspendre toutes les tonalités d'alarme pour tous les paramètres de surveillance d'un patient, ce qui empêche l'émission d'un signal sonore lorsqu'une situation d'alarme survient. Si une situation d'alarme survient alors que les alarmes sonores sont suspendues, les indicateurs d'alarme visuels du moniteur s'allument mais le signal sonore ne se fait pas entendre. Dans la configuration du moniteur, la période de suspension des alarmes sonores peut être définie par **Désactivé**, **Toujours activé** ou par une durée : **90 secondes** ou **2**, **3**, **4**, **5**, **10**, **15**, **30** ou **60** minutes.

Remarque La durée de suspension par défaut définie en usine est de 4 minutes.

- Si la suspension est définie par **Désactivé**, vous ne pouvez pas suspendre l'alarme sonore sur le moniteur.
- Si elle est définie par **Toujours activé** et que vous définissez **Interr. alarm. son.** par **On**, l'alarme sonore demeure suspendue jusqu'à ce que :
 - vous définissiez Interr. alarm. son. par Off, ou que
 - vous éteigniez le moniteur, puis l'allumiez de nouveau, ou que
 - le moniteur soit reconfiguré.
- Remarque Interr. alarm. son. n'a pas d'effet sur le comportement de la fonction de désactivation/réactivation d'alarme (⅔). Appuyer sur ⅔ désactive toujours une alarme sonore pendant 90 secondes ou la réinitialise si elle était désactivée.

Pour suspendre une alarme sonore

- 1. Ouvrez le menu Config (reportez-vous à la section « Pour accéder aux menus de configuration » à la page 39).
- 2. Mettez Interr. alarm. son. en surbrillance.

La durée de suspension configurée, 90 secondes dans le présent exemple, s'affiche à droite de la ligne.

Figure 88. Interr. alarm. son. Arrêt



3. Mettez **On** en surbrillance.

Remarque Lorsque les alarmes sonores sont suspendues, appuyer sur $\frac{4}{20}$ annule la suspension.

ID: 01018VDO9PBH Alarmes son. Interromp. 8765432 3:00:06F Adulte _Ch 239 € 1mV/cm Indicateur de suspension d'alarme 97 SpO2 /min Durée de suspension configurée Alarm. ECG PSNI Minutage Config Configuration Mainten. Temps de suspension restant On terr. alarm Off (90 sec) Élevé Ton. alarme Fble Moyen Quitter | Tendances | Instantané Config

Figure 89. Interr. alarm. son. Marche

• L'alarme sonore est suspendue immédiatement.

Si une situation d'alarme survient pendant le temps de suspension, l'alarme sonore n'est pas émise.

- Un minuteur apparaît sous la ligne et indique le <u>temps restant</u> de la période de suspension.
- « Alarmes son. Interromp » apparaît en jaune dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Lorsque la période de suspension est écoulée, l'alarme sonore est de nouveau activée.

Modifications des limites d'alarme

Sur le moniteur

Généralement, chaque établissement détermine les limites d'alarme appropriées pour les patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés, puis configure le moniteur avec ces limites d'alarme avant de le mettre en service. Elles deviennent alors les limites d'alarme par défaut du moniteur qui seront utilisées chaque fois que ce dernier est mis sous tension.

Les limites d'alarme configurées restent effectives jusqu'à ce que la configuration du moniteur soit modifiée. Vous pouvez toutefois modifier temporairement les limites d'alarme du patient sous surveillance.

Pour modifier temporairement les limites d'alarme du patient sous surveillance

- 1. Mettez en surbrillance le signe vital dont vous souhaitez personnaliser les limites.
- 2. Appuyez sur •.
- 3. Mettez en surbrillance la limite à modifier.
- 4. Définissez une nouvelle limite d'alarme.



Figure 90. Personnalisation des limites d'alarme d'un patient sous surveillance

- 5. Répétez la procédure à partir de l'étape 3 pour les autres limites d'alarme que vous souhaitez modifier pour le même signe vital.
- 6. Appuyez sur •.

Lorsque le moniteur est mis hors tension, vous avez le choix entre sauvegarder ou supprimer les réglages actuels et les données patient. Aucun de ces choix n'affecte les réglages par défaut du moniteur.

Sur Acuity

Pour un moniteur sans fil, les limites d'alarme d'un patient peuvent aussi être personnalisées depuis la station Acuity. (Consultez le manuel d'utilisation fourni avec la Station centrale de surveillance Acuity.)

À propos de ParamSet

À l'aide de ParamSet, vous pouvez augmenter rapidement les limites d'alarme d'un signe vital selon un pourcentage configuré par rapport aux résultats d'alarme du patient.

Pour plus d'informations concernant ParamSet, consultez « Paramètres ParamSet » à la page 140.

Répondre à une alarme

Une situation d'alarme est indiquée sur le moniteur de la manière suivante :

- Le témoin ROUGE (le plus à droite des trois), situé au-dessus de l'écran, clignote.
- Les chiffres du signe vital sous alarme s'affichent en rouge.
- La séquence de signal sonore est émise de manière répétée : 3 sons courts, une pause courte, 2 sons courts, une pause longue.

Répondre à une alerte

Une situation d'alerte (« Présentation » à la page 85) est indiquée sur le moniteur de la manière suivante :

Le témoin lumineux jaune, situé au-dessus du moniteur, clignote.

- Un message d'alerte jaune s'affiche à l'écran, par exemple : PAS DE CABLE ECG DÉTECTÉ.
- Si les tonalités d'alarmes ne sont pas suspendues, la séquence de signal sonore est émise de manière répétée : 3 sons longs et une pause.

Figure 91. Exemple d'écran d'alerte



Pour répondre à une alerte depuis le moniteur

- 1. Appuyez sur ⁹∕∞ pour désactiver le signal sonore pendant 90 secondes ; appuyez sur pour supprimer l'alerte.
- 2. Dépannez le matériel et corrigez le problème (reportez-vous à la section « Messages d'alerte » à la page 91).

Pour répondre à une alerte depuis la station Acuity

Dans le cas d'un moniteur en communication avec la station Acuity, le moniteur et la station Acuity peuvent détecter les alarmes et les alertes. Les alarmes sont affichées sur les deux appareils. Consultez le *Mode d'emploi Acuity*.

À propos de l'état de charge de la batterie

affichage	État/Alerte Texte	Batterie	Moniteur	Action recommandée
Vert		Pleine charge	ОК	Aucune
Vert		Charge partielle	ОК	Aucune
Vert		Charge partielle, charge en cours	ОК	Aucune
Jaune	ALERTE ÉQUIPEMENT Batterie faible. Charger rapidement.	Faible	Peut fonctionner pendant 30 minutes environ, mais la PSNI est désactivée.	Préparez l'interruption de la surveillance. Si possible, insérez le moniteur dans un support.

Tableau 6. Indicateurs d'état de la batterie

affichage	État/Alerte Texte	Batterie	Moniteur	Action recommandée
Jaune		Faible, charge en cours	Fonction normale.	Ne retirez pas le moniteur du support.
Rouge	ALERTE ÉQUIPEMENT Batterie trop faible Arrêt de l'appareil en cours.	Décharge quasi totale	Arrêt imminent. Peut fonctionner pendant 5 minutes environ, mais la PSNI est désactivée.	Préparez l'interruption de la surveillance. Si possible, insérez le moniteur dans un support. Si les indicateurs s'allument alors que le moniteur est sur le support sous tension, la batterie est endommagée et doit être remplacée. Le cas échéant, toutes les données de patient stockées seront effacées lorsque le moniteur sera enlevé du support.
Rouge		Décharge quasi totale ; en cours de charge	Fonction normale.	Ne retirez pas le moniteur du support.

Tableau 6. Indicateurs d'état de la batterie

Messages d'alerte

Type d'alerte	Message	Cause possible et réponse suggérée
ECG	Erreur ECG. Dysf. dériv. <i>XX.</i>	Le contact de l'électrode XX (BG, JG, BD, C ou JD) avec la peau du patient est insuffisant ou inexistant. Vérifiez que le branchement est correct et remplacez les électrodes si nécessaire.
	Erreur ECG. Dysf. dériv. <i>XX,XX</i> .	Le contact des électrodes XX et XX (2 électrodes d'un câble à 5 dérivations) avec la peau du patient est insuffisant ou inexistant. Vérifiez que le branchement est correct ; remplacez les électrodes si nécessaire.
	Erreur ECG. Dysf. plusieurs dériv.	Le contact d'au moins 3 électrodes d'un câble à 5 dérivations, ou d'au moins 2 électrodes d'un câble à 3 dérivations avec la peau du patient est insuffisant ou inexistant. Vérifiez que le branchement est correct ; remplacez les électrodes si nécessaire.
	Erreur ECG. Décalage ECG excessif.	Au moins un canal est décalé de manière excessive. Au moins une électrode est usée, contaminée ou défectueuse. Remplacez les électrodes.
	Erreur ECG. Câble débranché.	Le câble ECG est déconnecté.

Type d'alerte	Message	Cause possible et réponse suggérée		
PSNI	Erreur PSNI. Fuite d'air. Vérif. tube.	Le moniteur n'a pas gonflé le brassard de manière adéquate. Contrôlez que le tube et le brassard sont dépourvus de fuite.		
	Erreur PSNI. Tube coudé. Vérif. tube.	Le moniteur n'a pas gonflé le brassard de manière adéquate. Contrôlez l'absence de pli entre le moniteur et le patient.		
	Erreur PSNI. Surpression.	La pression du brassard dépasse les limites acceptables du mode patient en cours. Contrôlez le tube, puis répétez la mesure.		
	Erreur PSNI. Pulsations faibles. Sys/Dia introuvables.	Les pulsations ne sont pas assez fortes pour déterminer les pressions systolique ou diastolique, mais une pression moyenne est disponible. Videz complètement le brassard de son air, puis appliquez-le de nouveau.		
	Erreur PSNI. Artéfact. Sys/Dia introuvables.	Les pressions systolique ou diastolique ne sont pas fiables du fait de l'artéfact, mais une pression moyenne est disponible. Généralement, les mouvements du patient en sont la cause.		
	Erreur PSNI. Pas de pulsations décelées.	Il est possible que le brassard ne soit pas appliqué correctement ou que le pouls du patient ne soit pas détectable en raison d'un choc ou d'une arythmie.		
		AVERTISSEMENT Le moniteur ne peut pas déterminer si cette alerte est due à une cause physiologique ou à un défaut d'application du brassard. Lorsque ce message apparaît, il convient d'évaluer systématiquement l'état du patient afin de détecter d'éventuelles conditions de risque vital.		
	Erreur PSNI. Connecter ECG pr réduire artéfact PSNI.	Un artéfact de la PSNI empêche une lecture correcte. Branchez les électrodes d'ECG pour améliorer les mesures de la PSNI (reportez-vous à la section « Précision accrue de la PSNI grâce à Smartcuf » à la page 72).		
	Erreur PSNI. Pas de pression sanguine valable.	Le réglage du mode patient est incorrect ou le tube ou le brassard utilisés sont inadéquats pour le mode patient en cours.		
	Erreur PSNI. Calibrage en cours. Veuillez patienter.	Le moniteur calibre (remet à zéro) périodiquement le canal de la PSNI afin de garantir la précision des mesures de PSNI. Aucune mesure PSNI ne peut être prise tant que la calibrage n'est pas terminée. Les autres opérations du moniteur se poursuivent normalement pendant la calibrage du canal de la PSNI.		
	Erreur PSNI. Calibrage en cours. Limiter les mouvements.	Les mouvements sont détectés au cours d'une calibrage périodique du canal de la PSNI. Minimisez les mouvements du patient ou les mouvements appliqués au brassard, ou déconnectez le brassard. La sonorité due aux mouvements sur le capteur de pression peut conduire à la poursuite indéfinie du calibrage.		
	Erreur PSNI. Batterie faible. PSNI désactivée.	La batterie n'a pas une charge suffisante pour le fonctionnement du canal de la PSNI. Insérez le moniteur dans un support sous tension.		
	Erreur PSNI. Maintenance requise. PSNI désactivée.	Faites dépanner le moniteur.		
	Erreur PSNI. Tube coudé ou néonatal.	Le tube est plié ou un tube néonatal est détecté en mode patient Adulte. Vérifiez le tube et le mode patient sélectionné.		

Type d'alerte	Message	Cause possible et réponse suggérée
	Erreur PSNI. Artéfact présent. Limiter les mouvements.	Le moniteur a détecté des artéfacts trop importants pour obtenir des résultats précis. Faites le nécessaire pour les réduire. Installez le patient de telle sorte que le membre qui porte le brassard ne touche rien, ni le corps du patient ni le rail du lit.
Communication réseau	Erreur communications. Vérif. connexion Acuity/réseau.	Le moniteur a détecté un problème de communication avec le réseau.
	Erreur communications. Vérifier connexion USB.	Le moniteur a détecté un problème de communication avec le support. Débranchez et rebranchez le câble USB.
	Pas sur réseau.	Vous avez tenté de sélectionner les champs Nom, ID ou Ch sur un moniteur activé pour Acuity qui n'est pas connecté au réseau.
Batterie	Batterie faible. Charger rapidement.	La charge de la batterie du moniteur est faible et le moniteur s'éteindra dans 30 minutes ou moins. Insérez le moniteur dans le support. Si aucun support n'est disponible, cherchez une autre méthode de surveillance du patient avant l'arrêt du moniteur.
	Batterie très faible. Charger la batterie maintenant.	La charge de la batterie du moniteur est très faible et le moniteur s'éteindra dans 5 minutes ou moins. Insérez le moniteur dans un support ou cherchez une autre méthode de surveillance du patient avant l'arrêt du moniteur.
	Batterie trop faible. Arrêt de l'appareil en cours.	La charge de la batterie du moniteur est trop faible pour supporter le fonctionnement du moniteur. Celui-ci pourra reprendre uniquement après une recharge ou un remplacement de la batterie, ou lorsque le moniteur sera inséré dans un support sous tension.
Chargeur	Erreur Chargeur. Réparer le chargeur.	Maintenance requise.
	Chargeur désactivé. Temp. batt. trop faible ou trop élevée.	La batterie est trop chaude ou trop froide pour être chargée. Normalisez la température de la batterie avant de mettre celle-ci en charge.
	Erreur batterie. Remplacer la batterie.	La batterie est absente ou trop déchargée pour être rechargée ; le chargeur est inutilisable ; une cellule du pack de batteries est en surcharge en raison d'un déséquilibre ; le fusible est grillé. Maintenance requise.
SpO ₂	Erreur SpO ₂ . Aucun capteur décelé.	Un capteur de SPO ₂ a été débranché du moniteur après avoir été branché pendant plus de quelques secondes.
	Erreur SpO ₂ . Capteur SpO ₂ défectueux.	Remplacez le capteur.
	Erreur SpO ₂ . Capteur SpO ₂ défectueux. Aucun capteur décelé.	Remplacez le capteur.
Masimo uniquement	Lumière ambiante.	Lumière ambiante excessive sur la zone d'application du capteur. Vérifiez qu'un matériau opaque recouvre la zone d'application du capteur et, si besoin est, réduisez la lumière ambiante, plongez la zone d'application du capteur dans l'ombre ou repositionnez le capteur.
	Capteur détaché.	Le capteur n'est pas correctement fixé sur le patient. Vous devez le rebrancher au moniteur et le fixer de nouveau sur le patient. Si le capteur est correctement fixé, il est défectueux et vous devez le remplacer.
	Interférence.	Un signal ou une énergie hors limites empêche la lecture. Supprimez l'interférence.

Type d'alerte	Message	Cause possible et réponse suggérée	
Resp	Erreur respiration. Erreur dérivation.	Une électrode au moins présente un contact défaillant ou nul. Vérifiez que le branchement est correct ; remplacez les électrodes si nécessaire.	
	Erreur respiration. Signal bruyant. Vérifier les électrodes	Les électrodes présentent un contact défaillant et peuvent avoir séché. Remplacez-les.	
	Erreur respiration. Câble ECG inapproprié.	Le câble ECG ne comporte pas les résistances internes à limitation de courant de 1 k Ω requises pour l'opération Resp. et pour la protection anti-défibrillation du moniteur. Remplacez le câble par un câble du type approprié.	
Générales	Erreurs multiples.	Des alertes matérielles multiples ont été déclenchées simultanément.	
		AVERTISSEMENT Si vous acceptez ce message d'alerte avant d'avoir déterminé quelles alertes ont été déclenchées, vous ne pourrez plus identifier les alertes individuelles.	

Messages d'état

Message	Remarques
Alarmes sonores suspendues.	
Certaines alarmes désactivées.	Au moins une alarme est désactivée.
Appuyer sur Sélect. () pr Contr.	
PSNI arrêtée. Batterie faible.	La batterie est trop faible ; la surveillance de la PSNI est désactivée.
Instantané en cours.	
PSNI en cours.	
Calibrage de la PSNI en cours.	Le fonctionnement du moniteur reprendra lorsque le calibrage sera terminé.
Clavier verrouillé.	Les boutons (y compris l'interrupteur marche/arrêt) restent verrouillés jusqu'à ce qu'un utilisateur les déverrouille ou jusqu'à ce qu'une alarme ou alerte soit émise.
Vérifier le capteur de SpO2.	Le câble du capteur est défectueux, mal inséré ou incompatible. (Ce message continue de s'afficher tant que vous ne connectez pas un câble approprié ou tant que le moniteur n'est pas remis sous tension.)
Nouvelle tentative en cours.	Une tentative automatique de mesure de la PSNI est en cours.
Index de perfusion bas.	Masimo uniquement.
Interférence SpO2.	Masimo uniquement.
Capteur SpO2 détaché.	Masimo uniquement.
Lumière ambiante SpO2.	Masimo uniquement.
IQ signal bas.	Masimo uniquement.

6

Stockage et revue de données patient

Présentation

Le moniteur stocke jusqu'à 24 heures d'informations de tendances du patient placé sous surveillance, à intervalles d'une minute. Lorsque la limite de capacité de stockage est atteinte, les données de mesure les plus récentes remplacent les données les plus anciennes.

Tableau 7. Stocker et revoir des données patient

	Tous les moniteurs	Moniteur sans fil
Type de données	 TENDANCE Tabulaires ou graphiques Inclut un maximum de 24 heures de données de tendances, collectées par : intervalles d'1 minute contrôles ponctuels PSNI et SpO₂ instantanés 	Juqu'à 96 heures (selon le système Acuity) de données de tracé complet incluant : • données de courbe et numériques • état
	 INSTANTANÉS 21 secondes de données numériques et de courbe : 14 secondes avant et 7 secondes après la requête d'instantané. Appuyez sur 🖾 pour prendre des instantanés (maximum : 5 instantanés par minute). Stockage de 20 instantanés maximum. Une fois la limite de capacité atteinte, chaque nouvel instantané écrase le plus ancien. 	
Lieu de stockage	Moniteur	Acuity via communication sans fil
Lieu de revue	Moniteur Imprimante (avec Impression auto)	Acuity

Capture d'un instantané de données



Appuyez sur 🔯 pour capturer une période de 21 secondes de données patient de courbe et numériques. Le moniteur capture les 14 secondes précédant l'activation du bouton, ainsi que les 7 secondes suivantes.

Le moniteur peut stocker 20 instantanés. Lorsque 20 instantanés ont été capturés, chaque nouvel instantané remplace l'instantané le plus ancien stocké en mémoire.

Revoir des données sur le moniteur

Les données d'instantané et de tendance peuvent être revues sur le moniteur.

Revoir les instantanés

Pour revoir les instantanés

Depuis un écran d'affichage principal, tel que Valeurs numériques de grande taille, Deux courbes, etc. :

- 1. Mettez (FC/FP, SpO₂, PSNI, Resp. ou Den surbrillance.
- 2. Appuyez sur •.
- 3. Mettez **Instantanés** en surbrillance, puis appuyez sur **O**. L'affichage des instantanés apparaît.

Figure 92. Affichage des instantanés



Le moniteur affiche d'abord Sélect.. Sélect. étant en surbrillance, appuyez sur

 pour afficher la liste contenant jusqu'à 20 instantanés. Pour afficher un autre instantané, sélectionnez le menu Instantané (n° 5 de 5 dans l'exemple ci-dessus), appuyez sur
 puis mettez en surbrillance l'un des instantanés disponibles.

Les repères bleus, en bas de la courbe affichée, représentent des intervalles d'une seconde. Les données numériques, au-dessus de la courbe, représentent les signes vitaux du patient mesurés à une heure spécifique par rapport à l'heure affichée dans le coin inférieur droit. Par exemple : dans la Figure 93, les données ont été mesurées à « 1 seconde après » 14:34:58.

5. Pour afficher les données numériques et de courbe pour une heure spécifique comprise dans les 21 secondes de données, mettez 1 seconde après en surbrillance, puis utilisez ▶ ou ◀ pour faire défiler l'affichage jusqu'à l'heure voulue. Par exemple, pour afficher les signes vitaux pris 5 secondes après le point de déclenchement de

l'instantané, mettez **1 seconde après** en surbrillance et appuyez sur **)** aussi longtemps que nécessaire pour incrémenter l'affichage jusqu'à **5 secondes après**.





- 6. Pour changer la source de la courbe affichée, consultez « Pour changer la sélection de la courbe » à la page 58.
- 7. Pour changer la taille de la courbe, consultez « Pour changer la taille du tracé » à la page 59.
- Depuis cet affichage, vous pouvez passer à un autre type d'affichage ou le quitter et revenir à l'affichage principal. Pour cela, mettez **Instantanés** en surbrillance, puis appuyez sur ⁽¹⁾. Le menu Tendances s'affiche, depuis lequel vous pouvez quitter ou passer à un autre affichage : tabulaire, tabulaire et courbe ou graphique. Par exemple, pour passer à l'affichage partagé, mettez **Tab/Onde** en surbrillance, puis appuyez sur ⁽²⁾.

Figure 94. Affichage des instantanés : passer à un autre affichage



Revoir les tendances

Pour revoir les tendances

Depuis un écran d'affichage principal, tel que Valeurs numériques de grande taille, Deux courbes, etc. :

- 1. Mettez (FC/FP, SpO₂, PSNI, Resp. ou . en surbrillance.
- 2. Appuyez sur •.

3. Mettez **Tendances** en surbrillance, puis appuyez sur •. L'affichage des tendances apparaît.

Utilisez ▲ et pour faire défiler la liste des tendances.

- La couleur rouge signale une alarme.
- Di indique qu'un instantané existe pour cette tendance. Mettez i en surbrillance, puis appuyez sur pour afficher l'instantané.
- Note indique que l'instantané de cette tendance a été écrasé par un instantané plus récent et qu'il n'est donc plus disponible pour affichage.
- --- indique une valeur inférieure à la plage de mesures du moniteur.
- +++ indique une valeur supérieure à la plage de mesures du moniteur.
- ??? indique une valeur indéterminée.

Figure 95. Affichage des tendances, 1 minute d'intervalle

DOR, YV	/ETTE	77 Adulte	62940 Υ Ch 263	04: <u>45:10P</u>
Tabul. Heure	59 FC/min	120/72(88) PSNI mmHg	14 Resp/min	98 % SpO2
4:42P	60	n/a	14	99
4:41P	58	n/a	13	98
4:40P	🗇 🔂	n/a	14	98
4:40P	59	n/a	14	99
4:39P	06 🛐	n/a	13	98
4:39P	60	118/71(87)	14	98
4:38P	59	n/a	14	98
4:37P	60	n/a	14	99
4:36P	60	n/a	13	98
4:35P	06 🛐	n/a	14	98
4:35P	60	n/a	13	99
4:34P	59	119/72(88)	13	98

4. Mettez en surbrillance et revoyez tout résultat disponible au format tabulaire et graphique.

Modification de l'intervalle d'affichage des tendances

Pour modifier l'intervalle d'affichage des tendances

1. Mettez **Heure** en surbrillance et appuyez sur •.

Figure 96. Menu Intervalle d'affichage, 1 minute d'intervalle sélectionné

DOR, YVETTE	77	62940 Y	04:45:12P
	Adulte	Ch 263	
Tabul. 59	120/72(88)	14	98 %
Affich. interv	PSNI mmHg	Resp/min	SpO2
1 min	n/a	14	99
5 min ;	n/a	13	98
10 min	n/a	14	98
15 min 20 min	n/a	14	99
60 min	n/a	13	98
	118/71(87)	14	98
4:38P 59	n/a`́	14	98
4:37P 60	n/a	14	99
4:36P 60	n/a	13	98
4:35P 1 🕉 60	n/a	14	98
4:35P 60	n/a	13	99
4:34P 59	119/72(88)	13	98

2. Mettez en surbrillance l'intervalle voulu...

DOR, YVETTE	77	62940 Y	04:45:15P
	Adulte	Ch 263	
Tabul. 59	120/72(88)	14	98 %
Affich. interv	PSNI mmHg	Resp/mir	SpO2
1 min	n/a	14	99
5 min	n/a	13	98
10 min	n/a	14	98
15 min 30 min	n/a	14	99
60 min	n/a	13	98
	118/71(87)	14	98
4:38P 59	n/a	14	98
4:37P 60	n/a	14	99
4:36P _ 60	n/a	13	98
4:35P 1 🔂 60	n/a	14	98
4:35P 60	n/a	13	99
4:34P 59	119/72(88)	13	98

Figure 97. Menu Intervalle d'affichage, 10 minutes d'intervalle sélectionné

3. ...et appuyez sur •.

Figure 98. Affichage des tendances, 10 minutes d'intervalle

DOR, YV	'ETTE	77	62940 Y	04:45:17P
		Adulte	Ch 263	- ()
Tabul.	60	119/72(88)	14	98 %
Heure	FC/min	PSNI mmHg	Resp/min	SpO2
4:40P	1 🔁 🚺	n/a	13	98
4:40P	59	120/72(88)	14	98
4:39P	1 🔁 🚺	n/a	13	98
4:35P	1 🔁 🚺	120/72(88)	14	98
4:30P	58	119/71(87)	14	99
4:20P	60	120/72(88)	14	98
4:10P	59	120/71(88)	14	98
4:00P	60	n/a	13	98
3:59P	1 🔁 🚺	119/71(87)	14	98
3:50P	59	119/72(88)	14	98
3:40P	60	118/71(87)	13	99
3:30P	60	120/71(88)	14	99

Anomalies de mesure dans l'affichage des tendances

Figure 99. Affichage des tendances avec anomalies de mesure

DOR, YV	ETTE	770	62940 ¥ 04	4:45:10P
		Adulte	Ch 263	
Tabul.	59	120/72(88)	14 9	8 %
Heure	FC/min	PSNI mmHg	Resp/min	SpO2
4:42P	60	192/110(130)	14	99
4:41P	58	n/a	13	98
4:40P	ി്ട് 59	n/a	14	98
4:40P	59	n/a	14	98
4:39P	[🔀 60	n/a	13	98
4:39P	+++	×118/71(87)	14	98
4:39P	60	n/a	14	98
4:37P	60	n/a	14	99
4:36P		???/???(???)	13	98
4:35P	1 🔁	n/a	14	98
4:35P	60	n/a	13	99
4:34P	59	119/72(88)	13	98

+++	Mesure supérieure aux limites du moniteur pour le paramètre.
	Mesure inférieure aux limites du moniteur pour le paramètre.
???	Mesure indéterminée.
texte en rouge	Situation d'alarme du patient.

Revoir les données sur un ordinateur

Voir « Impression des données du patient » à la page 101.

Revoir les données sur la station Acuity

Consultez le Mode d'emploi Acuity.

7

Impression des données du patient

Présentation

Il existe deux manières d'imprimer les données patient.

- Si le moniteur est en communication avec une station centrale Acuity, appuyez sur 🖾 tpour imprimer les signes vitaux sur l'imprimante du système Acuity.
- Si un ordinateur équipé de l'utilitaire d'impression automatique est raccordé à un support doté de l'option USB, il vous suffit d'insérer le moniteur dans le support pour imprimer les données directement sur une imprimante connectée à l'ordinateur.

Ce chapitre explique comment imprimer des données à l'aide de l'utilitaire d'impression automatique.

L'utilitaire d'impression automatique permet de télécharger depuis le moniteur vers l'ordinateur, que ce soit manuellement ou automatiquement, les données de tendance et les instantanés stockés par le moniteur concernant le patient en cours ou le patient le plus récent. Ensuite, l'ordinateur imprime ces données sur l'imprimante laser configurée.

- **Remarque** Utilisez uniquement une imprimante laser. Le moniteur peut stocker une grande quantité de données. Si vous utilisez un autre type d'imprimante, l'impression de toutes les données peut prendre beaucoup de temps.
- **Remarque** Si vous tentez d'imprimer les données d'un patient pendant la première minute de surveillance, avant que le moniteur enregistre un instantané ou génère des données de tendance, il est possible que le message « Echec du transfert des fichiers » s'affiche à l'écran. Dans ce cas, annulez l'opération d'impression et poursuivez la surveillance.
- **Remarque** Lors du démarrage de la fonction d'impression automatique, le message suivant peut s'afficher :

« Pour protéger votre ordinateur, le pare-feu de Windows a bloqué certaines fonctionnalités de ce programme. Voulez-vous conserver le blocage du programme ? »

Pour que ce message ne s'affiche plus, sélectionnez **Débloquer**.

Remarque L'impression automatique fonctionne uniquement lorsque le moniteur est en marche. Cette fonctionnalité vous assure que seules les données du patient en cours de surveillance sont imprimées ou, si aucun patient n'est actuellement sous surveillance, que seules les données concernant le dernier patient sous surveillance sont imprimées.

- **Remarque** Si le moniteur est éteint lorsque vous le placez sur le support de chargement, la fonction d'impression automatique est désactivée. Pour l'activer, mettez le moniteur en marche et sélectionnez **Contin. patient**.
- **Remarque** Si vous allumez le moniteur et que vous sélectionnez **Nouveau patient**, toutes les données de patient stockées sont supprimées du moniteur et ne peuvent plus être imprimées.

Les données imprimées sont indiquées ci-dessous.

Impression des tendances :

- Jusqu'à 24 heures de tendances de FC/FP, FV/FR et SpO₂ (un jeu de mesures par rangée, avec 15 minutes d'intervalle entre chaque rangée).
- Surveillances ponctuelles de SpO₂ et mesures de la PSNI, réparties entre les rangées de données de tendance.

Impressions des instantanés :

- Jusqu'à 20 instantanés (à intervalle de 21 secondes de données de tracé complet, y compris les courbes et les données numériques).
- L'utilitaire extrait les dérivations ECG disponibles des données du patient et imprime une page de bandes pour chaque instantané. En fonction du nombre de dérivations ECG disponibles, les bandes peuvent contenir 21 secondes de données pour une ou trois dérivations de données ECG.

L'utilitaire supporte les formats de page Lettre US et A4 européen.

Impression

Pour imprimer les données d'un patient stockées sur le moniteur :

- 1. Installez l'utilitaire d'impression automatique sur un ordinateur.
 - a. Insérez le programme de l'utilitaire PC Moniteur Propaq LT dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - b. Suivez les instructions d'installation de l'utilitaire d'impression automatique affichées à l'écran.
- 2. Connectez l'ordinateur à un support (Support de chargement/communications moniteur Propaq LT), en utilisant le câble USB fourni.

Chaque fois qu'un moniteur est inséré dans ce support alors que ce dernier est connecté à l'ordinateur via un câble USB, les données de patient stockées dans le moniteur sont imprimées sur l'imprimante par défaut.

Les patients placés sous surveillance continue pendant 24 heures génèrent normalement une quantité de données suffisante pour l'impression d'un tableau de tendances de 2 à 3 pages, comportant chacune deux panneaux. Par exemple, un rapport sur 24 heures contenant les données ci-dessous (192 rangées) occuperait environ 3 pages :

 96 rangées de données de signes vitaux (4 intervalles/heure = 4 rangées/heure) sur 24 heures

- 48 résultats PSNI (2/heure)
- 48 résultats de surveillances ponctuelles du SpO₂ (2/heure)

La Figure 100 représente une impression type.

- Le texte en italique indique des mesures de tendance prises à intervalles de 15 minutes.
- Le texte en gras indique une mesure de la PSNI ou une surveillance ponctuelle du SpO₂.
- Le texte blanc dans une case noire indique une situation d'alarme, c'est-à-dire une mesure située en dehors des limites d'alarme.
 - --- indique une valeur de mesure inférieure à la plage de mesures du moniteur.
 - **+++** indique une valeur de mesure supérieure à la plage de mesures du moniteur.
 - ??? indique une valeur de mesure indéterminée.
- **Remarque** Dans le cas des moniteurs équipés de la technologie SpO2 Masimo, les impressions contiennent les mesures d'index de perfusion.

Figure 100. Impression (Page de tendances)

Lundi, 2	20 Juin 2	005 09:2	3:28					WelchA	llyn®
	RIC	HARD, A				3456187		239	1 sur 1
		Nom			N°	ID patient		Emplacement	Page
09:23				Te	endanc	e tabulai	re Ad	ulte	11:51
Heure	FC/FP	FV/FR	SpO2	PSNI					
нн:мм	1/min	1/min	%	mmHg					
09:30	65	14	ARRÊT	ARRÊT					
09:45	72	15	ARRÊT	ARRÊT					
10:00	67	15	ARRÊT	ARRÊT					
10:15	72	16	ARRÊT	ARRÊT					
10:30	71	15	ARRÊT	ARRÊT			Rangé	es de tendances avant un interv	valle de
10:45	79	16	ARRÊT	ARRÊT			15 mir	nutes	rano do
11:00	73	16	ARRÊT	ARRÊT					
11:15	66	14	ARRÊT	ARRÊT					
11:30	67	15	ARRÊT	ARRÊT					
11:31	79	ARRÊT	ARRÊT	131 / 88 (99)				
11:32	71	ARRÊT	ARRÊT	117 / 80 (91)				
11:32	71	ARRÊT	ARRÊT	124 / 86 (97)				
11:33	67	ARRÊT	ARRÊT	126 / 82 (95)				~ ~
11:34	71	ARRÊT	ARRÊT	125 / 84 (95)		Mesur	es de la PSNI sans contrôle du	SpO ₂
11:34	75	ARRÊT	ARRÊT	117 / 80 (90)				
11:35	66	ARRÊT	ARRÊT	118 / 82 (93)				
11:36	67	ARRÊT	ARRÊT	119 / 82 (92)				
11:37	63	ARRÊT	ARRÊT	125 / 83 (94)	/			
11:41	67	ARRÊT	86	ARRÊT			Survei	llance ponctuelle du SpO ₂ - situ	lation
11:43	69	ARRÊT	96	ARRÊT			Survei	llance ponctuelle du SpO ₂ - nor	mal
11:44	72	ARRÊT	98	132 / 88 (101)		Mesur	es de la PSNI avec contrôle du	SpO ₂
11:45	69	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT			Rangé	e finale de la tendance	



Figure 101. Impression (Page d'instantanés)

Options d'impression automatique

Activer/Désactiver l'impression automatique

Pour activer ou désactiver la fonction d'impression automatique

 Démarrer -> Tous les programmes -> Welch Allyn -> Moniteur Propaq LT -> Impression automatique On-Off

Figure 102. Impression automatique On/Off

Help	
Exit	
AutoPrint On/Off	WelchAllyn
To print automatically each time the monitor is place	l in the cradle, select On. To print
To print automatically each time the monitor is place manually, select Off.	t in the cradle, select On. To print
To print automatically each time the monitor is place manually, select Off. Automatic Print :	Jin the cradle, select On. To print
To print automatically each time the monitor is place manually, select Off. Automatic Print : © Off	d in the cradle, select On. To print

2. Cliquez sur **On** ou **Off**.

Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'impression pour une impression automatique (fonction pas défaut) ou manuelle.
Impression manuelle

Pour imprimer manuellement

- 1. Démarrer -> Tous les programmes -> Welch Allyn -> Moniteur Propaq LT -> Impression automatique On-Off
- 2. Cliquez sur Off.
- 3. Démarrer -> Tous les programmes -> Welch Allyn -> Moniteur Propaq LT -> Imprimer Instantanés et tendances

Annuler une requête d'impression

Lorsque l'utilitaire reçoit une requête d'impression, il charge immédiatement les données du patient du moniteur sur l'ordinateur et affiche une boîte de dialogue d'impression. Vous disposez de 10 secondes pour annuler la requête d'impression (ce qui ferme automatiquement l'utilitaire d'impression automatique). Si vous n'annulez pas la requête, l'utilitaire imprime les données du patient.

Lorsque le téléchargement est terminé

Lorsque les données ont été téléchargées et envoyées à l'imprimante, l'utilitaire propose trois options : réimprimer les données en cours, imprimer les données d'un autre moniteur ou quitter l'utilitaire.

Si vous choisissez de réimprimer, les données sont réimprimées.

Si vous choisissez d'imprimer les données d'un autre moniteur, l'utilitaire vous invite à remplacer le moniteur inséré dans le support par un autre moniteur.

Remarque Toutes les données relatives à un patient sont supprimées de l'ordinateur lorsqu'elles sont transmises pour impression. Si vous insérez un autre moniteur et que vous téléchargez les données qu'il contient, les données du téléchargement précédent sont perdues.

Si vous choisissez de quitter, l'utilitaire se ferme.

Si vous n'entreprenez aucune action pendant la minute qui suit le téléchargement des données sur l'ordinateur, l'utilitaire se ferme.

Créer un PDF de données de patient

Cette procédure requiert un ordinateur connecté à un moniteur et un support via un câble USB. L'utilitaire d'impression automatique Welch Allyn doit être installé sur l'ordinateur mais ne doit pas être en cours d'exécution. Le support doit inclure l'option de transfert de données USB.

Pour créer un PDF de données de patient

1. Sur l'ordinateur, installez un scripteur de PDF.

De nombreux scripteurs de PDF sont disponibles ; par exemple, vous pouvez trouver des scripteurs sur Internet aux emplacements suivants :

www.pdf995.com

- www.cutepdf.com
- www.adobe.com

Welch Allyn ne recommande aucun outil en particulier.

- 2. Sur l'ordinateur, changez l'imprimante par défaut pour le scripteur de PDF nouvellement installé de la façon suivante :
 - a. Ouvrez le Panneau de commande.
 - b. Double-cliquez sur Imprimantes et télécopieurs.



- c. Dans la boîte de dialogue **Imprimantes et télécopieurs**, cliquez du bouton droit sur le scripteur de PDF nouvellement installé et cochez **Définir par défaut**.
- 3. Sur l'ordinateur, démarrez l'utilitaire d'impression automatique :

Démarrer > Programmes > Welch Allyn > Utilitaire d'impression automatique Propaq LT

L'utilitaire d'impression automatique commence immédiatement le transfert des fichiers de données du moniteur sur l'ordinateur.

Transferring files from the monitor	Shutdown

4. Sauvegardez les données dans un fichier PDF contenant tous les instantanés et toutes les tendances.

Same & J		2 63	Save As			Ŷ
Save in My Documents	6	- 11-	Save at C	CUMPDF	. * 61	- D-
Hy Aburs My Main My Potare My Potare My Potare My Main My Main Sheght Catalog					/	
File name		Saya	File name:	Seepshort pdf	-	Save
Save as type: PDF Files ("pd1	2	Cancel	Save at type	PDF Files (".pdf)		Cancel
Move up to CulePDF 3.0 and get advan Ensity edit PDF bies, add security, strengt booklats, impose im/Up1 spiil 5 merge PD	oed control over your PDF bookmark.1 on header/fox F2, save PDF forms, and e	documents for make such marel	Move up to 6 E axily edit PC booklets, eng	WePDF 10 and pel adversed (IF Nes, add security, stamps, bo ose (mUp), spill & meige PDFs.	control over your PDF okznańcz or header/foc rave PDF foreiz, and e	documents ster, make nuch some

Ce fichier PDF sauvegardé peut maintenant être imprimé, envoyé par courrier électronique ou affiché à l'écran.

8

Configuration du moniteur

Présentation

Le moniteur peut être configuré selon différentes modalités.

Chaque établissement peut définir autant de **configurations par défaut** que nécessaire pour répondre aux besoins des services et des unités individuels, ainsi que pour être conforme à ses propres normes et méthodes.

- À chaque changement de mode patient, les réglages du moniteur reviennent à la configuration par défaut de ce mode patient.
- Chaque fois qu'il met le moniteur en marche, le médecin a le choix entre conserver les réglages temporaires spécifiques du patient le plus récent (voyez cidessous) et réinitialiser le moniteur à sa configuration par défaut.

Les médecins peuvent utiliser les boutons du moniteur pour personnaliser les réglages en fonction des besoins d'un patient particulier. Ces réglages personnalisés peuvent être :

- supprimés, lorsque le moniteur est éteint, puis redémarré.
- conservés, lorsque le moniteur est éteint, puis redémarré.
- sauvegardés comme nouvelle configuration par défaut pour le moniteur.
- **Remarque** Si vous modifiez les limites d'alarme pendant la surveillance d'un patient, vous pouvez faire en sorte que ces changements soient temporaires ou permanents. Voir « Modifications des limites d'alarme » à la page 88.

Lorsque le moniteur sans fil est en communication avec une station centrale Acuity, **Acuity impose plusieurs réglages au moniteur** afin d'assurer la conformité et la concordance de l'ensemble des moniteurs du réseau. Ces réglages annulent la configuration d'usine, la configuration par défaut et tout réglage temporaire spécifique d'un patient. Si l'alimentation du moniteur est interrompue pendant une absence de communication avec Acuity, le moniteur est remis en marche avec la configuration par défaut ou avec les réglages personnalisés du précédent patient sous surveillance.

À propos de la configuration d'usine

Lorsque le moniteur sort de l'usine de fabrication, il est entièrement configuré et prêt à l'emploi. La **configuration d'usine** définit tous les réglages et les comportements du moniteur. Chaque réglage et chaque comportement définis par la configuration d'usine demeurent effectifs jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par une configuration personnalisée ou par un ajustement temporaire. Sauf dans le cas où la configuration d'usine est remplacée par une configuration personnalisée, les réglages et les comportements d'usine sont restaurés chaque fois que le moniteur est mis en marche et que **Nouveau patient** est sélectionné.

Lorsqu'une configuration personnalisée est chargée sur le moniteur, les réglages et les comportements définis qu'elle contient deviennent la configuration par défaut à la mise en marche du moniteur et la configuration d'usine n'est plus effective. Toutefois, les informations de configuration d'usine peuvent toujours être restaurées par le personnel de maintenance qualifié ou en téléchargeant le fichier de configuration *PropaqLTFactoryConfig.mnt* depuis un ordinateur sur le moniteur.

Les réglages d'usine sont indiqués dans « Matrice de configuration des paramètres » à la page 109.

À propos de la configuration par défaut

De nombreux établissements, préalablement à la mise en service d'un nouveau moniteur, le reconfigurent afin de le rendre conforme au protocole local et l'adapter à l'environnement clinique dans lequel il sera utilisé. Cette reconfiguration consiste en un ensemble de réglages et de comportements par défaut.

La création d'une configuration personnalisée par défaut requiert les éléments suivants :

- un utilitaire de configuration du moniteur Propaq LT installé sur un ordinateur, et
- un support avec option de transfert de données USB.

Pour des informations sur l'utilitaire de configuration du moniteur, consultez « Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur » à la page 121.

Pour savoir quels paramètres peuvent être définis à l'aide de l'utilitaire de configuration, consultez « Matrice de configuration des paramètres » à la page 109.

À propos de la configuration temporaire

Au cours de la surveillance d'un patient, vous pouvez ajuster temporairement de nombreux réglages du moniteur à l'aide des boutons de réglage, afin de répondre aux besoins spécifiques du patient. Ces réglages personnalisés seront conservés si vous opérez une sélection en vue d'enregistrer les données du patient lors de l'arrêt du moniteur. Ils seront conservés jusqu'à ce que vous les changiez manuellement, qu'ils soient changés par Acuity ou que le moniteur soit éteint puis remis en marche pour la mise sous surveillance d'un autre patient.

Remarque Si vous modifiez les limites d'alarme pendant la surveillance d'un patient, vous pouvez faire en sorte que ces changements soient temporaires ou permanents. Voir « Modifications des limites d'alarme » à la page 88.

Pour savoir quels paramètres peuvent être définis temporairement depuis l'interface utilisateur, consultez « Matrice de configuration des paramètres » à la page 109.

À propos de la configuration définie par Acuity

Lorsque le moniteur entre en communication avec la station centrale Acuity, celle-ci charge certaines valeurs de paramètres sur le moniteur.

La configuration définie par Acuity persiste jusqu'à ce que le moniteur soit éteint.

Pour connaître les paramètres définis par la station Acuity, consultez « Matrice de configuration des paramètres » à la page 109.

Matrice de configuration des paramètres

Ce tableau répertorie les réglages d'usine et les valeurs possibles de tous les paramètres, et indique les paramètres, et réglages qui peuvent être définis par Acuity, au moyen de l'utilitaire de configuration ou par le médecin via les boutons du moniteur.

Remarque Le tableau contient uniquement les paramètres modifiables.

Remarque À l'exception de Radio ESSID (NomRéseau) et Peut désact. lim. alarm. FC/FP, ce tableau ne reprend pas les paramètres utilisables uniquement par le personnel de maintenance qualifié.

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
Générales			
Nom du patient (Nom, Prénom, Init.)	[vierge]	(≤16 caractères affichés ; le nombre réel de caractères dépend de leur largeur)	Moniteur, Acuity
ID patient	[vierge]	(12 ou 16 caractères)	Acuity
Chambre	[vierge]	(5 caractères)	Moniteur, Acuity
Paramètres régulateurs	FR-FR	Anglais (US), Européenne (EC), Japan Metrology	Utilitaire de configuration, Acuity
Mode patient	Adulte	Adulte, Pédiatrie et Néonatal	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
Biais LCD	13	1 - 64	Moniteur
Réseau			
Carte radio ON et Acuity activé	OUI si la carte radio est installée. NON si la carte radio n'est pas installée.	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Radio ESSID (Nom Réseau)	com.protocol	com.protocol, demo.protocol com1.protocol, com2.protocol com3.protocol, com4.protocol com5.protocol, com6.protocol com7.protocol, com8.protocol com9.protocol, com10.protocol com11.protocol, com12.protocol com13.protocol, com14.protocol com15.protocol, com16.protocol com17.protocol, com18.protocol	Moniteur
Radio Déconnecter	Non déconnecté	Déconnecté, Non déconnecté	Moniteur
Interface utilisateur			
Nom de la configuration	Usine 1.30	0 - 40 caractères	Utilitaire de configuration
Nom de l'établissement	[vierge]	0 - 40 caractères	Utilitaire de configuration
Nom de la personne à contacter	[vierge]	0 - 40 caractères	Utilitaire de configuration
ID unité / service	[vierge]	0 - 40 caractères	Utilitaire de configuration

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
N° de téléphone de la personne à contacter	[vierge]	0 - 40 caractères	Utilitaire de configuration
Format d'heure	24 heures	12 heures, 24 heures	Moniteur, Utilitaire de configuration
Langue configurée	Anglais	Neerl., Anglais, Franç., Allem., Italien, Polon., Portugais, Espagn., Suédois	Moniteur, Acuity, Utilitaire de configuration
Format décimal	Point	Virgule, Point	Utilitaire de configuration
Format de date	MM/JJ/AA	MM/JJ/AA, JJ.MM.AA, AA/MM/JJ	Moniteur, Utilitaire de configuration
Volume tonalité de l'alarme	Moyen	Bas, Moyen, Haut	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
Volume tonalité FR/Pouls	Moyen	Arrêt, Bas, Moyen, Haut	Moniteur, Utilitaire de configuration
Unités PSNI	mmHg	mmHg, kPa	Moniteur, Utilitaire de configuration
Durée de suspension de la tonalité d'alarme	2 min	Désactivé, 90 s, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, Toujours activé	Moniteur, Utilitaire de configuration
Indicateur de stimulateur cardiaque activé	Non	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Activation du verrouillage des boutons	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration, Acuity
Activation du verrouillage de l'écran	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Activation du verrouillage du rétroéclairage	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Temporisation de rétroéclairage	2 min	Tjrs désact, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, Tjrs act	Moniteur, Utilitaire de configuration
Temporisation d'affichage	Tjrs act.	2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, Tjrs act	Moniteur, Utilitaire de configuration
Valeurs numériques PSNI moyenne Adulte	Petit	Petit, Grand, Désactivé	Moniteur, Utilitaire de configuration
Valeurs numériques PSNI moyenne Pédiatrie	Petit	Petit, Grand, Désactivé	Moniteur, Utilitaire de configuration
Valeurs numériques PSNI moyenne Néonatal	Grand	Petit, Grand, Désactivé	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher toutes les dérivations ECG	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Taille trace ECG I	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille trace ECG II	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille trace ECG II	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur

111

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
Taille trace ECG V	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille trace ECG aVR	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille tracé ECG aVL	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille trace ECG aVF	1 mV/cm	8 mV/cm, 4 mV/cm, 2 mV/cm, 1 mV/ cm, 0,5 mV/cm, 0,2 mV/cm	Moniteur
Taille trace SpO ₂	2x	1x, 2x, 4x, 8x	Moniteur
Taille trace Resp	2x	0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x	Moniteur
Activation Paramset	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Activation Mode Turbo PSNI	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
Intervalle d'affichage des tendances tabulaires	5 min	1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min	Moniteur, Utilitaire de configuration
Écran actuel	Affichage 1	Affichage 1, Affichage 2, Affichage 3	Moniteur
Sensibilité (Masimo)	Activée	Activée, Désactivée	Utilitaire de configuration
Sensibilité (Masimo)	Normale	Normale, Maximum, APOD	Moniteur, Utilitaire de configuration
FastSAT (Masimo)	Activée	Activée, Désactivée	Utilitaire de configuration
FastSAT (Masimo)	Arrêt	Arrêt, Marche	Moniteur, Utilitaire de configuration
Calcul de la moyenne des temps (Masimo)	Activée	Activée, Désactivée	Utilitaire de configuration
Calcul de la moyenne des temps (Masimo)	8	2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 (secondes)	Moniteur, Utilitaire de configuration
Affichage 1			
Format	Valeurs numériques de grande taille	Valeurs numériques de grande taille, Une courbe, Deux courbes, Tendances tabulaires, Tendances tabulaires avec courbe	Moniteur, Utilitaire de configuration
Courbe du haut (le cas échéant)	Dérivation II	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du haut pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du bas pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur
Courbe du bas (le cas échéant)	Dérivation V	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Intervalle d'affichage des tendances tabulaires	5 min	1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min	Moniteur, Utilitaire de configuration

Tableau 8. Matrice de configuration des paramètres (suite)

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
Affichage 2			
Format	Une courbe	Valeurs numériques de grande taille, Une courbe, Deux courbes, Tendances tabulaires, Tendances tabulaires avec courbe	Moniteur, Utilitaire de configuration
Courbe du haut (le cas échéant)	Dérivation II	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du haut pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du bas pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur
Courbe du bas (le cas échéant)	Dérivation V	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Intervalle d'affichage des tendances tabulaires	5 min	1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min	Moniteur, Utilitaire de configuration
Affichage 3			
Format	Tendances tabulaires avec courbe	Valeurs numériques de grande taille, Une courbe, Deux courbes, Tendances tabulaires, Tendances tabulaires avec courbe	Moniteur, Utilitaire de configuration
Courbe du haut (le cas échéant)	Dérivation II	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du haut pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Afficher la courbe du bas pendant 6 secondes	Non	Oui, Non	Moniteur
Courbe du bas (le cas échéant)	SpO ₂	Dérivation I, Dérivation II, Dérivation III, Dérivation V, aVR, aVL, aVF, SpO ₂ , Resp.	Moniteur, Utilitaire de configuration
Intervalle d'affichage des tendances tabulaires	5 min	1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min	Moniteur, Utilitaire de configuration
ECG			
Bande passante ECG	Moniteur	Moniteur, Étendu	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
FC/FP général	Si la langue du r section « Sélectio	noniteur est le français , reportez-vou n d'une langue » à la page 16.	us à la remarque figurant à la
Source sélect. FC/FP	ECG	ECG, SpO ₂	Moniteur, Acuity
Peut désact.alarm. FC/FP	Oui (Non si lang = Français)	Oui, Non	Moniteur
Filtre source alim	60 Hz	50 Hz, 60 Hz, Off	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
ParamSet pour la limite supérieure de FC/FR	20 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour limite inférieure FC/FP	20 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
FC/FP Adulte			
Limite alarme maximum	120 battements par minute	27 à 300 battements par minute	Moniteur
Limite alarme minimum	50 battements par minute	25 à 298 battements par minute	Moniteur
FC/FP Pédiatrie			
Limite alarme maximum	150 battements par minute	27 à 300 battements par minute	Moniteur
Limite alarme minimum	50 battements par minute	25 à 298 battements par minute	Moniteur
FC/FP Néonatal			
Limite alarme maximum	200 battements par minute	27 à 300 battements par minute	Moniteur
Limite alarme minimum	100 battements par minute	25 à 298 battements par minute	Moniteur
PSNI générale			
ParamSet pour la limite supérieure de la PSNI systolique	15 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite inférieure de la PSNI systolique	15 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite supérieure de la PSNI diastolique	15 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite inférieure de la PSNI diastolique	15 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite supérieure de la PSNI moyenne	10 %	5 % - 15 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite inférieure de la PSNI moyenne	10 %	5 % - 15 %	Utilitaire de configuration
PSNI Adulte			
Intervalle PSNI auto (minutes)	15	1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60	Moniteur, Utilitaire de configuration
Mode	Manuel	Auto, Manuel	Moniteur, Acuity
Smartcuf	Désactivé	Activé, Désactivé	Moniteur, Acuity, Utilitaire de configuration
Limite d'alarme maximum systolique	220 mmHg 29,3 kPa	32 à 260 mmHg 4,3 à 34,7 kPa	Moniteur, Acuity
Limite d'alarme minimum systolique	75 mmHg 10,0 kPa	30 à 258 mmHg 4,0 à 34,4 kPa	Moniteur, Acuity

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
Limite d'alarme maximum	110 mmHg	22 à 235 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	14,7 kPa	2,9 à 31,3 kPa	
Limite d'alarme minimum	35 mmHg	20 à 233 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	4,7 kPa	2,7 à 31,1 kPa	
Limite d'alarme maximum	120 mmHg	22 à 255 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	16,0 kPa	2,9 à 34,0 kPa	
Limite d'alarme minimum	50 mmHg	20 à 253 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	6,7 kPa	2,7 à 33,7 kPa	
PSNI Pédiatrie			
Intervalle PSNI auto (minutes)	15	1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60	Moniteur, Utilitaire de configuration
Mode	Manuel	Auto, Manuel	Moniteur, Acuity
Smartcuf	Désactivé	Activé, Désactivé	Moniteur, Acuity, Utilitaire de configuration
Limite d'alarme maximum	145 mmHg	32 à 160 mmHg	Moniteur, Acuity
systolique	19,3 kPa	4,3 à 21,3 kPa	
Limite d'alarme minimum	75 mmHg	30 à 158 mmHg	Moniteur, Acuity
systolique	10,0 kPa	4,0 à 21,1 kPa	
Limite d'alarme maximum	100 mmHg	17 à 130 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	13,3 kPa	2,3 à 17,3 kPa	
Limite d'alarme minimum	35 mmHg	15 à 128 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	4,7 kPa	2,0 à 17,1 kPa	
Limite d'alarme maximum	110 mmHg	17 à 140 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	14,7 kPa	2,3 à 18,7 kPa	
Limite d'alarme minimum	50 mmHg	15 à 138 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	6,7 kPa	2,0 à 18,4 kPa	
PSNI Néonatal			
Intervalle PSNI auto (minutes)	15	1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60	Moniteur, Utilitaire de configuration
Mode	Manuel	Auto, Manuel	Moniteur, Acuity
Smartcuf	Désactivé	Activé, Désactivé	Moniteur, Acuity, Utilitaire de configuration
Limite d'alarme maximum	100 mmHg	27 à 120 mmHg	Moniteur, Acuity
systolique	13,3 kPa	3,6 à 16,0 kPa	
Limite d'alarme minimum	50 mmHg	25 à 118 mmHg	Moniteur, Acuity
systolique	6,7 kPa	3,33 à 15,7 kPa	
Limite d'alarme maximum	70 mmHg	12 à 105 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	9,3 kPa	1,6 à 14,0 kPa	
Limite d'alarme minimum	30 mmHg	10 à 103 mmHg	Moniteur, Acuity
diastolique	4,0 kPa	1,3 à 13,7 kPa	
Limite d'alarme maximum	80 mmHg	12 à 110 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	10,7 kPa	1,6 à 14,7 kPa	
Limite d'alarme minimum	35 mmHg	10 à 108 mmHg	Moniteur, Acuity
moyenne	4,7 kPa	1,3 à 14,4 kPa	

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
SpO ₂ générale			
Activation contrôle ponctuel	Oui	Oui, Non	Utilitaire de configuration
ParamSet pour limite supérieure de la SpO ₂	5 %	5 % - 10 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite inférieure de la SpO ₂	5 %	5 % - 10 %	Utilitaire de configuration
SpO ₂ Adulte			
Limite alarme maximum	100 %	52 % - 100 %	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	90 %	50 % - 98 %	Moniteur, Acuity
SpO ₂ Pédiatrie			
Limite alarme maximum	100 %	52 % - 100 %	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	90 %	50 % - 98 %	Moniteur, Acuity
SpO ₂ Néonatal			
Limite alarme maximum	95 %	52 % - 100 %	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	85 %	50 % - 98 %	Moniteur, Acuity
SpO ₂ Masimo			
Index de perfusion	Activée	Activée, Désactivée	Utilitaire de configuration
Signal IQ	Activée	Activée, Désactivée	Utilitaire de configuration
Resp générale			
ParamSet pour la limite supérieure de la Resp	5 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
ParamSet pour la limite inférieure de la Resp	5 %	5 % - 25 %	Utilitaire de configuration
Resp Adulte			
Resp Marche/Arrêt	Non	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Vecteur	D1	D1 (BD-BG), D2 (BD-JG)	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
Limite alarme maximum	30/min	4/min - 150/min	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	5/min	2/min - 148/min	Moniteur, Acuity
Resp. Pédiatrie			
Resp Marche/Arrêt	Oui	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration
Vecteur	D1	D1 (BD-BG), D2 (BD-JG)	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
Limite alarme maximum	45/min	4/min - 150/min	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	10/min	2/min - 148/min	Moniteur, Acuity
Resp. Néonatal			
Resp Marche/Arrêt	Oui	Oui, Non	Moniteur, Utilitaire de configuration

Paramètre	Réglage d'usine	Valeurs possibles	Emplacement
Vecteur	D1	D1 (BD-BG), D2 (BD-JG)	Moniteur, Utilitaire de configuration, Acuity
Limite alarme maximum	60/min	5/min - 150/min	Moniteur, Acuity
Limite alarme minimum	10/min	3/min - 148/min	Moniteur, Acuity

Tableau 8. Matrice de configuration des paramètres (suite)



Introduction

L'utilitaire PC Moniteur Propaq LT vous permet d'installer soit l'un, soit les deux utilitaires suivants sur un ordinateur :

- Utilitaire de configuration du moniteur Propaq LT
- Utilitaire d'impression automatique du moniteur Propag LT

Ces utilitaires vous permettent de contrôler le comportement de tous les moniteurs Propaq LT.

Utilitaire de configuration du moniteur Propaq LT

Le moniteur est livré entièrement configuré et prêt à l'emploi. Si la configuration d'usine ne répond pas à vos besoins spécifiques, ayez recours à l'utilitaire de configuration du moniteur Propaq LT pour personnaliser le moniteur selon vos conditions cliniques.

Pour configurer le moniteur

- 1. Spécifiez les réglages du moniteur dans la feuille de travail de configuration (reportezvous à la section « Feuille de travail de la configuration » à la page 129).
- Sur un ordinateur équipé de l'utilitaire de configuration du moniteur Propaq LT, entrez les réglages dans un fichier de configuration (reportez-vous à la section « Création d'un fichier de configuration » à la page 121).
- Sur un ordinateur connecté à un support de chargement/communications du moniteur Propaq LT, doté de la capacité optionnelle de transfert de données, téléchargez le fichier de configuration sur le nombre souhaité de moniteurs Propaq LT (reportez-vous à la section « Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur » à la page 121).

Utilitaire d'impression automatique du moniteur Propaq LT

A partir d'un ordinateur connecté à une imprimante et avec un support doté de la capacité optionnelle de transfert de données, vous pouvez imprimer, manuellement ou automatiquement, toutes les données de patients stockées dans le moniteur, chaque fois que celui-ci est inséré sur le support (reportez-vous à la section « Impression des données du patient » à la page 101).

Installation

Configuration minimale requise

Ordinateur pour lequel vous possédez les droits d'administrateur

CPU	800 MHz ou plus
Disque dur	20 Go ou plus
Lecteur de CD ROM	
RAM disponible	256 Mo ou plus
Port disponible	USB 1.1
Système d'exploitation	Windows 2000 ou Windows XP

Imprimante installée et configurée

Résolution 300 ppp minimum ; 600 ppp ou plus recommandé

Logiciel d'utilitaires PC pour le moniteur Propaq LT (CD)

Procédure

Lancement de l'installation

- 1. Insérez le CD de distribution logicielle dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- 2. Lorsque le programme d'installation démarre, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Si vous exécutez cette installation sur un ordinateur sous Windows XP, il est possible que le message ci-dessous apparaisse. Cliquez sur **Continuer quand même** pour poursuivre l'installation.

Figure 103. Message avec logo Windows

or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Généralement, l'installation se termine rapidement. Cependant, si l'utilitaire doit également installer .NET Framework sur votre ordinateur, quelques minutes de plus seront nécessaires.

3. Cliquez dans l'écran de bienvenue et sur l'agrément de licence.

Pour poursuivre l'installation, vous devez au préalable accepter les termes de cet agrément.

Figure 104. Acceptation des termes de l'agrément de licence

Propaq LT PC Utilities • Insta	ulShield Wizard	2
Contrat de licence Lisez attentivement le contrat de lice	ence sujvant.	2
LICENCE D'U	ITILISATION DU LOGICIEL	~
Le logiciel fourni avec l'utilitaire f Welch Allyn et des parties créé logiciel de l'utilitaire Propaq LT F logiciel tiers est régi par les lice logiciel tiers, sur le CD-Rom fou à jour du logiciel de l'utilitaire Pr disponibles, ces mises à jour soit licence	Propaq LT PC comporte des parties créée es par des tiers (ci-après "le logiciel tiers' PC est régi par cette licence tandis que le nces figurant dans les répertoires de char mi avec le moniteur Propaq LT. Si des m opaq LT PC ou d'un logiciel tiers sont eront régies par la licence correspondanté t accompagnée d'un nouveau contrat de	es par '). Le que iises e à
③ J'accepte les termes de ce contrat o	de licence	
O Je n'accepte pas les termes de ce d	contrat de licence	

4. Déterminez si vous souhaitez installer l'utilitaire de configuration seulement, l'utilitaire d'impression automatique seulement, ou installer les deux utilitaires.

Figure 105. Installation complète ou personnalisée

🛃 Propag LT	PC Utilities - InstallShield Wizard 🛛 🛛 👔
Type d'instal Sélectionnez	lation le type d'installation voulu.
Veuillez sélec	tionner un type d'installation.
() Installa	tion standard
词	Permet d'installer toutes les fonctions du programme. (Besoins maximum en espace disque.)
() Installa	tion personnalisée
1	Permet d'effectuer une installation sélective et de définir l'emplacement cible des fonctions choisies. S'adresse aux utilisateurs plus expérimentés.
InsialiSineld	
	< Précédent Suivant > Annuler

- Pour installer les deux utilitaires, cliquez sur **Complète**.
- Pour installer un seul des deux utilitaires, cliquez sur **Personnalisée** et, dans l'écran suivant, sélectionnez l'utilitaire à installer.

Figure 106. Sélection de l'installation de l'utilitaire d'impression automatique ou de l'utilitaire de configuration

岃Propaq LT PC Utilities - InstallShield W	lizard 🛛 🛛 🕅
Installation personnalisée Sélectionnez les fonctions du programme que vou	s souhaitez installer.
Pour modifier les paramètres d'installation d'une fon	ction, cliquez sur l'icône correspondante dans Description de la fonction
6	Cette fonction nécessite Oko d'espace disque,
Installer sur:	Modilier,
Aide Espace <	cédent Suivant > Annuler

Si vous cliquez sur le bouton Suivant, vous pourrez également sélectionner l'une des options d'installation disponible pour votre sélection.

Figure 107. Menu des options d'installation

對Pro	opaq L7	PC Utilities - InstallShield W	/izard 🛛 🛛 🕹
Insta Séle	diation (p ersonnalisée les fonctions du programme que vou	s souhaitez installer.
Pourn	nodifier le	es paramètres d'installation d'une fon PrintStation ConfigurationStation	ction, cliquez sur l'icône correspondante dans Description de la fonction
		Cette fonction sera installée sur le o Cette fonction et toutes ses sous-fo	lisque dur local. onctions seront installées pour être exécutées de
	ø	Cette fonction sera installée au mor	nent nécessaire,
	×	Cette fonction ne sera pas installée	
Instalk	er sur:		Modilier
Insis(6)	Aide	Espace <pré< td=""><td>cédent Suivant > Annuler</td></pré<>	cédent Suivant > Annuler

5. L'installation vous invite occasionnellement à entrer des informations. À chaque invite, entrez les informations voulues, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation se poursuit jusqu'à la fin.

Utilisation de l'utilitaire de configuration pour configurer le moniteur

Création d'un fichier de configuration

1. Démarrez l'utilitaire de configuration.

Double-cliquez sur l'icône Configuration.



L'écran Bienvenue s'affiche.

Figure 108. Écran Bienvenue



- 2. Procédez de l'une des façons suivantes :
 - Sélectionnez un fichier dans la liste affichée, cliquez sur **Sélectionner**, puis sur **Fichier > Enregistrer sous**.
 - Fichier > Nouveau, Fichier > Enregistrer sous.

Si l'ordinateur ne contient pas de fichier de configuration, la page d'identification de la configuration par défaut s'affiche rapidement. Enregistrez cette configuration comme un nouveau fichier (**Fichier** > **Enregistrer sous**).

Figure 109. Écrans Bienvenue

Suthilitaire de config. de Propaq LT 📰 🔜 🖂 🔀	Su Utilitaire de config. de Propag LT
Welch/Allyn Utilitaire de config. de Propaq LT	Wetch/Allyn Utilitaire de config. de Propaq LT
	Identification Identification Identification Fabricanian Nom de la cersone à contacter Nom de la cersone à contacter Service ou unité N° de Nédetone de la persone à contacter
	Parminities topkoffiques au pays Laopin Jangtais T mmilitais Formal date Forte de cource of alimentation Jangtais Formal décimal Examinitiation Pair Caster de Ca
Bienvenue	Nom 24 is consputition Particip 1 and 00 Version: 1 30 00 False: PowerE_1_20,00are

Modification d'un fichier de configuration

Pour modifier un fichier de configuration

- 1. Ouvrez le fichier.
- 2. Modifiez les paramètres.
- 3. Enregistrez le fichier.

Configuration d'un moniteur

Voir « Configuration minimale requise » à la page 118.

Pour configurer un moniteur

- 1. Connectez l'ordinateur à un support, en utilisant le câble USB fourni.
- 2. Placez le moniteur dans le support.
- 3. Si le moniteur est éteint, mettez-le en marche et sélectionnez Nouveau patient.
- 4. Démarrez l'utilitaire.
- 5. Sélectionnez le fichier de configuration que vous souhaitez charger.
- 6. Cliquez sur **Moniteur** > **Envoyer**.
- 7. Patientez quelques secondes. Lorsque le chargement est terminé, un message de fin de chargement apparaît, puis le moniteur s'arrête.
- 8. Retirez le moniteur du support. Il est maintenant configuré.
- **Remarque** Pour recevoir le fichier de configuration du moniteur, cliquez sur **Moniteur > Recevoir**.

Paramètres de configuration

Pages de configuration

Figure 110. Écran de fichier de configuration : Page Identification

Cavilly II	Utilit	aire de coi	nfia d	e Propad I T	
lentification Paramètre	es par défaut C	onfiguration écran Co	nfiguration de	s modes Paramètres ParamSet	Activation de la fonct
Identification					
Établicsoment					
Nom de l'établiss	ement		Nom de l	a personne à contacter	
Contino ou unitó			NO de teléphone e de la actuación à la contratas		
Service ou unite			re de delephone de la personne a contacter		
1.			4		
-Paramètres spéci	fiques au pays				
Langue		Format date	-	Fiftre de source d'alim	entation
Anglais	-	mm/)jiaa	2	60 Hz 💌	
Format heure		Format décim	ai	Exigences réglements	ires

Cliquez sur les onglets de page (Identification, Paramètres par défaut, Configuration écran, Configuration des modes, ParamSet, et Activation de la fonction) pour accéder aux paramètres que vous souhaitez configurer.

Identification	Nommez la configuration, définissez le propriétaire et le responsable de l'assistance du moniteur, puis définissez les paramètres impliqués dans la configuration locale.
	Chaque chaîne est limitée à 40 caractères.
Paramètres par défaut	Définir les paramètres de démarrage pour le comportement du moniteur.
Configuration écran	
Affichage 1	Définissez l'apparence de l'affichage 1.
Affichage 2	Définissez l'apparence de l'affichage 2.
Affichage 3	Définissez l'apparence de l'affichage 3.
Configuration des modes	
Mode néonatal	Définissez les réglages par défaut des patients de néonatologie.
Mode pédiatrie	Définissez les réglages par défaut des patients de pédiatrie.
Mode adulte	Définissez les réglages par défaut des patients adultes.

ParamSet	Définissez les pourcentages de réglage des limites d'alarme (ParamSet) pour les mesures de pression systolique, diastolique et moyenne, FC/FP, SpO2 et fréquence respiratoire.
Activation de la fonction	Spécifiez les fonctionnalités du moniteur accessibles aux médecins.

Options de commande de l'utilitaire de configuration

Fich	nier	
	Nouveau	L'utilitaire ouvre un nouveau fichier de configuration dont tous les paramètres comportent les valeurs définies en usine. Modifiez les paramètres en fonction des besoins et enregistrez le fichier sous un nouveau nom.
	Ouvrir	Permet d'ouvrir un fichier de configuration. Vous pouvez le modifier (Sauver), l'utiliser comme base pour un nouveau fichier (Enregistrer sous) ou le fermer (Quitter).
	Sauver	Permet d'enregistrer les modifications dans le fichier de configuration ouvert.
	Enregistrer sous	Permet d'enregistrer le fichier de configuration ouvert sous un nouveau nom.
	Aperçu avant impression	Permet d'accéder aux options permettant de prévisualiser et d'imprimer les pages de rapport.
	Imprimer	Permet d'imprimer un rapport contenant les paramètres de configuration.
	Quitter	Permet de fermer le fichier de configuration.
Mo	difier	
	Annuler les modifications	Permet d'annuler toutes les modifications apportées depuis le dernier enregistrement effectué à l'aide de l'option « Sauver ».
Мо	niteur	
	Recevoir	Permet de télécharger le fichier de configuration du moniteur sur l'ordinateur.
		Remarque : Le fichier de configuration sur le moniteur ne reflète pas toujours la configuration en cours du moniteur.
		Remarque : Si le moniteur est antérieur à la version 1.3, l'utilitaire de configuration ne peut pas recevoir le fichier.
		Remarque : Si le fichier de configuration du moniteur a été créé à l'aide d'un utilitaire de configuration antérieur à la version 1.3, certains paramètres ne sont pas définis. Lorsque la fonction « Recevoir » est utilisée, ces paramètres sont définis avec leurs valeurs d'usine par défaut.
	Envoyer	Permet de configurer le moniteur en téléchargeant le fichier de configuration affiché.
Aide	Э	

Compatibilité	Permet d'afficher des informations concernant le téléchargement des
de version	fichiers de configuration lorsque les versions du moniteur et de
	l'utilitaire de configuration ne correspondent pas.
À propos	Permet d'afficher la version de l'utilitaire de configuration.

Messages d'erreur

Ces messages s'affichent sur l'écran de l'ordinateur en cas d'incidents de communication ou de version entre l'utilitaire de configuration et le moniteur.

Message

Échec des communications avec le moniteur. Assurez-vous que le moniteur est sous tension et correctement placé sur le support. Vérifiez que le câble est bien raccordé.

Lecture des données du patient impossible sur le moniteur. Veuillez contacter le service clientèle Welch Allyn.

Échec de l'installation du fichier de configuration sur le moniteur. Vérifiez toutes les connexions entre le moniteur, le support et l'ordinateur, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Welch Allyn.

Le fichier de configuration : [*nom du fichier*] que vous tentez de lire est dans un format incorrect. Veuillez sélectionner un autre fichier. Le fichier de configuration a été modifié sans l'aide de l'utilitaire de configuration.

Échec de l'opération de réception. La version du logiciel du moniteur est plus récente que celle de l'utilitaire de configuration. Mise à jour recommandée pour l'utilitaire de configuration.

Échec de l'opération de réception. La version de l'utilitaire de configuration est plus récente que celle du logiciel du moniteur. Mise à jour recommandée pour le logiciel du moniteur.

À propos de la feuille de configuration



AVERTISSEMENT Vous devez lire et comprendre les messages d'avertissement contenus dans « Activer les communications sans fil (avec Acuity) » à la page 142 avant de créer un fichier de configuration basé sur une feuille de travail.

Pour personnaliser la configuration du moniteur, la première étape consiste à remplir une feuille de travail de configuration. Les réglages à stocker sur le moniteur sont ainsi définis.

Remarque Une feuille de travail n'est pas indispensable. Une feuille de travail n'est pas indispensable, mais elle permet aux médecins responsables d'avoir un aperçu de la configuration pour validation, ce qui facilite ensuite la création du fichier de configuration.

Imprimez la feuille de travail (page 129 à page 145 de ce document) et renseignez la valeur des réglages que vous souhaitez modifier. Lorsque la feuille de travail est remplie, remettez-la à la personne chargée de créer le nouveau fichier de configuration.

Valeurs par défaut

Les réglages définis sur le moniteur lorsqu'il sort de l'usine sont appelés « configuration d'usine par défaut ». La configuration d'usine par défaut comprend les réglages de la plupart des paramètres et définit également si certaines fonctionnalités du moniteur sont activées ou désactivées.

Un exemple de réglage par défaut :

Le volume par défaut de l'alarme sonore est défini par **Moyen**. Pour changer le volume par défaut en Faible, sélectionnez **Faible** dans le fichier de configuration. Comme beaucoup d'autres réglages du moniteur, le volume de l'alarme sonore peut être aussi modifié par le médecin pendant l'utilisation du moniteur. La configuration ne fait que définir le réglage au moment où le moniteur est mis en marche.

Deux exemples de fonctionnalités activée et désactivée :

Le comportement du moniteur **Indicateur de stimulateur cardiaque activé par défaut** a une valeur par défaut définie par **Non**, donc le moniteur, par défaut, n'inclut pas les indicateurs de stimulateur cardiaque dans l'affichage d'un tracé ECG. Pour changer le comportement par défaut du moniteur, de manière à ce que les indicateurs de stimulateur cardiaque soient inclus dans un tracé ECG, définissez la valeur par **Oui** dans la configuration personnalisée.

La fonctionnalité Activation du verrouillage du rétro-éclairage a une valeur d'usine par défaut définie par **Oui** (activé) : elle est donc, par défaut, accessible aux médecins. Pour rendre cette fonctionnalité inaccessible aux médecins, changez la définition par **Non** dans la configuration personnalisée.

La configuration d'usine par défaut demeure effective jusqu'à ce que le moniteur soit reconfiguré en téléchargeant un fichier de configuration personnalisée depuis l'ordinateur ou jusqu'à ce que vous la remplaciez par la configuration actuelle.

Après la reconfiguration du moniteur, les réglages définis dans la nouvelle configuration deviennent la « configuration système par défaut » et la configuration d'usine par défaut n'est plus effective.

La nouvelle configuration système par défaut reste effective jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se produise :

- une autre configuration est téléchargée sur le moniteur
- vous la remplacez par la configuration actuelle
- vous restaurez la configuration d'usine

Le moniteur est réinitialisé aux valeurs par défaut actuelles chaque fois qu'il est éteint, puis remis en marche, <u>à une exception près</u> : si un médecin a changé certains réglages du moniteur auprès d'un patient, puis éteint le moniteur, celui-ci propose les options « Supp. et éteindre. » et « Enr. et éteindre ». Si le médecin choisit d'enregistrer ses réglages et d'éteindre le moniteur, puis le remet en marche, celui-ci invite alors à choisir entre « Nouveau patient » et « Cont. Patient ». Si le médecin choisit « Cont. Patient », *le moniteur utilise les réglages enregistrés pour le patient avant l'arrêt*. Si le médecin choisit « Nouveau patient », les valeurs système par défaut sont restaurées.

- Dans la feuille de configuration, les valeurs d'usine par défaut sont indiquées en caractères **gras**.
- Dans l'utilitaire de configuration, les valeurs d'usine par défaut apparaissent dans les champs de texte lorsque vous ouvrez le fichier de configuration par défaut à

l'aide de l'utilitaire de configuration. (Nom du fichier : *PropaqLT_SW_Version#.mnt* ; par exemple, PropaqLT_1_40_00.mnt.)



Attention Ne tentez pas de modifier un fichier de configuration sans utiliser l'utilitaire de configuration Propaq LT.

À propos de l'impression automatique

Pour des informations sur l'utilisation de l'utilitaire d'impression automatique, consultez « Impression des données du patient » à la page 101.

Feuille de travail de la configuration

Iden t C	t ification	130
Para [mètres par défaut	131
Conf	figuration écran	134 93.
Conf	figuration des modes	137 rie,
Para [r	Imètres ParamSet	140
Activ	vation de la fonction 1 Spécifier les fonctionnalités du moniteur accessibles aux médecins.	142
Auto L c p	brisation La dernière page de la feuille de travail identifie la personne responsable de la créati d'une configuration personnalisée. Les informations contenues sur cette page ne fo pas partie de la configuration du moniteur.	145 ion ont
Rem	narque Pour chaque paramètre, le réglage d'usine est indiqué en gras. Pour spécif une valeur différente, entourez-la, soulignez-la ou saisissez une autre valeu	ier ur.

Remarque Tous les paramètres requis sont des réglages par défaut usine. Le moniteur fonctionne même si aucun réglage n'est modifié.

Identification

Établissement

Nom de l'établissement (jusqu'à 40 caractères).

Service ou unité (jusqu'à 40 caractères).

Nom de la personne à contacter (jusqu'à 40 caractères).

N° de téléphone de la personne à contacter (jusqu'à 40 caractères).

Paramètres spécifiques au pays

Langues

- _Anglais
- __Hollandais
- __Français
- __Allemand
- __Italien
- __Japonais
- __Polonais
- __Portugais
- __Espagnol
- __Suédois

Format de date

- __mm/jj/aa
- __jj.mm.aa
- __aa/mm/jj

Filtre de source d'alimentation

__ 60 Hz

- __ 50 Hz
- __ Arrêt

Définissez le filtre d'interférence de la source d'alimentation à la fréquence appropriée à votre pays.

60 Hz Amérique du Nord, Taiwan et Japon

50 Hz Tous les autres pays

Arrêt

Si le filtre n'est pas défini, les affichages de tracé ECG peuvent contenir des artéfacts de haute fréquence dus aux interférences générées par l'alimentation secteur de l'établissement.

Format d'heure

__12 heures (AM/PM) __**24 heures**

Format décimal

__ Point

__Virgule

Vous pouvez configurer le moniteur pour que le séparateur des chiffres décimaux soit un point (exemple : 195.18) ou une virgule (exemple : 195,18).

Exigences réglementaires

```
__ US
__ Européenne (EC)
```

___ Japan Metrology

Identité de la configuration

Nom de la configuration

(jusqu'à 40 caractères).

Pour chaque configuration, entrez un nom univoque qui permettra d'identifier les éléments suivants :

- l'hôpital, l'unité de soins ou le service qui est propriétaire du moniteur
- la date de création de la configuration

Le nom peut comporter <u>n'importe quel</u> caractère d'un clavier standard autre que la virgule (,). Par exemple :

StEGH #9 West Dec_29 2003

Si plusieurs fichiers de configuration sont créés, incluez un identifiant supplémentaire dans le nom de la configuration. Par exemple :

StEGH #9 West Dec_29 2003 Pédiatrie StEGH #9 West Dec_29 2003 Néonatal

Paramètres par défaut

Sélections par défaut

Mode patient par défaut

__ **Adulte** __ Pédiatrie __ Néonatal Volume de la tonalité d'alarme par défaut

__ Bas __ **Moyen** __ Élevé

Bande passante ECG par défaut

__ Moniteur

__ Étendue

La bande passante ECG désigne la plage de fréquences utilisée pour afficher et imprimer les données des patients.

- La bande passante du moniteur est moins sensible aux artéfacts tels que les mouvements des patients.
- La bande passante étendue, bien que plus sensible aux artéfacts, procure des analyses de données plus détaillées.

Bande passante du mode Moniteur

Adulte	0,5 Hz à 40 Hz
Pédiatrie/Néonatal	0,5 Hz à 80 Hz

Bande passante du mode Étendu

Adulte	0,05 Hz à 40 Hz
Pédiatrie/Néonatal	0,05 Hz à 80 Hz

Volume de la tonalité FC/FP par défaut

 Arrêt
 Bas
 Moyen

Temps de suspension par défaut de l'alarme sonore

- __ Désactivé (les alarmes sonores ne peuvent pas être suspendues)
- __ 90 secondes
- __ 2 minutes
- ___ 3 minutes
- ___ 4 minutes
- __ 5 minutes
- __ 10 minutes
- __ 15 minutes
- __ 30 minutes
- __ 60 minutes
- ____ Toujours activé (les alarmes sonores sont toujours suspendues)

Au cours de la surveillance d'un patient, le médecin peut utiliser le menu de réglages pour suspendre toutes les alarmes sonores de tous les paramètres pendant une période configurable.

- **Remarque** Ce réglage n'affecte pas le comportement de $\frac{6}{20}$, (Désactiver/Réactiver). Quelle que soit la valeur de configuration de ce paramètre, le fait d'appuyer sur $\frac{6}{20}$ suspend une alarme sonore pendant 90 secondes.
 - La suspension peut être activée ou désactivée par le médecin, mais la durée de la suspension ne peut pas être changée.

Unités PSNI par défaut

__ **mmHg** __ kPa

Remarque Si le moniteur est connecté à une station centrale Acuity, ce paramètres est forcé sur **mmHg**.

Conditions par défaut

Indicateur de stimulateur cardiaque activé par défaut

✓ (Oui)✓ (Non)

Si un patient sous surveillance porte un stimulateur, le moniteur détecte les signaux émis par le stimulateur et peut, en option, en indiquer l'apparition par des lignes pointillées verticales sur le tracé.



Indicateurs de signaux de stimulateurs

Si le signal du stimulateur est suffisamment fort, le moniteur l'affiche sous la forme d'un spike. Le spike est affiché, que l'indicateur de stimulateur soit activé ou désactivé.

Afficher toutes les dérivations ECG

⊘ (Oui) (Non)

Configuration écran

L'interface du moniteur contient un bouton d'affichage : 🖾 Appuyer sur 🐯 permet de passer rapidement d'une vue à une autre parmi les trois que vous allez spécifier ci-dessous.

Dans la configuration, vous pouvez choisir trois des cing options d'affichage présentées cidessous, pour un affichage rapide à l'aide du bouton 🖾. Par exemple, si vous sélectionnez Valeurs numériques de grande taille, Une courbe et Deux courbes, un médecin peut appuyer plusieurs fois sur 🖾 pour afficher d'abord les signes vitaux de son patient comme valeurs numériques de grande taille, puis comme Une courbe avec des valeurs numériques de petite taille et enfin, comme Deux courbes avec des valeurs numériques de petite taille.

- Vous devez inclure au moins un affichage avec courbe.
- Si vous sélectionnez **Une courbe** et que vous ne sélectionnez pas **Deux** courbes, Tendances tabulaires ou Tendances tabulaires avec courbe, les utilisateurs ont encore la possibilité d'afficher deux courbes, des tendances tabulaires et des tendances tabulaires avec courbe au moyen d'une seule courbe.
- Si vous ne sélectionnez pas Valeurs numériques de grande taille, les médecins ne peuvent pas accéder à l'affichage Valeurs numériques de grande taille.

Après avoir sélectionné trois affichages (consultez « Format d'affichage » à la page 135), vous pouvez maintenant sélectionner l'apparence par défaut de chaque affichage.

Pour chaque paramètre, le réglage d'usine par défaut est indigué en **gras**. La valeur par défaut est utilisée par le moniteur tant qu'une autre valeur n'est pas spécifiée dans la feuille de travail.



Valeurs numériques de grande taille



Une courbe



Deux courbes

RICHARD	, ALAIN	3450 Adulte	5 187 ¥ Ch 239	12:41:32
	-A	~~l	مم	$\[\] $
Tabul. Heure 12-41	80 FC/min 125	140/78 PSNI mmHg 130/65 (93)	12 Resp/mir	ECHER %
12:40 12:39	123 122 100	n/d 112/87 (87)	22 18	99 98
12:38 12:38 12:37	50 25	n/d n/d 192/110 (130)	16 17 19	99 100 n/d

Tendances tabulaires avec courbe



Tendances tabulaires

Format d'affichage

__ Resp

Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Valeurs numériques	Valeurs numériques de	Valeurs numériques de
de grande taille	grande taille	grande taille
Une courbe	Une courbe	Une courbe
Deux courbes	Deux courbes	Deux courbes
Tendances tabulaires	Tendances tabulaires	Tendances tabulaires
Tendances tabulaires	Tendances tabulaires avec	Tendances tabulaires
avec courbe	courbe	avec courbe
	Aucune	Aucune
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Dérivation V	Dérivation V	Dérivation V
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Dérivation V	Dérivation V	Dérivation V
aVR	aVR	aVR
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Dérivation V	Dérivation V	Dérivation V
aVR	aVR	aVR
aVL	aVL	aVL
Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Dérivation V	Dérivation V	Dérivation V
aVR	aVR	aVR
aVL	aVL	aVL
aVF	aVF	aVF

Activez l'affichage de 6 secondes de la courbe du haut.

__ Resp

Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
🗹 (Oui)	🗹 (Oui)	🗹 (Oui)
🗌 (Non)	🗌 (Non)	🗌 (Non)

Si vous avez sélectionné 🗹 (Oui), le moniteur affiche deux périodes consécutives de 3 secondes de la courbe du haut.

__ Resp

Si vous avez sélectionné 🗌 (Non), le moniteur affiche 3 secondes de la courbe du haut et, si Deux courbes est sélectionné, 3 secondes de la courbe du bas.

Format d'affichage (suite)

Si l'affichage Deux courbes est activé, affichez ce signal comme courbe inférieure par défaut :

Affichage 1	Affichage 2	Affichage 3
Dérivation I	Dérivation I	Dérivation I
Dérivation II	Dérivation II	Dérivation II
Dérivation III	Dérivation III	Dérivation III
Dérivation V	Dérivation V	Dérivation V
aVR	aVR	aVR
aVL	aVL	aVL
aVF	aVF	aVF
SpO ₂	SpO ₂	SpO ₂
Resp	Resp	Resp

Si l'affichage Tendances tabulaires est activé, l'intervalle par défaut des données est le suivant :

1 minute	1 minute	1 minute
5 minutes	5 minutes	5 minutes
10 minutes	10 minutes	10 minutes
15 minutes	15 minutes	15 minutes
30 minutes	30 minutes	30 minutes
60 minutes	60 minutes	60 minutes

136

Configuration des modes

Dérivation Resp par défaut

Adulte	Pediatrique	Néonatal
Dérivation 1 (AD-AG)	Dérivation 1 (AD-AG)	Dérivation 1 (AD-AG)
Dérivation 2 (AD-JG)	Dérivation 2 (AD-JG)	Dérivation 2 (AD-JG)

Valeurs numériques PSNI moyenne

Adulte	Pediatrique	Néonatal	
Petit	Petit	Petit	
Grand	Grand	Grand	
Arrêt	Arrêt	Arrêt	

Remarque La sélection de **Grand** réduit la taille des affichages systoliques et diastoliques.

Mode PSNI

Adulte	Pediatrique	Néonatal
Auto, Manual	Auto, Manual	Auto, Manual

Intervalle entre les mesures auto de la PSNI (minutes)

Adulte	Pediatrique	Néonatal
1, 2, 3, 5, 10, 15 , 30, 60	1, 2, 3, 5, 10, 15 , 30, 60	1, 2, 3, 5, 10, 15 , 30, 60

Utiliser Smartcuf comme PSNI par défaut

Adulte	Pediatrique	Néonatal
Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non

Remarque Smartcuf fonctionne uniquement pendant la surveillance ECG.

Les mesures de la PSNI peuvent être faussées par de nombreux facteurs, notamment des mouvements corporels tels que des convulsions ou des frissons, des vibrations ambiantes, les mouvements d'un véhicule, des pulsations faibles, une fluctuation soudaine de pression sanguine ou un brusque déplacement du brassard. Lorsque ces

facteurs sont présents, la technologie Smartcuf brevetée par Welch Allyn peut augmenter de manière significative la précision des mesures de la PSNI.

Respiration par défaut

Adulte	Pediatrique	Néonatal		
🗹 (Oui)	🗹 (Oui)	🗹 (Oui)		
🗌 (Non)	🗌 (Non)	🗌 (Non)		

Limites d'alarme

FC/FP

Adulte Pediatrique				Néonatal						
Sup.	Marche Arrêt	120	Sup.	Marche Arrêt	150		Sup.	Marche Arrêt	200	
Inf.	Marche Arrêt	50	Inf.	Marche Arrêt	50		Inf.	Marche Arrêt	100	

Resp

Adulte	dulte Pediatrique					ital		
Sup.	Marche Arrêt	30	Sup.	Marche Arrêt	45	Sup.	Marche Arrêt	60
Inf.	Marche Arrêt	5	Inf.	Marche Arrêt	10	Inf.	Marche Arrêt	10

SpO_2

1	Adulte	•	Pediatrique				Néonatal				
	Sup.	Marche Arrêt	100	Sup.	Marche Arrêt	100 _	_ Sup.	Marche Arrêt	95		
	Inf.	Marche Arrêt	90	Inf.	Marche Arrêt	90 _	_ Inf.	Marche Arrêt	85		

PSNI

Adulte	9		Pediat	rique	Néonatal				
Systol			Systol.			Systol.			
Sup.	Marche Arrêt	220	Sup.	Marche Arrêt	145	Sup.	Marche Arrêt	100	
Inf.	Marche Arrêt	75	Inf.	Marche Arrêt	75	Inf.	Marche Arrêt	50	
Diasto	Ι.	1	Diastol	•	1	Diasto		1	
Sup.	Marche Arrêt	110	Sup.	Marche Arrêt	100	Sup.	Marche Arrêt	70	
Inf.	Marche Arrêt	35	Inf.	Marche Arrêt	35	Inf.	Marche Arrêt	30	
Moyer	ne		Moyen	ine		Moyer	ine		

Sup.	Marche Arrêt	120	Sup.	Marche Arrêt	110	Sup.	Marche Arrêt	80
Inf.	Marche Arrêt	50	Inf.	Marche Arrêt	50	Inf.	Marche Arrêt	35

Paramètres ParamSet

Activation ParamSet

☑ (Oui) ☐ (Non)

Remarque Si vous sélectionnez Non, éliminez le reste des réglages ParamSet.

Paramètres

FC/FP ParamSet %	Limite Sup. +	20% (5, 10, 15, 20, 25)
	Limite Inf	20% (5, 10, 15, 20, 25)
Resp ParamSet %	Limite Sup. +	5% (5, 10, 15, 20, 25)
	Limite Inf	5% (5, 10, 15, 20, 25)
SpO ₂ ParamSet %	Limite Sup. +	5% (5, 10)
	Limite Inf	5% (5, 10)
PSNI ParamSet %		
Systol.	Limite Sup. +	15% (5, 10, 15, 20, 25)
	Limite Inf	15% (5, 10, 15, 20, 25)
Diastol.	Limite Sup. +	15% (5, 10, 15, 20, 25)
	Limite Inf	15% (5, 10, 15, 20, 25)
Moyenne	Limite Sup. +	10% (5, 10, 15)
	Limite Inf	10% (5, 10, 15)

Si ParamSet est activé, le médecin peut changer de manière rapide et facile les limites d'alarme de n'importe quel signe vital. Si vous choisissez d'activer ParamSet, vous pouvez définir le pourcentage de modification de la limite d'alarme de chaque signe vital.

Pour ajuster rapidement les limites d'alarme avec ParamSet :

Lorsque le message ParamSet apparaît, appuyez deux fois sur •.

Exemple :

La valeur ParamSet de la limite d'alarme **supérieure de FC/FP** est définie par **15 %**.

La limite d'alarme FC/FP de la patiente Jeanne est définie à 100. En raison du réglage par défaut de l'alarme, Jeanne déclenche une alarme de limite supérieure FC/FP lors d'une fréquence cardiaque de 103. Le médecin, sachant qu'une fréquence cardiaque de 103 est acceptable pour cette patiente, décide de définir rapidement pour elle une limite d'alarme supérieure de FC/FP plus élevée.

Le moniteur affiche le message « Appuyez sur **Sélect** pour déf limit sup paramFC/FP à 118. » Le médecin doit appuyer sur • pour accéder à l'écran de
(103 + 15 % de 103 = 118 approx.).

Remarque Les valeurs par défaut de ParamSet peuvent être changées <u>uniquement en</u> <u>téléchargeant une autre configuration du moniteur</u>.

Lorsque le moniteur est éteint, les limites d'alarme d'usine par défaut et les valeurs ParamSet par défaut redeviennent effectives.

Les valeurs ParamSet peuvent être utilisées plusieurs fois pour n'importe quelle limite d'alarme. Chaque fois que vous appuyez sur ParamSet pour un signe vital donné, la limite d'alarme augmente en fonction du pourcentage configuré. Toutefois, les limites d'alarme ne peuvent **jamais** être étendues au-delà des limites maximales intégrées dans le moniteur (voir les spécifications des signes vitaux dans l'annexe A, en commençant par « ECG » à la page 151).

Ce tableau illustre le résultat de l'application de ParamSet à différents signes vitaux, sur la base des niveaux normaux de chaque signe vital d'un patient. Ces valeurs sont fondées sur la supposition que :

- le mode Patient est Adulte,
- le moniteur utilisait initialement des niveaux d'alarme d'usine par défaut.

Pour chaque paramètre indiqué ci-dessous, la valeur d'usine est indiquée en **gras**. Le réglage d'usine est utilisé jusqu'à ce qu'une valeur différente soit chargée sur le moniteur.

Paramètre		Alarme Niveau	Limite d'alarme (ParamSet = 5 %)	Limite d'alarme (Paramset = 10 %)	Limite d'alarme (ParamSet = 15 %)	Limite d'alarme (Paramset = 20 %)	Limite d'alarme (Paramset = 25 %)
FC/FP	Supérieure	90	94	99	104	108	113
	Inférieure	60	57	54	51	48	45
PSNI	Supérieure	140	147	154	161	168	175
systolique	Inférieure	100	95	90	85	80	75
PSNI	Supérieure	90	94	99	104	108	113
diastolique	Inférieure	60	57	54	51	48	45
PSNI TAM	Supérieure	107	112	118	123	128	134
	Inférieure	73	69	66	62	58	55
SpO ₂	Supérieure	100	100	100	100	100	100
	Inférieure	90	86	81	77	72	68
Resp	Supérieure	20	21	22	23	24	25
	Inférieure	12	11	11	10	10	9

Activation de la fonction

Fonctions du sistéme

Activer les communications sans fil (avec Acuity)

🗹 (Oui)

🗌 (Non)

Pour les <u>moniteurs sans fil</u> qui doivent communiquer avec la station Acuity, ce paramètre doit être défini par 🗹 (**Oui**). S'il est défini par 🗆 (Non), le moniteur ne peut pas communiquer avec la station Acuity.

Pour les <u>moniteurs autonomes</u> qui ne communiquent pas avec la station Acuity, ce paramètre doit toujours être défini par □ **(Non)**. S'il est défini par ☑ (Oui), le fichier de configuration n'est pas valide et ne peut pas être chargé sur le moniteur.

Remarque Si ☑(Oui) est sélectionné, les unités PSNI par défaut (consultez « Unités PSNI par défaut » à la page 133) doivent être définies par mmHg.

Activation du mode Turbo PSNI

✓ (Oui) □ (Non)

Lorsque le moniteur prend des mesures automatiques de la PSNI en mode Turbo, il prend autant de mesures que possible pendant les 5 minutes de mesure du mode Turbo.

Activation du contrôle ponctuel du SpO2

🗌 (Non)

Si le contrôle ponctuel du SpO₂ est activé, un médecin peut exécuter une mesure rapide du SpO₂ lorsque la surveillance du SpO₂ est désactivée. Pour des informations détaillées, consultez le *Mode d'emploi du moniteur de signes vitaux Propaq LT*.

Verrouillages

Si les verrouillages sont activés, l'utilisation simultanée des boutons **A V** verrouille l'un ou plusieurs des éléments suivants :

Rétro-éclairage	Augmente la durée de vie de la batterie.
Affichage	Empêche l'affichage non autorisé des informations confidentielles des patients.
Boutons	Bloque l'accès aux boutons du moniteur.

Activation du verrouillage de l'écran



Si vous activez le verrouillage de l'écran, la combinaison à $\checkmark \checkmark
ightharpoonrel verrouille l'écran du moniteur jusqu'à ce que la combinaison soit répétée ou jusqu'à ce qu'une situation d'alarme ou d'alerte se produise.$

Activation du verrouillage du rétro-éclairage

(Oui)

🗌 (Non)

Si vous activez le verrouillage du rétro-éclairage, la combinaison à **T** verrouille le rétro-éclairage de l'affichage du moniteur jusqu'à ce que la combinaison soit répétée ou jusqu'à ce qu'une situation d'alarme ou d'alerte se produise.

Activation du verrouillage des boutons

🗹 (Oui)

🗌 (Non)

Si vous activez le verrouillage des boutons, la combinaison à $\checkmark \checkmark \triangleright$ verrouille le moniteur jusqu'à ce que la combinaison soit répétée ou jusqu'à ce qu'une situation d'alarme ou d'alerte se produise.

Temporisations

Temporisation d'affichage

- __ 2 minutes
- __ 5 minutes
- __ 10 minutes
- __ 15 minutes
- __ 30 minutes

__ Toujours activé (affichage toujours activé)

La temporisation de l'affichage augmente fortement le temps d'utilisation du moniteur sur batterie.

La temporisation de l'affichage éteint l'affichage si le moniteur détecte qu'aucun bouton n'a été activé ni aucune alarme ne s'est déclenchée pendant un nombre de minutes défini ci-après. Lorsque l'affichage est éteint, aucune information n'est visible à l'écran.

Une situation d'alarme, une situation d'alerte ou l'appui d'un bouton restaure immédiatement l'affichage. Si les boutons sont verrouillés (consultez « Activation du verrouillage des boutons » à la page 143), l'utilisation de la combinaison à **A V)** puis de n'importe quel bouton restaure immédiatement l'affichage.

Temporisation du rétro-éclairage

- __ Toujours désactivé
- _ 2 minutes
- __ 5 minutes
- ____ 10 minutes
- ___ 15 minutes
- ___ 30 minutes
- ___ Toujours activé (rétro-éclairage toujours activé)

La temporisation du rétro-éclairage augmente fortement le temps d'utilisation du moniteur sur batterie. La temporisation du rétro-éclairage éteint le rétro-éclairage de l'affichage si le moniteur détecte qu'aucun bouton n'a été activé et qu'aucune alarme ne s'est déclenchée pendant un nombre de minutes défini ci-après. Lorsque le rétro-éclairage est éteint, l'affichage continue d'être visible bien que légèrement atténué, comme une veilleuse.

Une situation d'alarme, une situation d'alerte ou l'appui d'un bouton restaure immédiatement le rétro-éclairage. Si les boutons sont verrouillés (consultez « Activation du verrouillage des boutons » à la page 143), l'utilisation de la combinaison à **A V** puis de n'importe quel bouton restaure immédiatement le rétro-éclairage.

SpO₂ Masimo

Index de perfusion

✓ (Activé)☐ (Désactivé)

Signal IQ (SIQ)

✓ (Activé)
□ (Désactivé)

Sensibilité

(Activée)(Désactivée)

Si activée : Normale, Maximum, APOD

FastSAT

✓ (Activé)☐ (Désactivé)

Marche par defaut

✓ (Oui)✓ (Non)

Calcul de la moyenne des temps

🗹 (Activé)

🗌 (Désactivé)

Si activé : 2, 4, 8, 12, 14, 16 (secondes)

Autorisation

Les informations contenues dans cette page concernent uniquement la présente feuille de travail et ne font pas partie de la configuration du moniteur. Les utilisateurs doivent créer leurs propres procédures de définition, catégorisation, stockage et validation des fichiers de configuration.

Date	
Établissement	
Service	
N	
Nom	
Titre	
Téléphone	
Signature	

10 Maintenance

Rechargement de la batterie

La batterie du moniteur se recharge dès que celui-ci est placé sur un support connecté à une source d'alimentation adéquate. Le rechargement s'effectue que le moniteur soit allumé ou éteint. Lorsqu'il est sur le support connecté à une alimentation ca, le moniteur reçoit également de celui-ci l'alimentation nécessaire à son fonctionnement ; l'alimentation par batterie est réservée aux moments où le moniteur ne se trouve pas sur le support.

Rechargement de la batterie

 Vérifiez que le voyant vert d'alimentation (voyant de droite situé sur le support) est allumé.

> S'il est éteint, branchez l'adaptateur d'alimentation sur le support.

- Insérez le moniteur dans le support jusqu'à l'émission d'un petit clic.
- Vérifiez que le voyant vert de « batterie en charge » du support (voyant de gauche situé sur le support) est allumé.
 - S'il est éteint, cela signifie que la charge de la batterie du moniteur est déjà à son maximum.



- Un voyant jaune et allumé en continu signale un problème de batterie ou de support (contactez un technicien de maintenance qualifié) ou indique que le température du pack de batterie hors plage.
- **Remarque** Le voyant jaune peut clignoter brièvement lors de l'insertion du moniteur dans le support, ou de son retrait. Il s'agit d'un comportement normal de l'appareil qui n'est pas synonyme de dysfonctionnement.
- 4. Lorsqu'une batterie est entièrement chargée, le voyant vert « batterie en charge » est éteint.

- Lorsque le patient est alité, laissez le moniteur dans son support. Cela permet à la batterie du moniteur d'être toujours entièrement chargée et prête si le moniteur doit être retiré de son support.
- Le moniteur peut être laissé dans le support lorsque la batterie est entièrement chargée.



AVERTISSEMENT Ne pas incinérer, submerger, écraser, démonter, ni passer à l'autoclave la batterie au lithium.



Attention Seuls les techniciens de maintenance Welch Allyn qualifiés sont habilités à retirer ou remplacer la batterie.

Attention Ne pas utiliser le moniteur pendant le remplacement de la batterie.

Inspection et nettoyage du moniteur et des accessoires



AVERTISSEMENT Ne pas passer le moniteur, le support, l'adaptateur d'alimentation secteur ni les accessoires à l'autoclave.

AVERTISSEMENT Ne pas immerger le moniteur, le support ni l'adaptateur d'alimentation secteur lors de leur nettoyage. Lorsque vous nettoyez les accessoires, ne les plongez jamais dans du liquide, sauf instructions de nettoyage contraires données par le fabricant.

AVERTISSEMENT Risque d'incendie et de choc électrique. Toujours débrancher l'adaptateur d'alimentation secteur de la prise de courant lors de l'inspection, du nettoyage du support, de l'adaptateur d'alimentation secteur ou du moniteur. L'exposition de ces éléments à des liquides, tels que des solutions de nettoyage, alors qu'ils sont connectés à une alimentation électrique pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Avant tout nettoyage du moniteur, du support ou de l'adaptateur d'alimentation secteur, inspectez-les soigneusement.

- Recherchez tout signe de détérioration et tout dysfonctionnement mécanique des boutons ou des connecteurs.
- Pliez et faites jouer doucement les câbles et vérifiez qu'ils ne sont ni endommagés ni craquelés, qu'ils ne présentent pas de signes d'usure excessive et qu'il n'y a pas de fils dénudés ni de connecteurs faussés.
- Contrôlez que tous les connecteurs s'enclenchent fermement.

Signalez immédiatement à votre service de maintenance tout signe de détérioration ou de dysfonctionnement.

Le support et l'adaptateur d'alimentation secteur doivent être soigneusement inspectés au moins une fois par an de manière à détecter toute détérioration ou usure excessive.

Procédez comme suit pour le nettoyage du moniteur, du support ou de tout autre accessoire :

- 1. Essuyez l'équipement avec un chiffon légèrement humide (pas mouillé) à l'aide de l'une des solutions de nettoyages agréées répertoriées dans le Tableau 9 à la page 150.
- 2. Essuyez minutieusement tout excès de solution de nettoyage. Veillez à ce que la solution de nettoyage ne pénètre pas ou ne s'accumule pas dans les fentes, les loquets ou les ouvertures de connecteurs. Si du liquide s'infiltre dans les connecteurs, séchez la zone concernée à l'air chaud, puis contrôlez que le matériel fonctionne convenablement.



Attention Utilisez uniquement les solutions de nettoyage recommandées par Welch Allyn pour cet appareil. L'utilisation de toute autre solution acide ou inappropriée peut endommager le matériel, notamment entraîner des fissures ou détériorer l'étui en plastique.

Attention Pour le mélange/la dilution de la solution de nettoyage, conformez-vous impérativement aux instructions fournies par le fabricant.

Attention Ne jamais utiliser les solutions suivantes ni aucun produit similaire pour le nettoyage de l'équipement : alcool butylique, éthanol dénaturé, Fréon[™], solution douce de chlorure décolorante, alcool isopropylique (excepté pour le câble SpO₂), trichloroéthane, trichloréthylène, acétone, Vesphene II, Enviroquat[®], Staphene[®], Misty[®], glutaraldéhyde, Formula 409[®] ou Fantastik[®].

Tableau 9. Solutions de nettoyage et instructions de nettoyage

Matériel	Instructions de nettoyage	Solutions de nettoyage agréées
Moniteur ^a Support de charge/communication	Nettoyez avec un chiffon légèrement humide à l'aide d'une solution de nettoyage. Essuyez minutieusement tout excès de solution de nettoyage. Veillez à ce que la solution de nettoyage ne pénètre pas dans les fentes ni dans les ouvertures des connecteurs. ^b	Eau chaude, savon liquide, Coverage [®] , Windex [®] , Ovation [®] , solution de peroxyde d'hydrogène, Wex-cide ^{®C} , T.B.Q. [®]
Câble ECG, rallonge	Consultez les recommandations du fabricant.	Consultez les recommandations du fabricant.
Câble SpO ₂ , rallonge	Consultez les recommandations du fabricant.	Consultez les recommandations du fabricant.
Autres accessoires	Consultez les recommandations du fabricant.	Consultez les recommandations du fabricant.

 a. Il est possible de désinfecter le matériel pour qu'il soit conforme aux règlements OSHA relatifs au nettoyage et à la décontamination des taches de sang et autres liquides organiques (standard Fédéral OSHA sur les agents pathogènes à diffusion hématogène : 29 CFR 1910.1030, 12/6/91).

 b. Si du liquide pénètre dans les connecteurs, séchez la zone concernée à l'air chaud, puis vérifiez le bon fonctionnement de toutes les fonctions de surveillance.

c. Wex-cide (Wexford Labs, Inc., Kirkwood, MO) et T.B.Q. (Calgon Vestal Lab., Calgon Corp., St. Louis, MO) sont des désinfectants conformes aux normes OSHA, qui ont reçu l'agrément EPA et ne risquent pas d'endommager l'extérieur du moniteur, de la batterie, ni du chargeur. Essuyez les désinfectants avec un chiffon imprégné d'eau au terme de la période recommandée par le fabricant.

Recyclage des composants du moniteur

Au sein de l'Union Européenne



Ne mettez pas au rebus ce produit avec les ordures ménagères non triées. Préparez-le en vue d'un recyclage ou d'une collecte séparée, comme stipulé par la Directive 2002/96/EC du Parlement européen et du Conseil de l'Europe sur les déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE).

Remarque Si le moniteur, le support ou la batterie est contaminé(e), cette directive n'est pas applicable.

Pour des informations plus spécifiques sur la mise au rebus, visitez le site www.welchallyn.com/weee, ou contactez le service clientèle de Welch Allyn.

Hors de l'Union Européenne

Si le moniteur, le support ou la batterie arrive en fin de vie, procédez à son recyclage conformément aux règlementations fédérales, nationales ou locales, ou renvoyez l'élément à Welch Allyn.



A Spécifications

ECG	
Resp	
SpO ₂	
PSNI	
Alarmes et alertes	
Radio	
Ecran plat pour l'interface sur grand écrar	n couleur
Environnement	
Physiques	
Alimentation	
Support	

ECG

Caractéristique	Spécification		
Normes applicables	Conforme aux normes ANSI/AAMI EC13-2002 et EN 60601-1:1990 + A1 + A2		
Connecteur	Connecteur à loquet femelle D01 Hypertronics 9 broches		
Choix de dérivations Câble à 3 dérivations Câble à 5 dérivations	Affichable I, II ou III Fournit en interne I, II ou III Affichable I, II, III, aV _R , aV _L , aV _F , V Fournit en interne I/II, III et V		
Détection par câble	Détection et différenciation automatiques des câbles à 3 et 5 dérivations		
Indicateur d'erreur de dérivation	lcône de poitrine affichée avec indicateur clignotant pour chaque électrode		
Amplitude ECG (sensibilité)	0,2, 0,5, 1, 2, 4 et 8 mV/cm		
Vitesse de balayage d'écran	25 mm/s		
Bande passante (affichage moniteur)	0,5 à 80 Hz 0,05 à 80 Hz	Mode moniteur Mode étendu	
Bande passante (vers Acuity)	0,05 à 80 Hz	Mode moniteur ou étendu	
Filtres coupe-bande 50 et 100 Hz, 60 et 120 Hz ou ARRÊT, à sélectionner dans Acuity ou sur l		20 Hz ou ARRÊT, à sélectionner dans Acuity ou sur le moniteur	

Fréquence d'échantillonnage	363,64 Hz (181,82 Hz vers Acuity)
Protection en entrée	Le moniteur est protégé contre l'électrochirurgie et le défibrillateur s'ils sont utilisés avec les câbles ECG spécifiés dans la liste d'accessoires ou sur le site www.welchallyn.com.
Suppression de l'interférence en électrochirurgie	Prévue sur tous les vecteurs dans le cadre d'une utilisation avec des câbles agréés par Welch Allyn.
Courant de détection de défaut de dérivation	70 nA cc type pour dérivations actives. 140 à 280 nA cc type pour l'électrode de référence, selon le nombre d'électrodes connectées.
Rejet des ondes T de grande taille	Conforme à AAMI (USA) EC13 2002, paragraphe 4.1.2.1.c, jusqu'à 1,2 mV, d'après test d'onde AAMI.
Rejet mode commun Fonction FILTRE inactive Fonction FILTRE active	< 1 mV p-p RTI pour 10 V eff., 50/60 Hz en entrée non équilibrée < 30 µV p-p RTI pour 10 V eff., 50/60 Hz en entrée non équilibrée
Impédance d'entrée	>2,5 M Ω , terminaison unique à 60 Hz
Plage en entrée (ca)	10 mV pic à pic (affichage local) 10 mV pic à pic (Acuity)
Plage en entrée (cc)	Jusqu'à ±500 mV
Précision de la reproduction du signal d'entrée-réponse d'impulsion	Nécessite la bande passante ECG pour le passage en mode étendu. ANSI/AAMI:EC 13:2002:Sec 4.2.8.9.c
Bruit du système	\leq 30 μV pic à pic, filtre RTI coupe-bande activé
Restauration de la ligne de base (restauration du tracé)	Automatique
Détecteur de QRS	Gamme d'amplitude adulte ou pédiatrie : 0,22 à 5,0 mV (RTI) Gamme d'amplitude néonatal : 0,1 à 5,0 mV Gamme de largeur adulte (durée) : 70 à 120 ms Gamme de largeur pédiatrie ou néonatal (durée) : 40 à 120 ms
Plage de FC (dans tous les modes patients)	25 à 350 bpm (mesure) 25 à 300 bpm (affichage)
Limites d'alarme	25 à 298 bpm (inférieure) 27 à 300 bpm (supérieure)
Résolution de la FC	1 bpm
Résolution de l'alarme de FC	5 bpm
Temps de réponse du compteur de FC	Répond au changement de fréquence cardiaque dans un délai de 13 secondes suivant la courbe physiologique (mesure AAMI à la norme EC13-2002 clause 5.1.2.1 (f), y compris formes d'ondes 4.1.2.1, f. et g.). Comprend l'intervalle de 1 seconde avant lecture de la mise à jour.
Précision de la FC	±3 bpm ou 3 %, suivant le plus élevé
Intervalle de mise à jour de l'affichage de la FC sur moniteur	1 seconde
Réponse AAMI de fréquence cardiaque au « schéma QRS cadencé de manière inefficace »	Indique une fréquence de 30 à 46 durant les tests AAMI EC13-2002, paragraphe 5.1.4 (f), (g). et (h). REMARQUE : test AAMI 5.1.4 (f), (g) et (h) : la précision est affectée lorsque le QRS et les pointes du stimulateur sont presque simultanés comme cela peut se produire lors de ce test.

Méthode de calcul de la FC moyenne	 FC = 60/(dernier intervalle moyen en secondes). Pour les fréquences cardiaques supérieures, dernier intervalle moyen = 7/8 (précédent intervalle moyen) + 1/8 (dernier intervalle). Pour les fréquences cardiaques inférieures, dernier intervalle moyen = 3/4 (précédent intervalle moyen) + 1/4 (dernier intervalle). Les fréquences de transition pour le choix de la formule comprennent l'hystérésis et sont de 70 et 80 bpm.
Tolérance de dérivation parasite (spécification AAMI EC13-2002, 4.2.6.3)	80 bpm indiqués pour ECG 80 bpm plus courbe parasite
Affichage de l'impulsion du stimulateur	Indicateur de stimulateur (marqueur vertical discontinu) affiché si l'indicateur de stimulateur est ACTIVÉ ; signal du stimulateur toujours affiché si son amplitude est suffisante.
Détection de l'impulsion du stimulateur (cà-d., celle pour laquelle le moniteur affiche un marqueur vertical discontinu dans le tracé)	Pulsations = de ±3,2 mV à ±700 mV à 0,1 ms et de ±2 mV à ±700 mV à 0,2 à 2 ms, avec ou sans suroscillation dans un environnement électriquement calme. Les seuils s'ajustent automatiquement pour rejeter le bruit ambiant répétitif. Le détecteur du stimulateur influence le relevé QRS même lorsque l'affichage du stimulateur est désactivé.
Rejet de l'impulsion du stimulateur	Ne compteront pas comme pulsations cardiaques environ 95 % des impulsions du stimulateur dans la gamme de détection des impulsions du stimulateur*, avec ou sans post-potentiel AAMI (EC13-2002) de constante de temps d'amortissement de 4, 8, 15, 25, 50, 75 ou 100 ms, dont les amplitudes de potentiels tardifs sont conformes aux spécifications des méthodes A ou B de EC13, qu'il s'agisse d'impulsions ventriculaires seulement, ou séquentielles A-V (séparation de 150 et 250 ms), toutes selon tests AAMI 4.1.4.1 et 4.1.4.2. * Rejette les suroscillations de la méthode B pour une [largeur d'impulsion] < 3 x 10 ⁻⁴ V-sec.
Seuil de détection du balayage minimum du détecteur d'impulsion du stimulateur	2,5 V/s RTI, selon EC13:2002, 4.1.4.3
Durée du tracé ECG	3 secondes en affichage à tracé unique ou double 6 secondes en cascade
Réponse pou	r un rythme irrégulier (spécification AAMI EC13-2002, 4.1.2.1., e.).
Bigéminisme ventriculaire (BV)	78 à 82 bpm (80 bpm escomptés)
BV à alternance lente	57 à 65 bpm (60 bpm escomptés)
BV à alternance rapide	118 à 123 bpm (120 bpm escomptés)
Systole bidirectionnelle	88 à 93 bpm (90 bpm escomptés)
Tachycardie ventriculaire 1 mV	197 à 198 bpm (206 bpm escomptés)
Tachycardie ventriculaire 2 mV	193 à 197 bpm (195 bpm escomptés)

Resp

Caractéristique	Spécification
Connecteur (partagé avec ECG)	Connecteur à loquet femelle D01 Hypertronics 9 broches
Protection en entrée	Le moniteur est protégé contre l'électrochirurgie et le défibrillateur et l'appareil respiratoire est totalement fonctionnel s'ils sont utilisés avec les câbles ECG spécifiés dans la liste d'accessoires ou sur le site www.welchallyn.com.
Suppression de l'interférence en électrochirurgie	Oui, mais non quantifiable.

Choix de dérivations	Ld-1 (RA-LA) ou Ld-2 (RA-LL) du câble 3 dérivations ou 5 dérivations, en cas d'utilisation d'un câble ECG spécifié pour ce moniteur dans la liste d'accessoires ou sur le site www.welchallyn.com.
Plage de l'impédance de base (outre les résistances de 1 k dans les câbles ECG)	La plage des valeurs normales de surveillance s'étend approximativement de 200 à 1 200 ohms. Les valeurs comprises dans la plage s'étendant approximativement de 1 200 à 1 500 ohms génèrent l'alerte équipement « Erreur respiration. Signal bruyant. Vérifier les électrodes. ». Les valeurs supérieures à environ 1 500 ohms déclenchent l'alerte équipement « Erreur respiration. Erreur dérivation. ». Les seuils sont variables en fonction du type de câble ECG utilisé et de sa longueur.
Gamme dynamique d'impédance	20 ohms
Restauration de la ligne de base (restauration du tracé)	Automatique
Sélection de l'amplitude Resp (sensibilité)	0,5 X, 1 X, 2 X, 4 X, 8 X, 16 X
Bande passante du signal après détection (affichage moniteur et Acuity)	0,05 à 4,0 Hz à 3 dB
Fréquence d'échantillonnage	22,73 Hz
Rejet d'artéfact cardiovasculaire (ACV)	La présence de l'ACV est détectée automatiquement. En présence d'ACV, les respirations sont relevées, à moins que la fréquence respiratoire ne représente 5 % au maximum ou un sous-multiple de la fréquence cardiaque.
Bruit du canal « Respiration »	\leq 50 milliohms de pointe à pointe, en moyenne
Seuil de détection de la respiration	0,175 ohms ou 2x ACV, selon valeur la plus grande
Plage de fréquence ventilatoire (FV)	2 à 150 resp/min (mode adulte/pédiatrie) 3 à 150 resp/min (mode néonatal)
limites d'alarme FV	2 à 148 resp/min (inférieur, adulte/pédiatrie) 4 à 150 resp/min (supérieur, adulte/pédiatrie) 3 à 148 resp/min (inférieur, néonatal) 5 à 150 resp/min (supérieur, néonatal)
Résolution de la fréquence ventilatoire	1 resp/min
Résolution de l'alarme de fréquence ventilatoire	1 resp/min
Précision de la fréquence respiratoire	±2 resp/min ou ±2 %, selon valeur la plus grande
Rejet de l'artéfact de mouvement	Non rejeté
Apnée obstructive	Non détecté
Intervalle de mise à jour de l'affichage de la FV sur moniteur	1 seconde
Caractéristiques du signal d'excitation	65,16 kHz, onde pseudo-sinusoïdale, 65 μA EFF. ±5 %
Vitesse de balayage d'écran	6,25 mm/s

SpO_2

La plage de mesures de tous les capteurs est comprise entre 70 % et 100 %. $\rm SpO_2$ est conforme à la norme EN ISO 9919:2005.

Caractéristique	Spécification		
Saturation (% SpO ₂) Plage Résolution	1 % à 100 %, mais limité par les capteurs et par la technologie utilisée par les fabricants des capteurs 1 %		
Limites d'alarme	50 à 98 % (inférieurs) 52 à 100 % (supérieurs)		
Précision du capteur (adulte, pédiatrie, néonatal)	La précision des niveaux de saturation inférieurs à 70 % n'est pas spécifiée.		
Limites de l'alarme de fréquence cardiaque	25 à 298 bpm (inférieure) 27 à 300 bpm (supérieure)		
Précision de la fréquence du pouls	±3 bpm en moyenne ; varie en fonction du modèle de capteur		
Intervalle de mise à jour de l'affichage sur le moniteur	1 seconde		
Durée de mise en attente des alarmes	10 secondes ; remise à zéro si le capteur indique avant la fin des 10 secondes que les niveaux sont revenus dans des limites acceptables.		
Circuit	Contrôlé par microprocesseur Auto-test automatique de l'oxymètre au démarrage Définition automatique des paramètres par défaut Messages d'alarme automatiques		
Suppression de l'interférence en électrochirurgie	Oui		
Compatibilité du capteur	Pour connaître la liste complète des capteurs compatibles, consultez la liste des accessoires ou le site www.welchallyn.com.		
SpO ₂ Nellcor	Pour la conformité des sondes/capteurs à la norme EN ISO 9919:2005, reportez-vous aux instructions d'utilisation Nellcor.		
SpO ₂ Masimo	Pour la conformité des sondes/capteurs à la norme EN ISO 9919:2005, reportez-vous aux instructions d'utilisation Masimo.		
Voyants des capteurs Nellcor Longueur d'onde rouge Longueur d'onde infrarouge	660 nm (nominal), Énergie radiante 31,3 mW (max) 920 nm (nominal), Énergie radiante 28,8 mW (max)		
Voyants des capteurs Masimo Longueur d'onde rouge Longueur d'onde rouge (pince- orteil) Longueur d'onde infrarouge Longueur d'onde infrarouge (pince- orteil)	Énergie radiante à 50 mA pulsé = 15 mW 660 nm 663 nm 905 nm 880 nm		
Gestion des risques	Le logiciel contenu dans cet appareil a été développé dans le respect des directives de la FDA, norme 802.3 sur les contrôles de conception et norme internationale EN 14971 sur la gestion des risques. Ces directives ont pour objet de limiter et réduire tous les risques associés à des erreurs de logiciel potentielles à un niveau le plus bas possible (concept ALRP).		

PSNI

Caractéristique	Spécification			
Méthode	Oscillométrique			
Normes applicables	Conforme aux normes AAMI SP10:2002, IEC 60601-1:1990, IEC 60601-2-30:1999(E) ; EN 1060-1:1996, EN 1060-3:1997			
Commande	Automatique	e (à intervalles sélectionnés), turbo et manuelle	
Intervalles auto	1, 2, 3, 5, 10	, 15, 30 et 60 minutes		
Smartcuf	Disponible l	orsque l'ECG est utilisé		
Pressions rapportées	Pression manométrique systolique, diastolique et moyenne plus tempsréel			
Résolution de pression	1 mmHg			
Plage systolique	Adulte Pédiatrie Néonatal	30 à 260 mmHg 30 à 160 mmHg 25 à 120 mmHg		
Limites d'alarme	Adulte Pédiatrie Néonatal	faible 30 à 258 mmHg faible 30 à 158 mmHg faible 25 à 118 mmHg	élevée 32 à 260 mmHg élevée 32 à 160 mmHg élevée 27 à 120 mmHg	
Plage diastolique	Adulte Pédiatrie Néonatal	20 à 235 mmHg 15 à 130 mmHg 10 à 105 mmHg		
Limites d'alarme	Adulte Pédiatrie Néonatal	faible 20 à 233 mmHg faible 15 à 128 mmHg faible 10 à 103 mmHg	élevée 22 à 235 mmHg élevée 17 à 130 mmHg élevée 12 à 105 mmHg	
Gamme moyenne	Adulte Pédiatrie Néonatal	20 à 255 mmHg 15 à 140 mmHg 10 à 110 mmHg		
Limites d'alarme	Adulte Pédiatrie Néonatal	faible 20 à 253 mmHg faible 15 à 138 mmHg faible 10 à 108 mmHg	élevée 22 à 255 mmHg élevée 17 à 140 mmHg élevée 12 à 110 mmHg	
Plage de fréquences du pouls	30 à 220 bpm, dans les modes adulte, pédiatrie et néonatal			
Limites d'alarme	Faible Élevée	25 à 298 bpm 27 à 300 bpm		
Précision du manomètre statique	0-300 mmHg ±3 mmHg ou 2 % de la lecture, selon la valeur la plus grande. Peut être contrôlée sur site, mais aucun réglage n'est fourni ni nécessaire.			
Ligne de base du manomètre (mise à zéro)	Automatique			
Compensation de la pression atmosphérique	Automatique			
Pression de gonflement minimum	Adulte Pédiatrie Néonatal	100 mmHg 80 mmHg 50 mmHg		
Pression de gonflage maximum	Adulte Pédiatrie Néonatal	270 mmHg 170 mmHg 132 mmHg		
Pression de gonflage par défaut	Adulte Pédiatrie Néonatal	160 mmHg 120 mmHg 90 mmHg		

Limite de surpression normale	Adulte Pédiatrie Néonatal	280 mmHg 200 mmHg 141 mmHg
Limite de surpression simple erreur	Adulte Pédiatrie Néonatal	308 mmHg 220 mmHg 154 mmHg

Taux de fuite (spécifications de fabrication)	Après une période de réglage d'1 minute, 1 mmHg par seconde à 200 mmHg au maximum, si connecté à un volume minimum de 15 cm3.	
Durée de l'évacuation rapide (vanne)	3 secondes en moyenne pour faire chuter la pression dans un volume de 500 cm3 de 300 mmHg à < 10 mmHg	
Temps de gonflage du brassard	7-8 secondes en moyenne pour obtenir 270 mmHg dans un volume de 500 cm3 en mode adulte, au niveau de la mer	
Temps de détermination maximum (une seule tentative)	Adulte3 minutesPédiatrie2 minutesNéonatal1,5 minute	
Intervalle de temps minimum entre deux mesures automatiques	30 secondes (mode auto) 2 secondes (mode turbo)	
Tentatives autorisées	Deux dans chaque mode patient	
Suppression de l'interférence en électrochirurgie	Inclus	

Alarmes et alertes

Caractéristique	Spécification	
Indicateur visuel d'alarme sur le moniteur		
Alarme patient	Rouge clignotant	Tonalité audible pendant 0,3 seconde, suivie de 0,3 seconde de silence.
Alerte équipement	Jaune clignotant	Tonalité audible pendant 1,0 seconde, suivie de 1,0 seconde de silence.
Limites d'alarmes désactivées	Jaune fixe	
Indicateur visuel d'alarme sur Acuity (si connectée)	Voir le <i>Mode d'é</i>	emploi Acuity .
Indicateurs d'alarme	Voyants rouges	
Indicateurs d'alarme	Voyants jaunes	
Emplacement d'alarme sonore	Moniteur Acuity (si conne	ctée)
Fréquence d'alarme/alerte audio (au niveau du moniteur).	1 024 Hz	
Volume d'alerte/volume d'alarme (d = 1 mètre) (Peut être configuré sur différents réglages de volume de la tonalité pour une utilisation autonome ou en réseau.)	Élevé Moyen Faible Arrêt	67 dB typique (A) 60 dB typique (A) 53 dB typique (A)
Fréquence de tonalité SpO ₂	Tonalité FC/FP = [165 + 5 (% Sat)] Hz En l'absence de lecture de saturation valide, la fréquence de tonalité FC/FP est 1 024 Hz.	
Indicateur d'alarme audio sur le moniteur		
Alarme patient Violation de la limite de priorité élevée	[tonalité 100 ms 100 ms, silence silence 1 s, tona	; silence 80 ms, tonalité 100 ms, silence 80 ms, tonalité 260 ms, tonalité 100 ms, silence 80 ms, tonalité 100 ms, Ilité 100 ms, silence 80 ms, tonalité 100 ms, silence 80 ms,

100 ms, silence 4 s] ; séquence répétée.

tonalité 100 ms, silence 260 ms, tonalité 100 ms, silence 80 ms, tonalité

Alerte équipement Priorité moyenne	[tonalité 160 ms, silence 200 ms, tonalité 160 ms, silence 200 ms, tonalité 160 ms, silence 3,96 s] ; séquence répétée.		
Limites	Réglables sur tous les paramètres Limites distinctes paramétrables pour les modes adulte/pédiatrie/néonatal		
Contrôle des alarmes	Préréglage automatique ou réglages manuels		
Priorité des alarmes	Élevée Alarmes patients (Danger de mort) Moyenne Alertes équipement Basse Alarmes désactivées		
Alarme tachycardies	La plupart des tachycardies produisent une alarme en moins de 8 secondes. Cela comprend les formes d'ondes AAMI 3.1.2.1, f. Certaines tachycardies multifocales peuvent au départ produire une alarme « faible fréquence ».		
Durée de mise en attente des alarmes	FC/FP3 secondes% SpO210 secondesFV5 secondes		
	Afin de réduire au minimum le risque de fausses alarmes, le moniteur retarde parfois brièvement ou « met en attente » le déclenchement des alarmes audio et visuelles pour certains dépassements des limites d'alarme des signes vitaux. Le moniteur annule l'alarme si le signe vital du patient rentre dans les limites acceptables au cours de la période de mise en attente de l'alarme. Si un signe vital voit de nouveau sa limite dépassée, le moniteur met encore une nouvelle fois l'alarme en attente.		
Mise en attente des alarmes sonores avec Acuity	Les alarmes audio des moniteurs connectés à Acuity peuvent être mises en attente pendant 4 minutes et 15 secondes au maximum. Ce temps de retard est sélectionné dans le logiciel Acuity au moment de l'installation du système. Les indications visuelles d'alarme ne peuvent pas être retardées. Acuity ne dispose pas d'une mise en attente par défaut des alarmes audio d'une durée de 11 secondes.		
Suspension d'alarmes	Lorsque l'option « alarmes suspendues » est activée, les tonalités d'alarme correspondant à tous les paramètres du moniteur peuvent être suspendues pour une durée configurable : 90 secondes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes (valeur par défaut), 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 60 minutes.		
Patient hors de portée ; Échec du transmetteur	Dans le cas des moniteurs connectés à Acuity, une fois la connexion établie, une alerte équipement est émise à chaque échec de communication entre le moniteur et Acuity. De plus, l'icône « Pas d'Acuity » est affichée sur le moniteur.		
Batterie défectueuse.	Une alerte équipement est générée avant que la batterie du moniteur ne s'épuise.		
Instantané/marqueur d'événement	Lorsque vous appuyez sur 1931, le moniteur enregistre un instantané. Si le moniteur est connecté à Acuity, le moniteur envoie également un message au système Acuity de manière à ce que celui-ci marque et imprime l'événement.		

Tableau 10. Spécification : limites d'alarme par défaut

Caractéristique	Spécificat	tion		
	Supérieur	e	Inférieure	
FC/FP	Adulte	120 bpm	Adulte	50 bpm
	Pédiatrie	150 bpm	Pédiatrie	50 bpm
	Néonatal	200 bpm	Néonatal	100 bpm
Resp	Adulte	30 resp/min	Adulte	5 resp/min
	Pédiatrie	45 resp/min	Pédiatrie	10 resp/min
	Néonatal	60 resp/min	Néonatal	10 resp/min
SpO ₂	Adulte	100 %	Adulte	90 %
	Pédiatrie	100 %	Pédiatrie	90 %
	Néonatal	95 %	Néonatal	85 %

PSNI systolique	Adulte	220	Adulte	75
	Pédiatrie	145	Pédiatrie	75
	Néonatal	100	Néonatal	50
PSNI diastolique	Adulte Pédiatrie Néonatal	110 100 70	Adulte Pédiatrie Néonatal	35 35 30
PSNI TAM	Adulte	120	Adulte	50
	Pédiatrie	110	Pédiatrie	50
	Néonatal	80	Néonatal	35

Tableau 10. Spécification : limites d'alarme par défaut (suite)

Tableau 11. Spécification : affichage

Caractéristique	Spécification
Туре	Transflextif couleur ; module LCD
Résolution	320 x 240 pixels (quart de VGA)
Zone de visualisation active	> Diagonale 3,5 pouces (8,9 cm)
Piqué	0,2235 mm X 0,2235 mm
Angle de visualisation	$\pm 40~^\circ$ par rapport à la normale, horizontalement et verticalement ; rapport de contraste > 2
Lecture à la lumière du jour	Lisible en plein jour avec rétroéclairage arrêté
Rétroéclairage	Le rétroéclairage de l'écran peut être activé ou désactivé
Luminosité (rétroéclairage pleinement activé)	160 cd/m ² typique
Rapport de contraste	85 typique (rétroéclairage activé)
Couleurs d'affichage	256

Radio

5 GHz : modèles 802LTAN et 802LTAS

Caractéristique	Spécification
Réseau FlexNet™	Réseau local sans fil (WLAN) 5 GHz OFDM (multiplexage par répartition en fréquence orthogonale) et réseau Ethernet 10/100/1000 baseT.
Fréquence	5,150 à 5,825 GHz (réglementations applicables à chaque pays à l'intérieur de cette plage)
Modulation	OFDM
Puissance en sortie	40 mW maximum
Normes IEEE	802,11a, 802,11e, 802,11h, 802.11i, 802,1X
Moniteurs par point d'accès	20 (maxi.)

Les radars militaires sont considérés comme les utilisateurs prioritaires des bandes de fréquences comprises entre 5,25 et 5,35 GHz, ainsi qu'entre 5,47 et 5,725 GHZ.

 \triangle

AVERTISSEMENT Si une signature radar est détectée, le point d'accès sélectionne un nouveau canal, ce qui peut interrompre temporairement la surveillance du patient.



Attention Si l'appareil est utilisé à proximité d'un radar militaire, ce radar risque d'endommager l'appareil.

Attention Dans certains pays, l'utilisation des bandes de fréquences de 5 GHz est restreinte. La radio 802.11a des modèles de moniteurs 802LTA utilise uniquement les canaux désignés par le point d'accès auquel la radio est associée. Le service informatique de l'établissement hospitalier doit donc configurer tous les points d'accès associés de façon à ce qu'ils fonctionnent dans la limite des domaines approuvés.

Les restrictions de canaux dans la bande de 5 GHz sont les suivantes, en fonction des pays :

Limitations d'utilisation	sur les bandes de fréque	ences de 5 GHz ^a
Dandaa da fuénuanaaa	Numéro de concur	Davia

Bandes de fréquences autorisées ^b	Numéros de canaux autorisés ^c	Pays
5,15 à 5,25 GHz	36, 40, 44, 48	Autriche
5,15 à 5,35 GHz	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64	Chypre, République Tchèque, France, Hongrie, Slovaquie
5,15 à 5,35 GHz	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,	Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne,
et 5,470 à 5,725 GHz	64, 100, 104, 108, 112, 116,	Grèce, Islande, Irlande, Italie ^d , Lettonie, Liechtenstein,
	120, 124, 128, 132, 136, 140	Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
		Portugal, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

a. Cet appareil ne peut pas être utilisé en extérieur, sur les bandes de fréquences de 5150 à 5350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 50, 64).

- b. Cet appareil doit être utilisé avec des points d'accès équipés d'une fonction de détection de radar activée, nécessaire pour toute utilisation de l'appareil au sein de la Communauté européenne, sur les bandes de fréquences de 5 GHz. Le point d'accès contrôle le fonctionnement de cet appareil afin d'éviter toute utilisation sur un canal occupé par un système radar implanté à proximité. La présence d'un radar fonctionnant à proximité peut provoquer des interruptions temporaires des communications de cet appareil. La fonction de détection des radars du point d'accès relance automatiquement le fonctionnement de l'appareil sur un canal sans radar. Contacter le personnel local d'assistance technique responsable du réseau sans fil afin de s'assurer que la configuration des appareils avec points d'accès est adaptée à un fonctionnement au sein de la Communauté européenne.
- c. Pour rester conforme aux réglementations européennes d'utilisation du spectre de fréquences en cas de fonctionnement sur un réseau LAN sans fil, les limitations ci-dessus relatives au canal de 5 GHz s'appliquent. L'utilisateur doit vérifier le canal utilisé. Si l'appareil est utilisé sur des plages de fréquences autres que celles autorisées et indiquées ci-dessus, l'opérateur doit interrompre toute utilisation de l'appareil à cet emplacement et consulter le personnel local d'assistance technique responsable du réseau sans fil.
- d. En Italie, l'utilisateur final doit demander une licence auprès de l'autorité nationale de régulation du spectre de fréquences, afin de pouvoir utiliser cet appareil en extérieur.

2,4 GHz : modèles 802LTRN et 802LTRS

Tableau 12. Spécification : sans fil (ondes radio)

Caractéristique	Spécification
Réseau FlexNet™	Réseau local sans fil (WLAN) 2,4 GHz FHSS (Frequency-Hopping Spread-Spectrum) et réseau Ethernet 10/100 base-T.
Fréquence	2,402 à 2,480 GHz (variations spécifiques à chaque pays à l'intérieur de cette plage)
Modulation	Modulation gaussienne par déplacement de phase
Puissance en sortie	100 mW
Conforme IEEE 802.11	Oui
Moniteurs par point d'accès	15 (maxi.)

Ecran plat pour l'interface sur grand écran couleur

Ces caractéristiques sont établies sur la base d'un écran de 43,2 cm (en diagonale) avec un ratio d'aspect de 5:4.

Taille	43,2 cm en diagonale
Résolution	1280 points X 1024 lignes
Signal vidéo	RVB analogique (0,7 Vc-à-c, 75 ohms)
Connexions d'entrée	D-sub 15 broches

Pour être en conformité avec la norme AMMI EC13 en cas d'utilisation d'un écran plus grand ou plus petit, sélectionnez un écran doté des caractéristiques de ratio appropriées. Le tableau ci-dessous présente les ratios d'aspect et les sensibilités de courbe ECG d'un choix représentatif d'écrans.

Remarque Welch Allyn a testé uniquement les informations relatives à un écran de 43,2 cm / 5:4.

Taille de l'écran (pouces)	Ratio d'aspect	mm/s	mm/mV	mV/cm	Taille de l'écran (mm)
13,3 @ 3:4	0,40	20,0	7,9	1,3	338 @ 3:4
15 @ 3:4	0,40	22,5	8,9	1,1	381 @ 3:4
17 @ 5:4	0,42	25,0	11	0,95	432 @ 5:4
19 @ 5:4	0,42	27,8	12	0,85	483 @ 5:4
21,3 @ 3:4	0,40	32,0	13	0,79	541 @ 3:4
24 @ 8:5	0,33	38,3	13	0,79	610 @ 8:5

Environnement



Attention Si le moniteur n'est pas utilisé ou stocké dans les conditions d'environnement préconisées, ses performances risquent de ne pas être optimales.

Remarque Les spécifications sont applicables lorsque la batterie est installée et son couvercle mis en place.

Caractéristique	Spécification
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température d'expédition et de stockage	-20 à 60 °C pour le moniteur et le support. Pour de plus amples informations concernant le stockage à long terme de la batterie interne au moniteur, voir le Tableau 15, « Spécification : batterie du moniteur » à la page 165 .
Altitude de fonctionnement	-610 à 4 572 m
Altitude d'expédition et de stockage	-610 à 12 192 m

Humidité relative de fonctionnement	5 % à 95 %, non condensé selon MIL STD 810E, procédure 1-natural	
Humidité relative d'expédition et de stockage	5 % à 95 %, non condensé selon MIL STD 810E, procédure 1-natural	
Résistant à l'eau	IPX1	
Chute	2 mètres sur parquet en chêne sur béton, exigence supérieure à la norme EN60601-1 qui stipule 1 mètre. (Les dommages superficiels ne sont pas considérés comme des défaillances.)	
Choc	75 g, onde semi-sinusoïdale de 11 ms, trois chocs sur chaque surface (trois axes perpendiculaires) pour un total de 18 chocs, six chocs par axe, trois positifs et trois négatifs. 102 g, onde semi-sinusoïdale de 6 ms, trois chocs sur chaque surface (trois axes perpendiculaires) pour un total de 118 chocs. Six chocs par axe, trois positifs et trois négatifs.	
Vibration, aléatoire	10 Hz à 100 Hz : 5,0 (m/s ²) ² /Hz (0,05g ² Hz), 100 Hz à 200 Hz à -4 dB par octave ; 200 Hz à 500 Hz 2,0 (m/s ²) ² /Hz (0,02g ² Hz), onde rampée à 2000 Hz 1,0 (m/s ²) ² /Hz (0,01g ² Hz). Fréquences sinusoïdales superposées de 30 Hz à 2,5 g et 60, 90 et 120 Hz à 1,5 g. Fonctionnement d'une heure par axe, trois heures par test.	
Vibration sinusoïdale à balayage		
Plage de fréquence Amplitude/accélération Fréquence de balayage Nombre de cycles de balayage	10 à 150 Hz ± 0,15 mm/2 1 octave/minute 4 dans chaque axe	
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 60601-1-2 : 2001, Émissions de classe A pour les moniteurs équipés d'une interface sur grand écran couleur (Large Color Display Interface), émissions de classe B pour les moniteurs équipés d'une interface LCD.	

Physiques

Caractéristique	Spécification	
Classifications de protection, toutes configurations		
Type de protection contre les chocs électriques - Moniteur (connecté à une source d'alimentation interne)	Fonctionnement sur batterie ou connexion au support isolé. La batterie doit être rechargée dans le moniteur, alors que celui-ci est installé sur son support.	
Degré de protection contre les chocs électriques - Instruments en contact avec le patient	Voir les étiquettes sur le moniteur. Type CF, protégé contre les interférences générées par les défibrillateurs.	
Méthode de désinfection	Ne doit pas être passé à l'autoclave (voir « Inspection et nettoyage du moniteur et des accessoires » à la page 149).	
Anesthésiques inflammables	Inadapté à l'utilisation avec des anesthésiques inflammables.	
Dimensions de l'équipement		
Hauteur du moniteur	13,71 cm	
Largeur du moniteur	19,05 cm	
Profondeur du moniteur	5,33 cm	
Poids du moniteur (batterie et carte radio incluses)	environ 0,9 kg	

Alimentation

Tableau 13. Spécification : alimentation du moniteur

Caractéristique	Spécifications
Autonomie de fonctionnement sur une batterie	neuve et chargée à température ambiante ≥20 °C
Mode autonome Surveillance permanente avec utilisation minimale de l'écran (cà-d. 5 minutes par heure)	ECG et Resp uniquement : ≥ 24 heures ECG, Resp, SpO ₂ . PSNI toutes les 15 min : ≥ 8 heures
Acuity connecté (modèles 802LTAN, 802LTAS, 802LTRN 802LTRS)	500 · D · · · · · 041
En communication, avec surveillance permanente et utilisation minimale de l'écran (5 min par heure)	ECG et Resp uniquement : \geq 24 heures ECG, Resp, SpO ₂ . PSNI toutes les 15 min : \geq 8 heures

Tableau 14. Spécification : adaptateur d'alimentation

Caractéristique	Spécification
Entrée	100-240 Vca, 50/60 Hz, 700 mA max
Sortie	15 Vcc ± 5 % d'une charge de 0 à 2 A
Fluctuation en sortie	200 mV p-p maximum (90 Vca EFF., 50 Hz, charge de 24 watts)
Alimentation	24 watts minimum
Temps de rétention	1/2 cycle d'onde sinusoïdale, pleine charge, 115 V/60 Hz, 230 Vca/50 Hz, par IEC EN 61000-4-11
Protection contre les surtensions	Intégrée
Protection contre les surintensités	Intégrée
Efficacité	80 % minimum à pleine charge, avec 115 Vca en entrée
Tension de résistance diélectrique	Alimentation 4,8 kV pour 1 s ou 4,0 kV pour 60 s (secteur) en entrée vers la sortie cc
Courant de fuite patient	10 μA maximum, conditions normales de type CF conformément à IEC EN 60601-1 50 μA maximum, conditions normales de type CF conformément à IEC EN 60601-1
Courant de fuite de l'unité	100 μ A maximum, conformément à IEC EN 60601-1
Protection contre la pénétration nuisible d'eau	IPX1, DEL tournée vers le haut IPX0 dans tous les autres cas
Humidité	95 %, conformément à MILT-28800, 4.5.5.1
Résistance à la contrainte	30 N conformément à UL/IEC EN 60950-1 et UL/IEC EN 60601
Poids	≤0,36 kg
Classe d'isolation (transformateur)	105 °C (catégorie UL)
Largeur	68 mm
Taille	39 mm
Longueur	105 mm
Poids	300 g
Connecteur d'entrée d'alimentation ca	IEC 60320-C8, alimentation nominale du logement 2,5 A

Tableau 14	Snécification : ada	ntateur d'alimenta	ation (suite)
Tubicuu 14.	opcontoution . uuu	platour a annionit	ation (Suite)

Connecteur de sortie cc	Connecteur à loquet mâle taille Hypertronics DO2 à 3 broches
Longueur du câble de sortie	240 cm pour le cordon IEC

Tableau 15. Spécification : batterie du moniteur

Caractéristique	Spécification	
Туре	7,4 V, rechargeable, lithium. Pièces pouvant être remplacées sur place par un technicien de maintenance.	
Capacité	> 1 800 mA/h minimum	
Chargeur	Comprise dans le support. Les batteries sont chargées à l'intérieur du moniteur.	
Valeur nominale du fusible	5 A, 125 V – Fusible non accessible par l'utilisateur. Note : le circuit de surcharge électronique interne est utilisé comme méthode de protection principale. Ce circuit se réinitialise automatiquement lorsqu'une surcharge est éliminée.	
Temps nécessaire au rechargement	\leq 3 heures à 25 °C (en moyenne), moniteur allumé ou éteint.	
Stockage	 < 30 jours -20 °C à 50 °C 30 à 90 jours -20 °C à 40 °C > 90 jours -20 °C à 30 °C REMARQUE : il est recommandé de retirer la batterie du moniteur pour un meilleur maintien de la charge au cours d'un stockage à long terme. 	

Support

Caractéristique	Spécification	
	Fonctionnel	
Capacité	Un moniteur avec batterie interne.	
Montage	À monter sur table ou rail de lit. Peut être fixé sur un mur, sur tiges à soluté, etc. avec supports de montage tiers.	
	Classifications de protection	
Cycle d'utilisation	Continu	
Type de protection contre les chocs électriques	Une isolation de type CF existe entre le moniteur installé dans son support et l'alimentation cc du support, quel que soit le type d'alimentation cc L'accessoire d'adaptation d'alimentation commandé par le secteurest une alimentation médicale de type CF. Une isolation de type CF existe entre le moniteur installé dans son support et le connecteur USB du support.	
Degré de protection contre la pénétration dangereuse d'eau	IPX1	
Méthode de désinfection	Ne doit pas être passé à l'autoclave. Voir « Inspection et nettoyage du moniteur et des accessoires » à la page 149.	
Anesthésiques inflammables	Inadapté à l'utilisation avec des anesthésiques inflammables.	
Environnement		
Température de fonctionnement	0 à 40 °C	
Température d'expédition et de stockage	-20 à 60 °C	

Altitude de fonctionnement	-152 à 4 572 cm	
Altitude d'expédition et de stockage	-610 à 12 192 m	
Humidité relative de fonctionnement	5 % à 95 %, sans condensation	
Humidité relative d'expédition et de stockage	5 % à 95 %, sans condensation	
Choc	50 g	
Vibration, aléatoire	0,02 g ² /Hz de 10 à 500 Hz, diminuant graduellement à 0,002 g ² /Hz à 2000 Hz. Fréquences sinusoïdales superposées de 30 Hz à 2,5 g, et 60, 90 et 120 Hz à 1,5 g ; fonctionnant 1 heure par axe, 3 heures par test.	
Compatibilité électromagnétique	avec option USBEN60601-1-2:2001 Classe Asans option USBEN60601-1-2:2001 Classe B	
	Physiques	
Profondeur	15,24 cm	
Largeur	19,30 cm	
Taille	14,48 cm y compris les pieds	
Poids	0,68 kg	
Électrique		
Entrée nominale	12 à 28 V cc, 22 W max, le courant est inversement proportionnel à la tension d'alimentation.	
Fusible nominal (accessible depuis l'extérieur)	3 A, 250 V, taille 2AG, type T3A.	
Sortie nominale vers le connecteur du support	Alimentation moniteur = 2 Acc max à $8,2 V - 8,6 V$, selon le niveau de charge de la batterie (voir schéma de charge ci-dessous).	
Schéma de charge	Courant constant \approx 900 mA. Courant constant pour le préconditionnement \approx 180 mA pour une tension de batterie de 4,3 V – 6,2 V. Tension constante = 8,4 V ±0,06 V total au niveau des cellules de la batterie.	
Déclenchement de l'arrêt de ce chargement	Courant de charge \approx 90 mA. Délai de charge totale \approx 4 heures. Délai de charge de préconditionnement \approx 1 heure.	
Temps de charge (moniteur allumé ou éteint)	 ≤ 3 heures en moyenne, pour une batterie complètement déchargée mais non épuisée. Le support peut préconditionner les batteries les plus épuisées, ce qui allonge le temps total de charge. Le rechargement s'arrête lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsqu'une défaillance est détectée. 	
Le temps de charge nécessaire au rechargement d'une batterie à plat avant PSNI peut être utilisé.	La fonction PSNI peut être utilisée dès que le moniteur est alimenté par le support.	
Surtension en sortie	Protection de surcharge électronique. En cas de surcharge, le moniteur doit être retiré puis réinséré dans le support, de manière à réinitialiser le chargeur.	
Connecteur support à moniteur	Connecteur mâle Hypertronics L-Series Module D à 17-broches	
Connecteur d'entrée d'alimentation	Connecteur à loquet femelle Hypertronics Panel Mount D02 à 3-broches	
	Indicateurs d'état	
Voyant d'état jaune	Dysfonctionnement de la batterie ou du support (expiration, température hors plage, cellule en surcharge, surtension, absence de batterie ou batterie non rechargeable dans le moniteur.)	
Voyant d'état vert	Moniteur connecté et batterie en cours de rechargement	

Voyant d'état éteint	Moniteur non connecté, ou moniteur connecté et batterie complètement chargée	
Voyant d'alimentation vert	Le support est alimenté en courant cc	
Les deux voyants sont éteints	Le support n'est pas alimenté, le fusible du support a fondu ou le support s'est arrêté.	
Fonctions de communication		
Communications entre le support et le PC auquel il est relié	Selon USB 1.1 (conformité incomplète)	
Appareil de type USB	Classe définie par le fournisseur, communications pleinevitesse (12 mbps)	
ID USB	Fournisseur : 0x0770 Appareil : 0x0802	
Connecteur USB	USB femelle de type B (appareil)	



Présentation

La carte PC sans fil 802.11a doit être installée et utilisée conformément aux instructions du fabricant fournies dans la documentation utilisateur livrée avec le produit.

Ce produit contient de l'encryptage. Il est illégal de l'exporter hors des États-Unis sans avoir préalablement obtenu une licence d'exportation américaine.

Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne peut pas générer d'interférences nocives, et
- Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant occasionner un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'assurer une protection correcte contre toute interférence nocive générée dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences altérant les communications radio ou la réception de la télévision (ce qui peut être déterminé en activant et désactivant le réglage de l'appareil), il est alors conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement à une prise située sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté
- Contacter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

L'utilisateur peut s'aider de la brochure suivante, préparée par la Federal Communications Commission :

The Interface Handbook

Cette brochure est disponible aux coordonnées suivantes : U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. (Etats-Unis) Stock No. 004-000-0034504.

Welch Allyn ne pourra être tenu responsable des interférences de radio ou télédiffusion provoquées par une modification non autorisée apportée aux appareils livrés avec ce produit Welch Allyn, ou par le remplacement ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux désignés par Welch Allyn.

Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de corriger les interférences générées par ces modifications, remplacements ou branchements non autorisés.

Émissions selon les normes d'Industry Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industry Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas générer d'interférences, et (2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant occasionner un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Union Européenne

Tchèque	Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento <i>RLAN device</i> je ve shodě se základními po_adavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danois	Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de
	væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hollandais	Hierbij verklaart Welch Allyn dat het toestel RLAN device in overeenstemming is met de
	essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan
<u> </u>	de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Anglais	Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential
	requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonien	Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme KLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EU
	põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnois	Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
	oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Français	Par la présente Welch Allyn déclare que l'appareil RLAN device est conforme aux exigences
	essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences
	essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Allemand	Hiermit erklärt Welch Allyn, dass sich dieser/diese/dieses Managed Accces Point in
	Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
	VORSCHITTERI DER RICHTINNE 1999/5/EG DEHINDEL (BIVIVVI)
	Riemini erkialt weich Anyn die Obereinstminiung des Gerates hLAN device mit den anderen releventen Festlegungen der Piehtlinie 1000/
	grundlegenden Anforderungen und den anderen reievander i estiegungen der montime 1999/
Grec	ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΔΟΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
	ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hongrois	Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvető
	követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Italien	Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti
	essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letton	Ar šo Welch Allyn deklarē, ka <i>RLAN device</i> atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lituanien	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas
	1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltais	Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u
	ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Portugais	Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e
	outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovaque	Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné po_iadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovène	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas
	1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

EspagnolSpanish	Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/ CE.
Suédois	Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/ 5/EG.

Compatibilité électromagnétique

Des précautions spéciales concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être prises pour tous les dispositifs médicaux électriques.

- Tous les dispositifs médicaux électriques doivent être installés et mis en service conformément aux informations de CEM fournies dans ce document.
- Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent modifier le comportement des dispositifs médicaux électriques.

Les moniteurs Propaq LT Series et leurs accessoires sont conformes à toutes les normes applicables et requises concernant les interférences électromagnétiques.

- Ils n'affectent généralement pas les dispositifs ou équipements dans leur environnement.
- Ils ne sont généralement pas affectés par les dispositifs ou équipements dans leur environnement.
- Ils peuvent fonctionner sans danger en présence d'équipements chirurgicaux à haute fréquence ; cependant les bonnes pratiques préconisent d'éviter d'utiliser des moniteurs à proximité d'autres équipements.

Moniteur alimenté par batterie

Les caractéristiques EMC reprises aux pages 172 à 183 s'appliquent aux moniteurs Propaq LT qui utilisent un câble ECG repris dans la liste des accessoires ou sur le site www.welchallyn.com. Pour les autres spécifications de CEM, reportez-vous à « Moniteur alimenté par batterie avec câble 008-0799-00/01 » à la page 184.

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie utilise l'énergie radiofréquence uniquement pour son fonctionnement interne. ^a Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer d'interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe B	Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est adapté à une utilisation dans tous les établissements, en particulier les établissements nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie)	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie)	

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie contient un émetteur OFDM (multiplexage par répartition de fréquence orthogonale) à 5 GHz ou un émetteur FHSS (étalement de spectre à saut de fréquence) à 2,4GHz, destiné à la communication sans fil. La radio fonctionne en conformité avec les directives émises par différentes agences, dont FCC 47 CFR 15.247 et la directive R&TTE (1995/5/EC). La radio ne fait pas partie des directives CEM de la norme 60601-1-2:2001, mais doit être prise en compte dans la résolution d'éventuels problèmes d'interférences entre l'appareil et les équipements voisins.

Directives et déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
EN ISO9919	20 V/m. Modulation 1 KHz AM	20 V/m	Conçu pour être utilisé au cours du transport du patient à l'extérieur de l'établissement de soin
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie). Les autres câbles ne nécessitent pas de test transitoire électrique rapide en rafale.	En l'absence de connexion au secteur, aucune condition de qualité du secteur n'est applicable.
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie).	
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11		Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie).	
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.
Remarque Ut est la tension secteur de l'alimentation en courant alternatif (ca) avant l'application du niveau de test.			

Directives et déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	3 V _{eff.}	$d = 1,2 \sqrt{\mathbf{P}}$
Émissions de RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz 2Hz AM	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P} 80 \text{ MHz} a 800 \text{ MHz}$ $d = 2, 3 \sqrt{P} 800 \text{ MHz} a 2, 5 \text{ GHz}$ où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site ^a , doivent être inférieures aux niveaux de conformité ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
			(((·•)))

Remarque 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

- a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Dans le cas contraire, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie.
- b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le moniteur et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
W W	150 kHz à 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.

REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Support de charge/communication avec moniteur

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series utilisé dans cet environnement. **Remarque :** les spécifications CEM décrites pages 176-179 sont applicables aux composants suivants :

- Support de charge/communication seul
 - Moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication
- Moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication communiquant avec un PC à l'aide d'un câble USB

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series utilise l'énergie en radiofréquences uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe B	Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series est adapté à une utilisation dans tous les établissements, en particulier les établissements nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	
Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11			La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel. Si l'utilisateur du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series requiert une utilisation continue pendant les coupures d'alimentation secteur, l'appareil devra être connecté à une alimentation non interruptible ou une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.

Remarque Ut est la tension secteur de l'alimentation en courant alternatif (ca) avant l'application du niveau de test.

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée suivant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	3 V _{eff.}	$d = 1,2 \sqrt{P}$
Émissions de RF	3 V/m 80 MHz à 2 5 GHz	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz
IEC 61000-4-3	2Hz AM		$d = 2.3 \ \sqrt{\mathbf{P}}$ 800 MHz à 2.5 GHz
			où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site ^a , doivent être inférieures aux niveaux de conformité ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
Remarque 1 À	80 MHz et 800 MHz, I	la plage de fréqu	ences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est

affectée par l'absorption et la réflexion par toute structure, objet et personne.

a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series dans un autre endroit.

b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
Maximale de l'emetteur W	150 kHz à 80 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.

REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Moniteur et support avec interface sur grand écran couleur

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur utilise l'énergie en radiofréquences uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe A	Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur est adapté à une utilisation dans tous les établissements autres que nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives		
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.		
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.		
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.		
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11	$\begin{array}{c} <5 \% \ U_t \\ (> baisse de 95 \% en \\ U_t) \\ pour un demi-cycle \\ 40 \% \ U_t \\ (baisse de 60 \% en \ U_t) \\ pour 5 cycles \\ 70\% \ U_t \\ (baisse de 30 \% en \ U_t) \\ pour 25 cycles \\ <5 \% \ U_t \\ (> baisse de 95 \% en \\ U_t) \\ pour 5 s \end{array}$		La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel. Si l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur requiert une utilisation continue pendant les coupures d'alimentation secteur, l'appareil devra être connecté à une alimentation non interruptible ou une batterie.		
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.		
Remarque U _t est la tension secteur de l'alimentation en courant alternatif (c.a.) avant l'application du niveau d'essai.					

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil est utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée suivant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	3 V _{eff.}	$d = 1, 2 \sqrt{\mathbf{P}}$
Émissions de RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz 2Hz AM	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P} 80 \text{ MHz} a 800 \text{ MHz}$ $d = 2, 3 \sqrt{P} 800 \text{ MHz} a 2, 5 \text{ GHz}$ où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site ^a , doivent être inférieures aux niveaux de conformité ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
			((((・)))

Remarque 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par toute structure, objet et personne.

b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur dans un autre endroit.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et grand écran couleur et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
W W	150 kHz à 80 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

- REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.
- REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Moniteur alimenté par batterie avec câble 008-0799-00/01

Les spécifications de CEM répertoriées aux pages 184 à 195 s'appliquent uniquement aux moniteurs Propaq LT utilisant les câbles ECG 008-0799-00 et 008-0799-01. Pour les spécifications générales de CEM, reportez-vous à « Moniteur alimenté par batterie » à la page 172.

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie utilise l'énergie radiofréquence uniquement pour son fonctionnement interne. ^a Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer d'interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe B	Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est adapté à une utilisation dans tous les établissements, en particulier les établissements nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie)	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie)	

a. Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie contient un émetteur OFDM (multiplexage par répartition de fréquence orthogonale) à 5 GHz ou un émetteur FHSS (étalement de spectre à saut de fréquence) à 2,4GHz, destiné à la communication sans fil. La radio fonctionne en conformité avec les directives émises par différentes agences, dont FCC 47 CFR 15.247 et la directive R&TTE (1995/5/EC). La radio ne fait pas partie des directives CEM de la norme 60601-1-2:2001, mais doit être prise en compte dans la résolution d'éventuels problèmes d'interférences entre l'appareil et les équipements voisins.

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie). Les autres câbles ne nécessitent pas de test transitoire électrique rapide en rafale.	En l'absence de connexion au secteur, aucune condition de qualité du secteur n'est applicable.
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie).	
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11		Aucune connexion au secteur (alimenté par batterie).	
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.
Remarque Ut est la tensio	on secteur de l'alimentation e	en courant alternatif (ca) ava	nt l'application du niveau de test.

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	1 V _{eff.}	$d = 3.5 \sqrt{P}$
Émissions de RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz 2Hz AM	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2, 3 \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site ^a , doivent être inférieures aux niveaux de conformité ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
			(((・)))

Remarque 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

- a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Dans le cas contraire, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie.
- b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie

Le moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le moniteur et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
W W	150 kHz à 80 MHz $d = 3,5 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$	
0,01	0,35	0,12	0,23	
0,1	1,1	0,38	0,73	
1	3,5	1,2	2,3	
10	11	3,8	7,3	
100	35	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.

REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Support de charge/communication avec moniteur et câble 008-0799-00/01

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series utilisé dans cet environnement. **Remarque :** les spécifications CEM décrites pages 176-179 sont applicables aux composants suivants :

- Support de charge/communication seul
- Moniteur Propag LT Series avec support de charge/communication
- Moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication communiquant avec un PC à l'aide d'un câble USB

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series utilise l'énergie en radiofréquences uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe B	Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series est adapté à une utilisation dans tous les établissements, en particulier les établissements nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11			La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel. Si l'utilisateur du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series requiert une utilisation continue pendant les coupures d'alimentation secteur, l'appareil devra être connecté à une alimentation non interruptible ou une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.

Remarque Ut est la tension secteur de l'alimentation en courant alternatif (ca) avant l'application du niveau de test.

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series alimenté par batterie est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur doit veiller à ce que cet appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée suivant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	1 V _{eff.}	$d = 3.5 \sqrt{P}$
Émissions de RF	3 V/m	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz
IEC 61000-4-3	2Hz AM		$d = 2.3 \ \sqrt{P}$ 800 MHz à 2.5 GHz
			 où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site^a, doivent être inférieures aux niveaux de conformité^b. Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
Remarque 1 À	80 MHz et 800 MHz, I	la plage de fréqu	ences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est

affectée par l'absorption et la réflexion par toute structure, objet et personne.

b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series dans un autre endroit.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series

Le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le support de charge/communication avec moniteur Propaq LT Series et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
maximale de l'emetteur W	150 kHz à 80 MHz $d = 3.5 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	
0,01	0,35	0,12	0,23	
0,1	1,1	0,38	0,73	
1	3,5	1,2	2,3	
10	11	3,8	7,3	
100	35	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.

REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Moniteur et support avec interface sur grand écran couleur et câble 008-0799-00/01

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Groupe 1	Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur utilise l'énergie en radiofréquences uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les émissions de radiofréquences sont particulièrement faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences au niveau des équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF (radiofréquence) CISPR 11	Classe A	Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur est adapté à une utilisation dans tous les établissements autres que nationaux et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tensions/ scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	±6 kV (contact direct) ±8 kV (dans l'air)	Les sols doivent être revêtus de bois, de béton ou de carrelage en céramique. Si les revêtements sont en matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide/en rafale IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	±1 kV en mode différentiel ±2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel.
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tensions sur les lignes d'alimentation d'entrée IEC 61000-4-11			La qualité de l'alimentation électrique secteur doit être identique à celle d'environnement hospitalier ou commercial conventionnel. Si l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur requiert une utilisation continue pendant les coupures d'alimentation secteur, l'appareil devra être connecté à une alimentation non interruptible ou une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les niveaux des champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être caractéristiques de localisations typiques des environnements hospitaliers ou commerciaux conventionnels.
Remarque $U_{\rm t}$ est la tension secteur de l'alimentation en courant alternatif (c.a.) avant l'application du niveau d'essai.			

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel qu'il est spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit veiller à ce que l'appareil est utilisé dans cet environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Directives
			Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des composants du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/ communication et interface sur grand écran couleur, en particulier des câbles. La distance à respecter est calculée suivant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
			Distance recommandée
Émissions de RF conduites IEC 61000-4-6	3 V _{eff.} 150 kHz à 80 MHz 2Hz AM	1 V _{eff.}	$d = 3.5 \sqrt{\mathrm{P}}$
Émissions de RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz 2Hz AM	3 V/m	$d = 1, 2 \sqrt{P} 80 \text{ MHz} a 800 \text{ MHz}$ $d = 2, 3 \sqrt{P} 800 \text{ MHz} a 2, 5 \text{ GHz}$ où P correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant, et d à la distance recommandée en mètres. Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé des émissions électromagnétiques du site ^a , doivent être inférieures aux niveaux de conformité ^b . Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils comportant le symbole suivant :
			(((··)))

Remarque 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences plus élevée est applicable.

Remarque 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par toute structure, objet et personne.

- a La théorie ne permet pas de déterminer précisément les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones cellulaires/sans fil, par les radios mobiles terrestres, par les radioamateurs, par les radios en mode AM et FM ou par la diffusion TV. Un relevé des émissions électromagnétiques sur le site est donc nécessaire pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs de RF fixes. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu où le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur est utilisé est supérieure aux niveaux de conformité RF mentionnés ci-dessus, il est recommandé de vérifier que l'appareil fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, prendre les mesures nécessaires, par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur des des les mesures nécessaires par exemple essayer de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur les mesures nécessaires avec support de super de réorienter ou de déplacer le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur dans un autre endroit.
- b Au-delà de la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs ne doivent pas dépasser 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur

Le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur doit être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et interface sur grand écran couleur peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre le moniteur Propaq LT Series avec support de charge/communication et grand écran couleur et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), comme il est spécifié ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de ces émetteurs.

Indice de puissance	Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur m			
maximale de l'emetteur W	150 kHz à 80 MHz $d = 3.5 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1, 2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	
0,01	0,35	0,12	0,23	
0,1	1,1	0,38	0,73	
1	3,5	1,2	2,3	
10	11	3,8	7,3	
100	35	12	23	

Pour les émetteurs dont l'indice de puissance n'est pas mentionné ci-dessus, la distance *d* en mètres (m) est calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* correspond à la puissance maximale de l'émetteur en watts, donnée par son fabricant.

- REMARQUE 1 Pour les fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance pour la plage de fréquences plus élevée doit être appliquée.
- REMARQUE 2 Ces directives ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion par tout(e) structure, objet et personne.

Garantie limitée

Ce produit est vendu par Welch Allyn selon les garanties stipulées dans les paragraphes suivants. Ces garanties ne s'appliquent qu'à l'utilisateur final, pour l'achat de ce produit en tant que marchandise neuve directement auprès de Welch Allyn ou des distributeurs agréés de Welch Allyn.

Pendant deux ans (un an pour les moniteurs réusinés) à compter de la date de livraison initiale à l'acheteur, le moniteur Propaq LT, l'interface sur grand écran couleur, et le moniteur Propaq LT avec support de charge/communication sont garantis comme exempts de vices matériels et de fabrication et conformes en tout point à la description des produits contenue dans le mode d'emploi et sur les étiquettes qui accompagnent les produits.

La présente garantie est valable uniquement dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

- le produit est exploité correctement dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur ;
- le produit est configuré, modifié, réglé et réparé uniquement par Welch Allyn ou par des personnes expressément autorisées par Welch Allyn, conformément aux procédures d'entretien de Welch Allyn; et
- le produit n'a pas été endommagé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pendant une période de 90 jours, sauf indication contraire, cette même garantie s'applique à tous les accessoires fournis par Welch Allyn.

Dans le cadre des garanties ci-dessus, la seule obligation exclusive de Welch Allyn et le seul recours exclusif de l'acheteur sont limités à la réparation ou au remplacement (à la discrétion de Welch Allyn), à titre gratuit, des produits considérés comme défectueux pendant la période de garantie. Les réclamations au titre de la garantie doivent être effectuées dans un délai maximal de sept jours après l'expiration de la période de garantie, en appelant le numéro de téléphone du service après-vente indiqué ci-dessous pour obtenir un numéro d'autorisation de matériel retourné (AMR), et en renvoyant le produit avec la documentation d'AMR, frais de transport prépayés, à l'adresse indiquée par le service après-vente Welch Allyn.

Welch Allyn 8500 S.W. Creekside Place Beaverton, Oregon 97008-7107 USA Téléphone : (503) 530-7500 ou (800) 289-2500 Télécopie : (503) 526-4200

Welch Allyn n'assumera aucune autre responsabilité en relation avec un quelconque dommage y compris, mais sans limitations, les dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux.

Aucune garantie expresse ou implicite ne s'étend au-delà des garanties décrites dans le présent document. Welch Allyn n'assume aucune garantie de caractère marchand ou d'adaptation à un usage particulier.

Index

A

accessoires, 12 action, 33 Acuity annuler les réglages du moniteur, 107 communication, 46,77 déconnexion, 83 désactivation des alarmes sur, 86 données moniteur stockées sur, 95 indicateurs sur l'écran du moniteur, 20 marquage des événements instantanés, 159 paramètres de configuration définis par, 108 patients, sujets à arythmies (mise en garde), 5 reconnecter un patient, 84 répondre aux alarmes sur, 90 valeurs imposées aux réglages du moniteur, 108 adulte terme défini, 51 affichage verrouillage, 24 affichage avec valeurs numériques de grande taille, 22 affichage de courbes et configuration du moniteur, 23 affichage de deux courbes, 22 affichage des tendances tabulaires, 22 affichage d'une courbe, 22 affichages messages d'alerte, 90 alarme définition, 85 répondre, 90 alerte définition, 85 messages, 90 répondre à une, 89 alerte équipement messages, 90 alimentation bouton de marche/arrêt, 9 CA, fournie par le support, 17 interruption de (mise en garde), 5 source, filtre de réduction des interférences, 61 anémie et SpO₂, 65

anesthésiques (mise en garde), 4 arrêt cardiaque et SpO₂, 65 artéfact de mouvement, 72 aucun capteur SpO₂ décelé, 90, 91 avertissements d'ordre général, 4 patients sous surveillance porteurs d'un stimulateur, 60 surveillance ECG, 54 surveillance PSNI, 69 surveillance sans fil, 78 Surveillance SpO₂, 63

В

batterie défectueuse, 159 indicateurs d'état, 2, 10, 90 message d'alerte, répondre à un, 92 préservation de la charge, 23 rechargement, 147 recyclage, 150 support de chargement, 17 battery charging cradle, 11 boîtier d'interface, 24 installation, 28 bouton dégagement du moniteur, 19 instantané, 95 utilisation, 33 bouton coincé, 90, 91 bouton de dégagement, 19 brassard alertes équipement, 92 pose, 65, 70 pression de gonflage ciblée, 69

С

capteur SpO_2 défectueux, 90, 91 capteur SpO_2 non reconnu, 90, 91 choc et SpO_2 , 65 commande verrouillage, 24 configuration ajustée pour un patient individuel, 108 doit inclure un affichage de courbe, 23 imposée par Acuity, 107 réglages par défaut, 107 téléchargement via le support, 18 temporaire, 107 connecteurs, 10 considérations relatives à la loi américaine HIPAA, 13

D

défibrillation (mise en garde), 4 détection des erreurs, 46

E

ECG changement de l'échelle du tracé, 59 emplacements des dérivations, 58 électrochirurgie (mise en garde), 4

F

fréquence cardiaque (FC) par rapport à fréquence du pouls (FP), 21 fréquence du pouls effet sur les mesures de la SpO₂, 64 fréquence du pouls (FP) par rapport à fréquence cardiaque (FC), 21

Η

hypotension et SpO_2 , 65 hypothermie et SpO_2 , 65

I

icônes, 1 impulsions amplitude des, 21 indicateur problème de dérivation, 151 stimulateur cardiaque, 60 indicateurs d'état, 9 batterie, 90 connexion réseau, 78 support, 166 indicateurs *voir* indicateurs d'état interface à grand écran couleur, 24 interférences liées aux mouvements et Sp0₂, 65

L

langue, sélection, 16 limites d'alarme désactivées, 158 modification rapide avec ParamSet, 89 personnalisation, 88 plage, 152, 154, 155, 156

Μ

maintenance opérateur, 147 maintenance de routine, 147 maintenance opérateur, 147 messages d'alerte, 90 mode apprentissage voir Mode Démo mode Démo, 42 mode enseignementvoir Mode Démo mode patient, 20 avertissement, 5 changement, 39, 52 mise en garde, 55 mode s/fil avert. limitations concernant, 4 moniteur transport avec le patient, 46

Ν

navigation, 33 néonatal terme défini, 51

0

objet, 1 occlusion artérielle et SpO₂, 65

Ρ

pédiatrie terme défini, 51 personnalisation du moniteur, 107 pouls et précision de mesure de la PSNI, 72 pression sanguine *voir* PSNI pression sanguine non invasive *voir* PSNI PSNI avertissements, 69 choix de brassards et de tubes, 70 pendant la surveillance de la SpO₂, 64 surveillance, 69

R

reconnecter un patient, 84 réglages annulés par Acuity, 107 contrôlés par Acuity, 108 définis par Acuity, 108 rejet de l'impulsion, stimulateur cardiaque (mise en garde), 6 réseau voir également Acuity réseau FlexNet, 1 Resp ventilation à haute fréquence, 56 rétro-éclairage temporisation, 23 verrouillage, 24 revoir des données patient sur la station centrale Acuity, 100 sur un ordinateur, 100 revue des données patient créer un PDF, 105 risques avert. d'ordre général, 4

S

sangle bandoulière, 47 de transport par le patient, 47 sécurité avertissements et mises en garde, 4 et surveillance de la PSNI, 69 et surveillance de la SpO₂, 63 et surveillance sans fil, 78 séquence de mise sous tension, 15 Smartcuf précision accrue de la PSNI, 72 SpO₂ et anémie, 65 et arrêt cardiaque ou choc cardiogénique, 65 et hypotension, 65 et hypothermie, 65 et interférences liées aux mouvements, 65 et interférences lumineuses, 64 et occlusion artérielle, 65 et vasoconstriction, 65 pendant la surveillance de la PSNI, 64 surveillance, 63 stimulateur cardiaque compt. fréquence (mise en garde), 4 et surveillance ECG, 60 support, 17 surbrillance, 33

surveillance ECG, 54 fréquence respiratoire (Resp), 54 nouveau patient, 49 patients porteurs de stimulateur cardiaque, 60 pression sanguine, 69 PSNI, 69 SpO₂, 63 surveillance ponctuelle, 65 symboles, 1

Т

temporisation, 23 d'affichage, 23 tendances tabulaires avec affichage d'une courbe, 22 tonalité de pouls réglage du volume de la, 67 transport du moniteur et du patient, 46

V

vasoconstriction et SpO₂, 65 ventilation, haute fréquence et Resp, 56 ventilation haute fréquence et Resp, 56 verrouillage, 24 voyants d'état support, 18